22 Mbps Wireless Access Point



Installation Guide
Guide d'installation
Installationsanleitung
Guida per l'installazione
Manual de Instalação
Guía de instalación
Installatiegids
Asennusopas
Installeringsveiledning
Installationshandbok
Руководство по установке

R24.0378.00

22 Mbps Wireless Access Point Installation

Note: For the most recent installation information, refer to the product Web site at **http://www.usr.com/support**. You can also refer to the User Guide on the Installation CD-ROM for more detailed information.

Prepare for Installation

Make sure your computer is turned on. Type your password if you are prompted to do so.

Note: Your product number is 2249. It is very important that you have your serial number written down before you install the 22 Mbps Wireless Access Point. You can find your serial number on the bottom label of the 22 Mbps Wireless Access Point and on the side of the package. If you ever need to call our Technical Support department, you will need this number to receive assistance.

Note: Be sure to find out what letter your CD-ROM drives uses before you begin installing your new product. You will need to know this to properly install your software.

Step One: Install your software

Attention: You will need to install this software on all the PCs or laptops you plan to wirelessly network together.

Insert your U.S. Robotics Installation CD-ROM into your CD-ROM drive.

Note: If the Choose Setup Language window appears, select your preferred language and click **OK**.

Note: If your CD-ROM does not automatically launch, click Windows **Start**, **Run**, and type **D:\setup** (or the appropriate letter of your CD-ROM drive) and click **OK**.

Some files will be copied to your system, and then you will be asked to read the license agreement. Read the agreement and click **Yes.**

The Installation CD Graphic User Interface (GUI) will appear on your screen. Click **Software**.

Click **Install Access Point Software**. Follow the on-screen instructions and wait for some files to be copied to your hard drive. A window will appear showing you the files that are being loaded onto your system. When you are prompted to reboot your computer, select **Yes, I want to restart my computer now** and click **Finish**. After your computer reboots, the program window with the Configuration Utility icons may appear. Close this window. When the Menu screen of the U.S. Robotics Installation CD-ROM returns, close it.

Remove the Installation CD-ROM and prepare to install your hardware.

Step Two: Connect the 22 Mbps Wireless Access Point



- Use the Ethernet port and an RJ-45 cable to connect the 22 Mbps Wireless Access Point to one of the following devices: a cable or DSL modem with routing capabilities, a hub, a bridge, an existing Ethernet LAN, or a router.
- Attach the power supply to the Wireless Access Point and to a power outlet.

The Wireless Access Point has three LED status indicators, LINK, DATA, and POWER. When the Wireless Access Point is plugged in, the PWR LED will illuminate. When a network connection is established, the LINK LED will be green. When there is network activity, the DATA LED will be yellow.

Step Three: Verify detection of the 22 Mbps Wireless Access Point

After the Wireless Access Point is installed, double-click the icon for the Configuration Utility on your desktop. If the 22 Mbps Wireless Access Point is correctly installed, the configuration information will be displayed.



To verify that you are connecting to the correct Wireless Access Point, check the MAC address. The MAC address is located on the bottom of the 22 Mbps Wireless Access Point case and in the Link Information option of the Configuration Utility.

When you have identified the correct Wireless Access Point, note the IP address that is listed. Launch a Web browser on the computer that is physically connected to the 22 Mbps Wireless Access Point. Enter the IP address for your Wireless Access Point. This will open the Web Configuration Utility. There is no default username or password, so just click OK when you are prompted.

When the Web Configuration Utility launches, you can change the information about your wireless network. For more information about both Configuration Utilities for the 22 Mbps Wireless Access Point, refer to the User Guide on the Installation CD-ROM.

Note: If you need to reset the Wireless Access Point at any time, perform the following steps. Press in and hold the RESET button. While holding in the RESET button, unplug the power adapter from the Wireless Access Point and then plug it back in. Continue to hold the RESET button for about five seconds to restore the factory default settings. When this is performed, the PWR LED will blink.

Attention: If you reset the Wireless Access Point, you will lose your custom settings.

Congratulations! You have finished installing your hardware and the necessary software. You should now be able to connect your Wireless Access PC Cards and PCI Adapters to the Wireless Access Point.

For more detailed information about the installation procedure and the Access Point Web Configurator, refer to the User Guide on the Installation CD-ROM.

Troubleshooting

My computer does not recognise the 22 Mbps Wireless Access Point after I changed the settings.

Possible Solution:
Ensure that the WLAN Configuration utility is installed for your 22 Mbps Wireless Access Point and that the Configuration utility is installed and functioning for your Wireless Access PC Cards or PCI Adapters.

Possible Solution:
Ensure that you are contacting the correct 22 Mbps Wireless Access Point by verifying the MAC address.

Possible Solution:
Ensure that the correct password and encryption option are being used. If you changed the settings in the configuration of the 22 Mbps Wireless Access Point, you must also change the settings of every Wireless Access PC Card or PCI Adapter attached to his network. The settings of the Wireless Access PC Cards or PCI Adapters must match the new settings of the 22 Mbps Wireless Access Point. If you are still experiencing difficulties, reset all of your Wireless Access Points and wireless network adapters to the default settings ad try again.

I am unable to communicate with the 22 Mbps Wireless Access Point.

Possible Solution:
Be sure that each Wireless PC Card or PCI Adapter that you want to connect to the wireless network is set to Infrastructure mode within the Configuration Utility. If your Wireless Access PC Cards or PCI Adapters are not set to Infrastructure mode or Auto Detect mode, they will not be able to communicate with the 22 Mbps Wireless Access Point.

Possible Solution:
Your 22 Mbps Wireless Access Point may not be responding. Try resetting the 22 Mbps Wireless Access Point to reactivate it. Press in and hold the RESET button. While holding in the RESET button, unplug the power adapter from the 22 Mbps Wireless Access Point and then plug it back in. Continue to hold the RESET button for about five seconds to restore the factory default settings. When this is performed, the Wireless Activity LED will blink.

Possible Solution:
Your 22 Mbps Wireless Access Point may not have received a valid IP address for your network. If you see a window stating that a free IP address could not be determined when you double-click the Wireless Access Point in the Access Point Configuration Utility, you need to manually assign an IP address. Refer to the “22 Mbps Wireless Configuration Utilities” chapter in the User Guide.

I am unable to enter the 22 Mbps Wireless Access Point Web Configurator.

Possible Solution:

Be certain that you are entering the correct user name (if there is one) and password. The password field is case-sensitive. There is no default user name or password.

My 22 Mbps Wireless Access Point is not appearing in the list when I scan for it.

Possible Solution:

You may be on a computer that is physically too far away from the 22 Mbps Wireless Access Point. Try moving closer to the 22 Mbps Wireless Access Point and repeating the scan procedure. Check any physical connections between the 22 Mbps Wireless Access Point and your modem, router, hub, LAN, or switch.

My computer is not acknowledging my 22 Mbps Wireless Access Point.

Possible Solution:

Be certain that the 22 Mbps Wireless Access Point is plugged into a power source and is properly installed. Make sure the Ethernet cable is securely connected to the Ethernet port on the 22 Mbps Wireless Access Point and to the Ethernet port on your cable or DSL modem, router, hub, or bridge.

I am experiencing poor link quality in some areas of my home or office.

Possible Solution:

You might be encountering interference from walls or other structures that is lowering your link quality. Try placing your 22 Mbps Wireless Access Point at a higher location, such as a higher shelf, or repositioning it in a different area of your room or office.

I accidentally clicked Cancel during the installation procedure.

Possible Solution:

Remove and reinsert the U.S. Robotics Installation CD-ROM into your CD-ROM drive. Repeat the installation procedure of the software before you install any hardware.

The installation procedure did not begin when I inserted the Installation CD-ROM.

Possible Solution:

Some programs may keep the autolaunch feature of the Installation CD-ROM from beginning. Close any open applications and reinsert the Installation CD-ROM.

The 22 Mbps Wireless Access Point is not receiving any power.

Possible Solution:

Make sure the power supply of the 22 Mbps Wireless Access Point is connected to the power jack on the 22 Mbps Wireless Access Point and to a standard power outlet.

I received a message that my 22 Mbps Wireless Access Point or my computer shares an IP address with another computer on the wireless network.

Possible Solution:

Each computer and 22 Mbps Wireless Access Point on the wireless network must have a different IP address. Refer to your computer's documentation to see how to change the IP address on your computer.

Are You Still Having Problems?

1. Go to the Support section of the U.S Robotics Web site at **www.usr.com**.

Many of the most common difficulties users experience have been addressed in the FAQ and Troubleshooting Web pages for your specific product. The model number for the 22 Mbps Wireless Access Point is 2249. You may need to know this to obtain information on the U.S. Robotics Web site.

2. Call the U.S. Robotics Technical Support Department

Technical questions about U.S. Robotics products can also be answered by technical support specialists.

Country	Voice	Online	Support Hours
United States	(801) 401-1143	http://www.usr.com/emailsupport	9:00 A.M. - 5:00 P.M., M-F CST
Canada	(801) 401-1143	http://www.usr.com/emailsupport	9:00 A.M. - 5:00 P.M., M-F CST
Argentina	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 A.M. – 5:00 P.M., M-F CST
Brazil	AT&T Direct + (877) 487-6253	brazil_modemsupport@usr.com	9:00 A.M. – 5:00 P.M., M-F CST
México	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 A.M. – 5:00 P.M., M-F CST
Chile	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 A.M. – 5:00 P.M., M-F CST
Colômbia	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 A.M. – 5:00 P.M., M-F CST
Costa Rica	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 A.M. – 5:00 P.M., M-F CST
Peru	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 A.M. – 5:00 P.M., M-F CST
Puerto Rico	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 A.M. – 5:00 P.M., M-F CST
Venezuela	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 A.M. – 5:00 P.M., M-F CST
China	10800 650 0217	usrapsupport@usr.com	9:00A.M.–5:00P.M.M-F
Hong Kong	800 908 425	usrapsupport@usr.com	9:00A.M.–5:00P.M.M-F
India - Delhi	11 6284198/99/18/19	usrapsupport@usr.com	9:00A.M.–5:00P.M.M-F
India - Hyperbad	40 6261600/01/02/03	usrapsupport@usr.com	9:00A.M.–5:00P.M.M-F
India - Calcutta	33 216 1800/01	usrapsupport@usr.com	9:00A.M.–5:00P.M.M-F
India - Chennai	44 851 5273/74	usrapsupport@usr.com	9:00A.M.–5:00P.M.M-F
India - Bombay	22 8252188/93/94/95	usrapsupport@usr.com	9:00A.M.–5:00P.M.M-F
India - Bangalore	80 2380303/04	usrapsupport@usr.com	9:00A.M.–5:00P.M.M-F
Indonesia	001 803 6310011	usrapsupport@usr.com	9:00A.M.–5:00P.M.M-F
Japan	00531 63 0007	usrapsupport@usr.com	9:00A.M.–5:00P.M.M-F
Korea	00798 6310025	usrapsupport@usr.com	9:00A.M.–5:00P.M.M-F
Malaysia	1800 808514	usrapsupport@usr.com	9:00A.M.–5:00P.M.M-F
Philippines	1800 18888426	usrapsupport@usr.com	9:00A.M.–5:00P.M.M-F
Singapore	800 6363037	sg_support@usr.com	9:00A.M.–5:00P.M.M-F
South Korea	00798 6310025	usrapsupport@usr.com	9:00A.M.–5:00P.M.M-F
Taiwan	00806 31335	usrapsupport@usr.com	9:00A.M.–5:00P.M.M-F
Thailand	001 800 631 0009	usrapsupport@usr.com	9:00A.M.–5:00P.M.M-F
Australia	1800 125030	usrapsupport@usr.com	9:00A.M.–5:00P.M.,M-F
New Zealand	0800 449535	usrapsupport@usr.com	9:00A.M.–5:00P.M.,M-F
Austria	07 110 900 116	germany_modemsupport@usr.com	8:00A.M.–6:00P.M.,M-F
Belgium (Flemish)	+32 (0)70 233 545	emea_modemsupport@usr.com	9:00A.M.–6:00P.M.,M-F
Belgium (French)	+32 (0)70 233 546	emea_modemsupport@usr.com	9:00A.M.–6:00P.M.,M-F
Denmark	+45 7010 4030	emea_modemsupport@usr.com	9:00A.M.–5:00P.M.,M-F
Finland	+358 98 171 0015	emea_modemsupport@usr.com	10:00A.M.–6:00P.M.,M-F
France	082 507 0693	france_modemsupport@usr.com	9:00A.M.–6:00P.M.,M-F

Germany/Hungary	01805671548	germany_modemsupport@usr.com	8:00A.M.–6:00P.M.,M-F
Ireland	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	9:00A.M.–6:00P.M.,M-F
Israel	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	9:00A.M.–5:30pm,M-F
Italy	848 80 9903	italy_modemsupport@usr.com	9:00A.M.–6:00P.M.,M-F
Luxembourg	+352 342 080 8318	emea_modemsupport@usr.com	9:00A.M.–6:00P.M.,M-F
Middle East/Africa	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	9:00A.M.–6:00P.M.,M-F
Netherlands	0900 20 25 857	emea_modemsupport@usr.com	9:00A.M.–6:00P.M.,M-F
Norway	+47 23 50 0097	emea_modemsupport@usr.com	9:00A.M.–5:00P.M.,M-F
Poland		emea_modemsupport@usr.com	8:00A.M.–6:00P.M.,M-F
Portugal	+351 (0)21 415 4034	emea_modemsupport@usr.com	9:00A.M.–5:00P.M.,M-F
Spain	902 117 964	spain_modemsupport@usr.com	9:00A.M.–5:00P.M.,M-F
Sweden	+46 (0) 77 128 1020	emea_modemsupport@usr.com	8:00A.M.–5:00P.M.,M-F
Switzerland	+0848 840 200	emea_modemsupport@usr.com	8:00A.M.–6:00P.M.,M-F
UK	0870 844 4546	uk_modemsupport@usr.com	9:00A.M.–5:30P.M.,M-F

For current support contact information, go to the following web site: **http://www.usr.com**

Regulatory Approvals

FCC Declaration of Conformity

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:
This device may not cause harmful interference.
This device must accept any interference received, including interference that may causeundesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the manufacturer's instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

UL Listing/CUL Listing

This information technology equipment is UL-Listed and CUL Listed for the uses described in the users guide.

Industry Canada Statement

This equipment complies with the Industry Canada Spectrum Management and Telecommunications policy, RSS-210, standard Low Power License-Exempt Radio Communication Devices.
Operation is subject to the following two conditions:
1.This device may cause interference.
2.This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CE Declaration of Conformity

We, U.S. Robotics Corporation of 935 National Parkway, Schaumburg, Illinois, 60173-5157,USA, declare under our sole responsibility that the U.S. Robotics 22 Mbps Wireless Access Point to which this declaration relates is in conformity with the following standards and/or other normative documents:
EN300 328-2
EN301 489-1
EN301 489-17
EN60950

We, U.S. Robotics Corporation, hereby declare that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

This product can be used in the following countries:
Germany, Austria, Belgium, Switzerland, Netherlands, Luxembourg, Italy, France, UK, Ireland, Spain, Portugal, Sweden, Norway, Denmark, Finland, Iceland, and Greece

Regarding IEEE 802.11b we currently have the following information about restrictions in the R&TTE countries:

Country	frequency band	max. output power
France	2400-2483.5 MHz	10 mW EIRP indoor only
	2446.5-2483.5 MHz	100 mW EIRP indoor /outdoor private
Netherlands	2400-2483.5 MHz	10 mW licence free indoor and outdoor
	2400-2483.5 MHz	100 mW licence free indoor only
	2451-2471 MHz	100mW with licence outdoor

According to the CEPT ERC/DEC/(01)07 decision, frequencies in the band of 2.400-2,483,5 MHz may be used for collective use for civil applications by local networks for private purpose with short range devices for the data transmission via spread-spectrum technique (R-LAN), having the characteristics according to the CEPT ERC/REC 70-03 (Annex 3) recommandation.

For France: Only channels 10 up to 13 can be used. Channels 1 up to 9 use is strictly forbidden. Please refer to the 22 Mbps Wireless Configuration Utilities section of the user guide to select the appropriate channel.

Manufacturer's Disclaimer Statement

The information in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of the vendor. No warranty or representation, either expressed or implied, is made with respect to the quality, accuracy, or fitness for any particular purpose of this document. The manufacturer reserves the right to make changes to the content of this document and/or the products associated with it at any time without obligation to notify any person or organization of such changes. In no event will the manufacturer be liable for direct, indirect, special, incidental, or consequential damages arising out of the use or inability to use this product or documentation, even if advised of the possibility of such damages.

U.S. Robotics Corporation Limited Warranty

HARDWARE: U.S. Robotics warrants to the end user ("Customer") that this hardware product will be free from defects in workmanship and materials, under normal use and service, for the following length of time from the date of purchase from U.S. Robotics or its authorised reseller:

Two (2) years

U.S. Robotics' sole obligation under this express warranty shall be, at U.S. Robotics' option and expense, to repair the defective product or part, deliver to Customer an equivalent product or part to replace the defective item, or if neither of the two foregoing options is reasonably available, U.S. Robotics may, in its sole discretion, refund to Customer the purchase price paid for the defective product. All products that are replaced will become the property of U.S. Robotics. Replacement products may be new or reconditioned. U.S. Robotics warrants any replaced or repaired product or part for ninety (90) days from shipment, or the remainder of the initial warranty period, whichever is longer.

SOFTWARE: U.S. Robotics warrants to Customer that each software program licensed from it will perform in substantial conformance to its program specifications, for a period of ninety (90) days from the date of purchase from U.S. Robotics or its authorised reseller. U.S. Robotics warrants the media containing software against failure during the warranty period. No updates are provided. U.S. Robotics' sole obligation under this express warranty shall be, at U.S. Robotics' option and expense, to refund the purchase price paid by Customer for any defective software product, or to replace any defective media with software which substantially conforms to applicable U.S. Robotics published specifications. Customer assumes responsibility for the selection of the appropriate applications program and associated reference materials. U.S. Robotics makes no warranty or representation that its software products will meet Customer's requirements or work in combination with any hardware or applications software products provided by third parties, that the operation of the software products will be uninterrupted or error free, or that all defects in the software products will be corrected. For any third-party products listed in the U.S. Robotics software product documentation or specifications as being compatible, U.S. Robotics will make reasonable efforts to provide compatibility, except where the non-compatibility is caused by a "bug" or defect in the third party's product or from use of the software product not in accordance with U.S. Robotics's published specifications or User Guide.

THIS U.S. ROBOTICS PRODUCT MAY INCLUDE OR BE BUNDLED WITH THIRD-PARTY SOFTWARE, THE USE OF WHICH IS GOVERNED BY A SEPARATE END-USER LICENSE AGREEMENT. THIS U.S. ROBOTICS WARRANTY DOES NOT APPLY TO SUCH THIRD-PARTY SOFTWARE. FOR THE APPLICABLE WARRANTY, PLEASE REFER TO THE END-USER LICENSE AGREEMENT GOVERNING THE USE OF SUCH SOFTWARE.

OBTAINING WARRANTY SERVICE: Customer must contact a U.S. Robotics Corporate Service Centre or an Authorised U.S. Robotics Service Centre within the applicable warranty period to obtain warranty service authorisation. Dated proof of purchase from U.S. Robotics or its authorised reseller may be required. Products returned to U.S. Robotics' Corporate Service Centre must be pre-authorised by U.S. Robotics with a Service Repair Order (SRO) number marked on the outside of the package, and sent prepaid and packaged appropriately for safe shipment, and it is recommended that they be insured or sent by a method that provides for tracking of the package. The repaired or replaced item will be shipped to Customer, at U.S. Robotics' expense, not later than thirty (30) days after U.S. Robotics receives the defective product. Return the product to:

In Canada:	In Europe:	In the United States:
U.S.Robotics	FRS Europe BV.	USR-Walnut
Unit-100 13751 Mayfield Pl.	Draaibrugweg 2	528 Spanish Lane
Richmond,B.C.Canada V6V 2G9	1332 AC Almer	Walnut,CA 91789
	The Netherlands	

U.S. Robotics shall not be responsible for any software, firmware, information, or memory data of Customer contained in, stored

on, or integrated with any products returned to U.S. Robotics for repair, whether under warranty or not.

WARRANTIES EXCLUSIVE: IF A U.S. ROBOTICS PRODUCT DOES NOT OPERATE AS WARRANTED ABOVE, CUSTOMER'S SOLE REMEDY FOR BREACH OF THAT WARRANTY SHALL BE REPAIR, REPLACEMENT, OR REFUND OF THE PURCHASE PRICE PAID, AT U.S. ROBOTICS' OPTION. TO THE FULL EXTENT ALLOWED BY LAW, THE FOREGOING WARRANTIES AND REMEDIES ARE EXCLUSIVE AND ARE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, TERMS, OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, EITHER IN FACT OR BY OPERATION OF LAW, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING WARRANTIES, TERMS, OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SATISFACTORY QUALITY, CORRESPONDENCE WITH DESCRIPTION, AND NON-INFRINGEMENT, ALL OF WHICH ARE EXPRESSLY DISCLAIMED. U.S. ROBOTICS NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE, INSTALLATION, MAINTENANCE OR USE OF ITS PRODUCTS. U.S. ROBOTICS SHALL NOT BE LIABLE UNDER THIS WARRANTY IF ITS TESTING AND EXAMINATION DISCLOSE THAT THE ALLEGED DEFECT OR MALFUNCTION IN THE PRODUCT DOES NOT EXIST OR WAS CAUSED BY CUSTOMER'S OR ANY THIRD PERSON'S MISUSE, NEGLECT, IMPROPER INSTALLATION OR TESTING, UNAUTHORISED ATTEMPTS TO OPEN, REPAIR OR MODIFY THE PRODUCT, OR ANY OTHER CAUSE BEYOND THE RANGE OF THE INTENDED USE, OR BY ACCIDENT, FIRE, LIGHTNING, OTHER HAZARDS, OR ACTS OF GOD.

LIMITATION OF LIABILITY: TO THE FULL EXTENT ALLOWED BY LAW, U.S. ROBOTICS ALSO EXCLUDES FOR ITSELF AND ITS SUPPLIERS ANY LIABILITY, WHETHER BASED IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY KIND, OR FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF INFORMATION OR DATA, OR OTHER FINANCIAL LOSS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SALE, INSTALLATION, MAINTENANCE, USE, PERFORMANCE, FAILURE, OR INTERRUPTION OF ITS PRODUCTS, EVEN IF U.S. ROBOTICS OR ITS AUTHORIZED RESELLER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, AND LIMITS ITS LIABILITY TO REPAIR, REPLACEMENT, OR REFUND OF THE PURCHASE PRICE PAID, AT U.S. ROBOTICS' OPTION. THIS DISCLAIMER OF LIABILITY FOR DAMAGES WILL NOT BE AFFECTED IF ANY REMEDY PROVIDED HEREIN SHALL FAIL OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

DISCLAIMER: Some countries, states, or provinces do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or the limitation of incidental or consequential damages for certain products supplied to consumers, or the limitation of liability for personal injury, so the above limitations and exclusions may be limited in their application to you. When the implied warranties are not allowed to be excluded in their entirety, they will be limited to the duration of the applicable written warranty. This warranty gives you specific legal rights which may vary depending on local law.

GOVERNING LAW: This Limited Warranty shall be governed by the laws of the State of Illinois, U.S.A. excluding its conflicts of laws principles and excluding the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

Installation du point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point

Remarque : pour obtenir les informations les plus récentes concernant l'installation, rendez-vous sur le site Web **http://www.usr.com/support**. Pour obtenir des informations plus détaillées, vous pouvez également consulter le guide de l'utilisateur sur le CD-ROM d'installation.

Préparation à l'installation

Assurez-vous que votre ordinateur est allumé. Saisissez votre mot de passe à l'invite.

Remarque : votre numéro de produit est 2249. Nous vous recommandons fortement de noter votre numéro de série avant d'installer le point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point. Vous trouverez le numéro de série en dessous du point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point et sur le côté de la boîte. Si vous devez appeler notre service d'assistance technique, vous aurez besoin de ce numéro.

Remarque : assurez-vous de connaître la lettre correspondant à votre lecteur CD-ROM avant de commencer à installer le nouveau produit. Vous en aurez besoin pour réussir votre installation.

Etape 1 : Installation du logiciel

Attention : vous devrez installer ce logiciel sur tous les ordinateurs portables ou de bureau que vous avez prévu de connecter au réseau sans fil.

Insérez le CD-ROM d'installation U.S. Robotics dans votre lecteur CD-ROM.

Remarque : si la fenêtre du choix de la langue (Choose Setup Language) apparaît, sélectionnez une langue et cliquez sur **OK**.

Remarque : si votre CD-ROM ne se lance pas automatiquement, cliquez sur **Démarrer**, **Exécuter** et tapez **D:\setup** (ou la lettre correspondante de votre lecteur CD-ROM) puis cliquez sur **OK**.

Certains fichiers seront copiés sur votre système et il vous sera demandé de lire l'accord de licence. Lisez-le et cliquez sur **Oui**.

L'interface graphique utilisateur (GUI) du CD d'installation apparaîtra à l'écran. Cliquez sur **Software** (Logiciel).

Cliquez sur **Install Access Point Software** (Installer le logiciel du point d'accès). Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran et attendez que certains fichiers soient copiés sur votre disque dur. Une fenêtre apparaît alors, vous indiquant les fichiers en cours de chargement sur votre système. Lorsque le système vous demande de redémarrer votre ordinateur, sélectionnez

Yes, I want to restart my computer now (Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant) et cliquez sur **Finish** (Terminer). Une fois que votre ordinateur aura redémarré, il est possible que la fenêtre de programme avec les icônes de l'utilitaire de configuration apparaisse. Fermez cette fenêtre. Lorsque l'écran de menu du CD-ROM d'installation U.S. Robotics réapparaît, fermez-le.

Retirez le CD-ROM d'installation et préparez-vous à installer le matériel.

Etape 2 : Connexion du point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point




- Utilisez le port Ethernet et un câble RJ-45 pour connecter le point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point à l'un des périphériques suivants : modem câble ou DSL avec des capacités de routage, concentrateur, pont, réseau LAN Ethernet existant ou routeur.
- Branchez le cordon d'alimentation au point d'accès Wireless Access Point et la prise au réseau électrique.

Le point d'accès Wireless Access Point a trois voyants de statut DEL : LINK, DATA et POWER. Lorsque le point d'accès Wireless Access Point est branché, la DEL PWR s'allume. Lorsqu'une connexion réseau est établie, la DEL LINK est verte. Lorsqu'une activité réseau est détectée, la DEL DATA est jaune.

Etape 3 : Vérification de la détection du point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point

Une fois le point d'accès Wireless Access Point installé, double-cliquez sur l'icône de l'utilitaire de configuration sur votre bureau. Si le point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point est correctement installé, les informations de configuration s'affichent.



Assurez-vous que vous contactez le bon point d'accès Wireless Access Point en vérifiant l'adresse MAC. L'adresse MAC est située en dessous du point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point et dans l'option Link Information de l'utilitaire de configuration.

Une fois que vous avez identifié le bon point d'accès Wireless Access Point, notez l'adresse IP répertoriée. Lancez un navigateur Web sur l'ordinateur physiquement connecté au point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point. Entrez l'adresse IP de votre point d'accès Wireless Access Point. Ceci aura pour effet d'ouvrir l'utilitaire de configuration Web. Il n'existe pas de mot de passe ou de nom d'utilisateur par défaut ; il vous suffit donc de cliquer sur OK lorsqu'on vous le demande.

Lorsque l'utilitaire de configuration Web se lance, vous pouvez modifier les informations relatives à votre réseau sans fil. Pour en savoir plus sur les deux utilitaires de configuration pour le point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point, reportez-vous au guide de l'utilisateur se trouvant sur le CD-ROM d'installation.

Remarque : si vous devez réinitialiser le point d'accès Wireless Access Point, voici les étapes à suivre. Tout en maintenant le bouton RESET enfoncé, débranchez l'adaptateur secteur du point d'accès Wireless Access Point, puis rebranchez-le. Maintenez le bouton RESET enfoncé pendant encore environ cinq secondes pour rétablir les paramètres par défaut. Lorsque cela sera fait, la DEL PWR clignotera.

Attention : si vous réinitialisez le point d'accès Wireless Access Point, vous perdrez vos paramètres personnalisés.

Félicitations ! Vous avez terminé l'installation du matériel et des logiciels. Vous devriez dès à présent pouvoir connecter vos cartes Wireless Access PC Cards et vos adaptateurs PCI Adapters au point d'accès Wireless Access Point.

Pour obtenir des informations plus détaillées concernant la procédure d'installation et le configurateur Web Access Point, consultez le guide de l'utilisateur sur le CD-ROM d'installation.

Dépannage

Mon ordinateur ne reconnaît pas le point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point lorsque je change les paramètres.

Solution possible :

Assurez-vous que l'utilitaire de configuration WLAN est installé pour votre point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point. Vérifiez que l'utilitaire de configuration est installé pour vos cartes Wireless PC Cards ou vos adaptateurs PCI Adapters, et qu'il fonctionne.

Solution possible :

Assurez-vous que vous contactez le bon point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point en vérifiant l'adresse MAC.

Solution possible :

Vérifiez que vous utilisez le bon mot de passe et la bonne option de cryptage. Si vous modifiez les paramètres de configuration du point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point, vous devez également modifier les paramètres de chaque carte Wireless Access PC Card ou de chaque adaptateur PCI Adapter relié au réseau. Les paramètres des cartes Wireless Access PC Cards ou des adaptateurs PCI Adapters doivent correspondre aux nouveaux paramètres du point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point. Si vous rencontrez toujours des problèmes, restaurez les paramètres par défaut de tous vos points d'accès Wireless Access Points et adaptateurs réseau sans fil, puis réessayez.

Je n'arrive pas à communiquer avec le point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point.

Solution possible :

Vérifiez que le mode Infrastructure est sélectionné dans l'utilitaire de configuration pour chaque carte Wireless PC Card ou adaptateur PCI Adapter que vous voulez connecter au réseau sans fil. Si vos cartes PC Wireless PC Cards ou adaptateurs PCI Adapters ne sont pas réglés sur le mode Infrastructure, ils ne pourront pas communiquer avec le point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point.

Solution possible :

Il est possible que votre point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point ne réponde pas. Essayez de le réinitialiser pour le réactiver. Tout en maintenant le bouton RESET enfoncé, débranchez l'adaptateur secteur du point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point, puis rebranchez-le. Maintenez le bouton RESET enfoncé pendant encore environ cinq secondes pour rétablir les paramètres par défaut. Lorsque cela sera fait, la DEL d'activité sans fil (Wireless Activity) clignotera.

Solution possible :

Il est possible que votre point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point n'ait pas reçu d'adresse IP correcte pour votre réseau. Si vous voyez une fenêtre indiquant qu'il n'a pas été possible de trouver une adresse IP libre lorsque vous double-cliquez sur le point d'accès Wireless Access

Point dans l'utilitaire de configuration Access Point, vous devez assigner une adresse IP manuellement. Reportez-vous à la section Utilitaires de configuration 22 Mbps Wireless du guide de l'utilisateur.

Je n'arrive pas à ouvrir le configurateur Web 22 Mbps Wireless Access Point.

Solution possible :

Vérifiez que vous utilisez le bon nom d'utilisateur (le cas échéant) et le bon mot de passe. Le champ de mot de passe est sensible à la casse. Il n'y a pas de mot de passe ou de nom d'utilisateur par défaut.

Mon point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point n'apparaît pas dans la liste lorsque je le recherche.

Solution possible :

Votre ordinateur est peut-être trop éloigné du point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point. Essayez de vous en rapprocher et recommencez la procédure de recherche. Vérifiez les connexions physiques entre le point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point et votre modem, votre routeur, votre concentrateur, votre LAN ou votre commutateur.

Mon ordinateur ne reconnaît pas mon point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point.

Solution possible :

Vérifiez que le point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point est branché à une source d'alimentation et qu'il est correctement installé. Vérifiez que le câble Ethernet est correctement branché au port Ethernet du point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point et au port Ethernet de votre modem câble ou DSL, routeur, concentrateur ou pont.

Dans certaines zones de mon domicile ou de mon bureau, la qualité de la connexion n'est pas bonne.

Solution possible :

Il est possible que des interférences provenant des murs ou d'autres structures réduisent la qualité de la connexion. Essayez de placer votre point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point dans un endroit plus élevé ou de le placer dans un endroit différent.

J'ai cliqué par erreur sur Cancel (Annuler) lors de la procédure d'installation.

Solution possible :

Ejectez puis réinsérez le CD d'installation U.S. Robotics dans le lecteur CD-ROM. Recommencez la procédure d'installation du logiciel avant d'installer le matériel.

La procédure d'installation ne s'est pas lancée quand j'ai inséré le CD-ROM d'installation.

Solution possible :

Il se peut que certains programmes entravent la procédure d'installation automatique du CD-ROM. Fermez toutes les applications et réinsérez le CD-ROM d'installation.

Le point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point n'est pas alimenté.

Solution possible :

Vérifiez que le cordon d'alimentation du point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point est connecté à la prise d'alimentation du point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point et à une prise d'alimentation standard.

J'ai reçu un message indiquant que mon point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point ou mon ordinateur partageait une adresse IP avec un autre ordinateur du réseau sans fil.

Solution possible :

Tous les ordinateurs et points d'accès 22 Mbps Wireless Access Points du réseau sans fil doivent avoir une adresse IP différente. Reportez-vous à la documentation de votre ordinateur pour savoir comment changer l'adresse IP de votre ordinateur.

Vos problèmes ne sont toujours pas résolus ?

1. Allez à la section Support du site Web de U.S. Robotics à l'adresse **www.usr.com**.

Vous trouverez la réponse à la plupart des problèmes rencontrés par les utilisateurs dans les pages Web FAQ et Dépannage consacrées à votre produit. Le numéro de modèle du point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point est 2249. Vous en aurez peut-être besoin pour obtenir des informations sur le site Web de U.S. Robotics.

2. Appelez le service d'assistance technique de U.S. Robotics.

Nos spécialistes peuvent répondre à toutes les questions techniques concernant les produits U.S. Robotics.

Pays	Téléphone	En ligne	Horaires d'ouverture
Etats-Unis	(801) 401-1143	http://www.usr.com/emailsupport	9h à 17h CST, du L au V
Canada	(801) 401-1143	http://www.usr.com/emailsupport	9h à 17h CST, du L au V
Argentine	AT&T Direct + (877) 643 2523	lat_modemsupport@usr.com	9h à 17h CST, du L au V
Brésil	AT&T Direct + (877) 487 6253	brazil_modemsupport@usr.com	9h à 17h CST, du L au V
Chili	AT&T Direct + (877) 643 2523	lat_modemsupport@usr.com	9h à 17h CST, du L au V
Pérou	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9h à 17h CST, du L au V
Colombie	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9h à 17h CST, du L au V
Costa Rica	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9h à 17h CST, du L au V
Mexique	AT&T Direct + (877) 643 2523	lat_modemsupport@usr.com	9h à 17h CST, du L au V
Porto Rico	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9h à 17h CST, du L au V
Venezuela	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9h à 17h CST, du L au V
Chine	10800 650 0217	usrapsupport@usr.com	9h à 17h, du L au V
Corée	00798 6310025	usrapsupport@usr.com	9h à 17h, du L au V
Corée du Sud	00798 6310025	usrapsupport@usr.com	9h à 17h, du L au V
Hong Kong	800 908 425	usrapsupport@usr.com	9h à 17h, du L au V
Inde - Bombay	22 8252188/93/94/95	usrapsupport@usr.com	9h à 17h, du L au V
Inde - Bangalore	80 2380303/04	usrapsupport@usr.com	9h à 17h, du L au V
Inde - Calcutta	33 216 1800/01	usrapsupport@usr.com	9h à 17h, du L au V
Inde - Chennai	44 851 5273/74	usrapsupport@usr.com	9h à 17h, du L au V
Inde - Delhi	11 6284198/ 99/ 18/ 19	usrapsupport@usr.com	9h à 17h, du L au V
Inde - Hyperbad	40 6261600/01/02/03	usrapsupport@usr.com	9h à 17h, du L au V
Indonésie	001 803 6310011	usrapsupport@usr.com	9h à 17h, du L au V
Japon	00531 63 0007	usrapsupport@usr.com	9h à 17h, du L au V
Malaisie	1800 808514	usrapsupport@usr.com	9h à 17h, du L au V
Philippines	1800 18888426	usrapsupport@usr.com	9h à 17h, du L au V
Singapour	800 6363037	sg_support@usr.com	9h à 17h, du L au V
Taiwan	00806 31335	usrapsupport@usr.com	9h à 17h, du L au V
Thaïlande	001 800 631 0009	usrapsupport@usr.com	9h à 17h, du L au V
Australie	1800 125030	usrapsupport@usr.com	9h à 17h, du L au V
Nouvelle-Zélande	0800 449535	usrapsupport@usr.com	9h à 17h, du L au V
Allemagne/Hongrie	01805671548	germany_modemsupport@usr.com	8h à 18h, du L au V

Autriche	07 110 900 116	germany_modemsupport@usr.com	8h à 18h, du L au V
Belgique (Flamand)	+32 (0)70 233 545	emea_modemsupport@usr.com	9h à 18h, du L au V
Belgique (Français)	+32 (0)70 233 546	emea_modemsupport@usr.com	9h à 18h, du L au V
Danemark	+45 7010 4030	emea_modemsupport@usr.com	9h à 17h, du L au V
Espagne	902 117 964	spain_modemsupport@usr.com	9h à 17h, du L au V
Finlande	+358 98 171 0015	emea_modemsupport@usr.com	10h à 18h, du L au V
France	082 507 0693	france_modemsupport@usr.com	9h à 18h, du L au V
Irlande	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	9h à 18h, du L au V
Israël	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	9h à 17h30, du L au V
Italie	848 80 9903	italy_modemsupport@usr.com	9h à 18h, du L au V
Luxembourg	+352 342 080 8318	emea_modemsupport@usr.com	9h à 18h, du L au V
Norvège	+47 23 50 0097	emea_modemsupport@usr.com	9h à 17h, du L au V
Pays-Bas	0900 20 25 857	emea_modemsupport@usr.com	9h à 18h, du L au V
Pologne		emea_modemsupport@usr.com	8h à 18h, du L au V
Portugal	+351 (0)21 415 4034	emea_modemsupport@usr.com	9h à 17h, du L au V
Royaume-Uni	0870 844 4546	uk_modemsupport@usr.com	9h à 17h30, du L au V
Suède	+46 (0) 77 128 1020	emea_modemsupport@usr.com	8h à 17h, du L au V
Suisse	+0848 840 200	emea_modemsupport@usr.com	8h à 18h, du L au V
Moyen-Orient/Afrique	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	9h à 18h, du L au V

Pour obtenir les coordonnées les plus récentes de l'assistance technique, visitez le site Web suivant : **http://www.usr.com/support**

Approbations et homologations

Déclaration de conformité FCC

Ce produit est conforme à la Section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
Ce produit ne risque pas de causer d'interférences nuisibles.
Ce produit doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui risquent d'entraîner un fonctionnement indésirable.
Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limitations relatives à un appareil numérique de classe B, conformément à la Section 15 des règles de la FCC. Ces limitations visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, il risque de provoquer des interférences qui affecteront la réception radiophonique et télévisuelle. Il n'y a toutefois aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences avec la radio et la télévision (allumez et éteignez vos appareils pour vous en assurer), nous vous conseillons d'essayer de corriger les interférences de la façon suivante :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise de courant faisant partie d'un autre circuit que celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consultez le fournisseur ou un technicien d'expérience en radio/télévision afin d'obtenir de l'assistance.

Pour vous conformer aux règles de la FCC, vous devez connecter votre moniteur et la carte graphique à l'aide de câbles blindés. Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration de la FCC relative à l'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limitations concernant l'exposition aux radiations établies par la FCC dans un environnement non contrôlé. Lorsque vous installez et utilisez l'équipement, laissez une distance minimum de 20 cm entre l'élément rayonnant et vous.

Homologation UL / CUL

Cet équipement informatique est homologué UL et CUL pour l'utilisation décrite dans le guide de l'utilisateur.

Déclaration d'Industrie Canada

Cet équipement est conforme aux documents d'Industrie Canada sur la gestion du spectre et la politique des télécommunications et sur la norme RSS-210 à propos des dispositifs de radiocommunications de faible puissance, exempts de licence.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
1. ce produit risque de causer des interférences.
2. ce produit doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui risquent d'entraîner un fonctionnement indésirable.

CE ⓘ **Déclaration de conformité CE**

Nous, U.S. Robotics Corporation, sis au 935 National Parkway, Schaumburg, Illinois, 60173-5157, Etats-Unis, déclarons (et assumons l'entière responsabilité de cette déclaration) que le point d'accès 22 Mbps Wireless Access Point U.S. Robotics, auquel se rapporte la présente déclaration, est conforme aux normes et/ou autres documents normatifs suivants :
EN300 328-2
EN301 489-1
EN301 489-17
EN60950

Nous déclarons que ce produit est conforme aux spécifications essentielles de la Directive 1999/5/EC.
Vous pouvez utiliser ce produit dans les pays suivants :
Allemagne, Autriche, Belgique, Suisse, Pays-Bas, Luxembourg, Italie, France, Royaume-Uni, Irlande, Espagne, Portugal, Suède, Norvège, Danemark, Finlande, Islande et Grèce
En ce qui concerne la norme IEEE 802.11b, voici des informations sur les restrictions en vigueur dans les pays appliquant la directive R&TTE :
Pays Bande de fréquence Puissance de sortie maximum
France 2400-2483,5 MHz - 10 MW PIRE intérieur seulement
2446,5-2483,5 MHz - 100 MW PIRE privé intérieur /extérieur

Pays-Bas 2400-2483,5 MHz 10 MW sans licence pour l'intérieur et l'extérieur
2400-2483,5 MHz 100 MW sans licence pour l'extérieur seulement.
2451-2471 MHz 100 MW avec licence pour l'extérieur

Conformément à la décision CEPT ERC/DEC/(01)07, il est possible d'utiliser à des fins privées les fréquences de la bande 2.400-2,483,5 MHz dans des applications civiles à usage collectif, au sein de réseaux locaux comportant des appareils à faible portée permettant la transmission des données via la technique de l'étalement du spectre (réseau local radioélectrique), dont les caractéristiques sont conformes à la recommandation CEPT ERC/REC 70-03 (Annexe 3).
Pour les utilisateurs en France : seuls les canaux 10 à 13 peuvent être utilisés. L'utilisation des canaux 1 à 9 est strictement interdite. Reportez-vous à la section Utilitaires de configuration 22 Mbps Wireless du guide de l'utilisateur pour sélectionner le bon canal.
Déclaration de rejet de responsabilité du fabricant
Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et n'engagent en rien le fournisseur. Aucune garantie ou déclaration d'aucune sorte, que ce soit explicite ou implicite, n'est formulée concernant la qualité, l'exactitude ou l'adéquation à un usage particulier de ce document. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au contenu du présent document et/ou aux produits qui y sont associés, à tout moment et sans préavis d'aucune sorte. Le fabricant ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable de dommages directs, indirects, particuliers ou accessoires résultants de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser ce produit ou cette documentation, même s'il a été averti de l'éventualité de tels dommages.

Garantie limitée de U.S. Robotics Corporation

MATERIEL : U.S. Robotics garantit à l'utilisateur final (« le client ») que ce produit est dénué de défauts et vices de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et d'exploitation, pour la durée suivante à compter de la date d'achat auprès de U.S. Robotics ou d'un revendeur agréé :

Deux (2) ans

La seule obligation de U.S. Robotics aux termes de la présente garantie explicite est, à la discrétion et aux frais de U.S. Robotics, de réparer le produit ou la pièce défectueuse, de livrer au client une pièce ou un produit équivalent pour remplacer l'élément défectueux ou, si aucune des deux options précédentes n'est applicable, U.S. Robotics peut, à sa seule discrétion, rembourser au client le prix acquitté pour le produit défectueux. Tous les produits remplacés deviendront la propriété de U.S. Robotics. Les produits de substitution peuvent être neufs ou à l'état neuf. U.S. Robotics garantit toute pièce et tout produit réparé ou remplacé pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'envoi ou pendant le reste de la période de garantie initiale, selon la période la plus longue.
LOGICIEL : U.S. Robotics garantit au client que les logiciels sous licence fonctionneront conformément aux spécifications du programme correspondant, pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat auprès de U.S. Robotics ou d'un revendeur agréé. U.S. Robotics garantit que les supports contenant le logiciel sont exempts de tout défaut durant la période de garantie. Aucune mise à jour ne sera fournie. La seule obligation de U.S. Robotics aux termes de la présente garantie explicite est, à la discrétion et aux frais de U.S. Robotics, de rembourser le prix acquitté par le client pour le produit défectueux, ou de le remplacer par un logiciel conforme aux spécifications publiées par U.S. Robotics. Le client est responsable du choix du programme approprié et de la documentation associée. U.S. Robotics ne garantit ni ne déclare que ses logiciels correspondront aux besoins des clients ou fonctionneront avec du matériel ou des logiciels fournis par des tiers, que le fonctionnement des logiciels sera ininterrompu et sans erreur et que tous les défauts présents dans les logiciels seront corrigés. Pour les produits de tiers répertoriés dans la documentation ou dans les spécifications du logiciel U.S. Robotics comme étant compatibles, U.S. Robotics fera le maximum pour que cette compatibilité soit effective, sauf si l'incompatibilité est due à un « bug », à un défaut du produit tiers ou à une utilisation du logiciel non conforme aux spécifications publiées par U.S. Robotics ou dans le Guide de l'utilisateur.
IL EST POSSIBLE QUE CE PRODUIT U.S. ROBOTICS COMPRENNE UN LOGICIEL DE TIERS OU SOIT LIVRE AVEC UN TEL LOGICIEL, DONT L'UTILISATION EST REGIE PAR UN ACCORD DE LICENCE UTILISATEUR SEPARE. LA PRESENTE GARANTIE DONNEE PAR U.S. ROBOTICS NE COUVRE PAS LES LOGICIELS DE TIERS MENTIONNES PLUS HAUT. POUR LA GARANTIE APPLICABLE, VEUILLEZ VOUS REPORTER A L'ACCORD DE LICENCE UTILISATEUR CORRESPONDANT A CES LOGICIELS.
POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE : le client doit contacter un centre d'assistance U.S. Robotics ou un centre d'assistance agréé par U.S. Robotics pendant la période de garantie applicable afin d'obtenir une autorisation de service de garantie. Une preuve d'achat datée de U.S. Robotics ou d'un revendeur agréé peut vous être demandée. Les produits renvoyés au centre d'assistance U.S. Robotics doivent bénéficier d'une autorisation préalable de U.S. Robotics et d'un numéro de SRO (Service Repair Order) indiqué sur le colis ; ce dernier doit être envoyé port payé et dûment emballé. Nous vous recommandons de

l'assurer ou d'employer une méthode vous permettant d'effectuer un suivi du colis. Le produit réparé ou remplacé sera envoyé au client, aux frais de U.S. Robotics, dans un délai de trente (30) jours suivant la réception du produit défectueux à U.S. Robotics. Renvoyez le produit à :

Au Canada :	En Europe :	Aux Etats-Unis :
U.S.Robotics	FRS Europe BV.	FRS Europe BV.
Unit-100 13751 Mayfield Pl.	Draaibrugweg 2	528 Spanish Lane
Richmond,B.C.Canada V6V 2G9	1332 AC Almer	Walnut,CA 91789
	Pays-Bas	

U.S. Robotics ne saurait être responsable des données logicielles ou micrologicielles, des informations ou des données du client contenues, stockées ou intégrées dans le produit renvoyé à U.S. Robotics pour réparation, que le produit soit sous garantie ou non.

GARANTIES EXCLUSIVES : SI UN PRODUIT U.S. ROBOTICS NE FONCTIONNE PAS COMME L'INDIQUE LA GARANTIE, LE SEUL RECOURS PROPOSE AU CLIENT EN CAS DE RUPTURE DE GARANTIE EST LA REPARATION, LE REMPLACEMENT DU PRODUIT OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX ACQUITTE, A LA DISCRETION DE U.S. ROBOTICS. DANS LA MESURE OU LA LOI LE PERMET, LES GARANTIES ET LES RECOURS PRECEDEMMENT CITES SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT LES AUTRES GARANTIES, TERMES OU CONDITIONS, EXPLICITES OU IMPLICITES, DE FACTO OU DE JURE, STATUTAIRES OU AUTRES, NOTAMMENT LES GARANTIES, TERMES OU CONDITIONS DE COMMERCIALISATION, D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER, DE QUALITE SATISFAISANTE, DE CORRESPONDANCE A LA DESCRIPTION FOURNIE ET DE NON-INFRACTION, QUI SONT TOUS EXPRESSEMENT REJETES. U.S. ROBOTICS N'ASSUME NI N'AUTORISE AUCUNE PERSONNE A ASSUMER EN SON NOM TOUTE AUTRE RESPONSABILITE EN RAPPORT AVEC LA VENTE, L'INSTALLATION, L'ENTRETIEN OU L'UTILISATION DE SES PRODUITS. U.S. ROBOTICS NE SAURAIT ETRE TENU POUR RESPONSABLE AUX TERMES DE LA PRESENTE GARANTIE SI LE TEST OU L'EXAMEN DU PRODUIT REVELE QUE LE DEFAUT OU LE DYSFONCTIONNEMENT EN QUESTION N'EXISTE PAS OU A ETE PROVOQUE PAR UNE MAUVAISE UTILISATION, UNE NEGLIGENCE, UNE MAUVAISE INSTALLATION, UN TEST INAPPROPRIE, DES TENTATIVES NON AUTORISEES D'OUVRIR, REPARER OU MODIFIER LE PRODUIT DE LA PART DU CLIENT OU DE TOUTE AUTRE PERSONNE. IL EN VA DE MEME POUR TOUT DOMMAGE PROVOQUE PAR UN USAGE NE REPONDANT PAS AUX UTILISATIONS PREVUES, OU RESULTANT D'UN ACCIDENT, D'UN INCENDIE, DE LA FOUDRE ET AUTRES CATASTROPHES NATURELLES.

LIMITATION DE RESPONSABILITE : DANS LA MESURE OU LA LOI LE PERMET, U.S. ROBOTICS REJETTE, AU NOM DE LA SOCIETE ET DE SES FOURNISSEURS, TOUTE RESPONSABILITE, CONTRACTUELLE OU DE DROIT CIVIL (Y COMPRIS LA NEGLIGENCE), POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS, PARTICULIERS OU PUNITIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, AINSI QUE TOUTE RESPONSABILITE DECOULANT DE TOUT MANQUE A GAGNER, PERTE D'ACTIVITE, PERTE D'INFORMATIONS OU DE DONNEES OU AUTRE PERTE FINANCIERE RESULTANT DE OU LIEE A LA VENTE, L'INSTALLATION, L'ENTRETIEN, L'UTILISATION, LES PERFORMANCES, LA PANNE OU L'INTERRUPTION DE FONCTIONNEMENT DE SES PRODUITS, MEME SI U.S. ROBOTICS OU SES REVENDEURS AGREES ONT ETE INFORMES DE L'EVENTUALITE DE TELS DOMMAGES. U.S. ROBOTICS LIMITE SA RESPONSABILITE A LA REPARATION, AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX ACQUITTE, A SA DISCRETION. CETTE LIMITATION DE RESPONSABILITE LIEE AUX DOMMAGES RESTERA INCHANGEE MEME SI LES SOLUTIONS PROPOSEES DANS LA PRESENTE S'AVERENT INEFFICACES.

REJET DE RESPONSABILITE : certains pays, états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des garanties implicites ou la limitation de responsabilité quant aux dommages accessoires ou indirects pour certains produits fournis aux clients, ou encore la limitation de responsabilité en cas de blessure, de sorte que les limitations et exclusions énoncées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Lorsque les garanties implicites ne peuvent pas être exclues dans leur intégralité, elles seront limitées à la durée de la garantie écrite applicable. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques qui peuvent varier en fonction de la loi locale.

LOI APPLICABLE : la présente garantie limitée est régie par la législation de l'état de l'Illinois, Etats-Unis, à l'exception de ses conflits de principes de droit et à l'exception de la convention de l'ONU sur les contrats pour la vente internationale de biens.

Installation des 22 Mbps Wireless Access Points

Hinweis: Die aktuellsten Informationen zur Installation finden Sie auf der Produkt-Website unter **http://www.usr.com/support**. Sie können sie auch im Benutzerhandbuch auf der Installations-CD-ROM nachlesen.

Vorbereitung der Installation

Achten Sie darauf, dass Ihr Computer eingeschaltet ist. Geben Sie Ihr Kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Hinweis: Ihre Produktnummer lautet 2249. Es ist sehr wichtig, dass Sie sich Ihre Seriennummer notieren, bevor Sie den 22 Mbps Wireless Access Point installieren. Sie finden Ihre Seriennummer auf dem Etikett unten auf dem 22 Mbps Wireless Access Point und auf der Packungsseite. Diese Nummer benötigen Sie, wenn Sie sich an unsere Support-Abteilung wenden.

Hinweis: Überprüfen Sie, welcher Buchstabe für Ihr CD-ROM-Laufwerk verwendet wird, bevor Sie mit der Installation Ihres neuen Produktes beginnen. Diese Information ist zur Installation der Software erforderlich.

Schritt Eins: Installation der Software

Achtung: Sie müssen diese Software auf allen PCs oder Laptops installieren, die in Ihrem drahtlosen Netzwerk miteinander verbunden sein sollen.

Legen Sie die U.S. Robotics Installations-CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.

Hinweis: Wenn das Dialogfeld "Choose Setup Language" (Sprache für Setup wählen) erscheint, wählen Sie die gewünschte Sprache und klicken Sie auf **OK**.

Hinweis: Wenn Ihre CD-ROM nicht automatisch gestartet wird, klicken Sie auf Windows **Start**, **Ausführen**, geben Sie **D:\setup** (bzw. den Buchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks) ein und klicken Sie auf **OK**.

Jetzt werden einige Dateien auf Ihr System kopiert und Sie werden aufgefordert, die Lizenzvereinbarung zu lesen. Klicken Sie nach dem Lesen der Vereinbarung auf **Yes (Ja)**.

Nun erscheint die grafische Benutzeroberfläche der Installations-CD auf Ihrem Bildschirm. Klicken Sie auf **Software**.

Klicken Sie auf **Install Access Point Software (Access Point-Software installieren)**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen und warten Sie, bis die erforderlichen Dateien auf Ihre Festplatte kopiert wurden. In einem Fenster werden die Dateien angezeigt, die in Ihr System geladen werden. Wählen Sie nach der entsprechenden Aufforderung Yes, I want to restart my computer

now (Ja, ich möchte meinen Computer jetzt neu starten), und klicken Sie auf Finish (Fertig stellen). Nach dem Neustart Ihres Computers kann das Programmfenster mit den Konfigurationsdienstprogramm-Symbolen erscheinen. Schließen Sie dieses Fenster. Schließen Sie auch den Menübildschirm der U.S. Robotics Installations-CD-ROM, wenn er wieder zu sehen ist.

Nehmen Sie die Installations-CD-ROM heraus und bereiten Sie die Installation der Hardware vor.

Schritt Zwei: Anschließen des 22 Mbps Wireless Access Points




- Schließen Sie den 22 Mbps Wireless Access Point über den Ethernet-Anschluss und einen RJ45-Stecker an eines der folgenden Geräte an: ein Kabel- oder DSL-Modem mit Routing-Fähigkeit, einen Hub, eine Bridge, einen Router oder ein bestehendes Ethernet-LAN.
- Schließen Sie das Netzkabel an den Wireless Access Point und an eine Steckdose an.

Der Wireless Access Point hat drei LED-Statusanzeigen: LINK (Verbindung), DATA (Daten) und PWR (POWER - Netzanzeige). Wenn der Wireless Access Point angeschlossen wird, leuchtet die PWR-LED. Wenn eine Netzwerkverbindung aufgebaut wurde, leuchtet die LINK-LED grün. Netzwerkaktivität wird durch eine gelbe DATA-LED angezeigt.

Schritt Drei: Überprüfen der Erfassung des 22 Mbps Wireless Access Points

Doppelklicken Sie nach der Installation des Wireless Access Points auf das Symbol für das Konfigurationsdienstprogramm auf Ihrem Desktop. Wenn der 22 Mbps Wireless Access Point richtig installiert wurde, werden die Konfigurationsinformationen angezeigt.



Überprüfen Sie die MAC-Adresse, um festzustellen, ob Sie mit dem richtigen Wireless Access Point verbunden sind. Sie finden die MAC-Adresse unten auf dem Gehäuse des 22 Mbps Wireless Access Points und unter der Option "Link Information" (Verbindungsinformationen) im Konfigurationsdienstprogramm.

Notieren Sie sich die aufgeführte IP-Adresse, wenn Sie den richtigen Wireless Access Point gefunden haben. Starten Sie einen Webbrowser auf dem Computer, der über ein Kabel an den 22 Mbps Wireless Access angeschlossen ist. Geben Sie die IP-Adresse für Ihren Wireless Access Point ein. Damit öffnen Sie das Web-Konfigurationsdienstprogramm. Es gibt keinen Standard-Benutzernamen und kein bestimmtes Passwort, klicken Sie daher nach der Aufforderung einfach auf OK.

Nach dem Start des Web-Konfigurationsdienstprogramms können Sie die Informationen über Ihr drahtloses Netzwerk ändern. Weitere Informationen zu beiden Konfigurationsdienstprogrammen für den 22 Mbps Wireless Access Point finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Installations-CD-ROM.

Hinweis: Zum Zurücksetzen des Wireless Access Points können Sie jederzeit die folgenden Schritte durchführen. Halten Sie die RESET-Taste gedrückt. Ziehen Sie, während Sie die Taste drücken, das Netzkabel aus dem Wireless Access Point und stecken Sie es anschließend wieder ein. Halten Sie die RESET-Taste weitere fünf Sekunden lang gedrückt, um die werkseitigen Voreinstellungen wiederherzustellen. Nach Abschluss dieses Vorgangs blinkt die PWR-LED.

Achtung: Wenn Sie den Wireless Access Point zurücksetzen, gehen Ihre eigenen Einstellungen verloren.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben die Installation Ihrer Hardware und der dazugehörigen Software abgeschlossen. Jetzt müssten Sie Ihre Wireless Access PC Cards und PCI Adapter an den Wireless Access Point anschließen können.

Genauere Informationen zur Installation und zum Access Point Web Configurator finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Installations-CD-ROM.

Fehlerbehebung

Mein Computer erkennt den 22 Mbps Wireless Access Point nicht, obwohl ich die Einstellungen geändert habe.

Lösungsvorschlag:
Vergewissern Sie sich, dass das WLAN-Konfigurationsdienstprogramm für Ihren 22 Mbps Wireless Access Point installiert ist und dass das Konfigurationsdienstprogramm für Ihre Wireless PC Cards/PCI Adapter installiert ist und funktioniert.

Lösungsvorschlag:
Stellen Sie sicher, dass Sie Kontakt zum richtigen 22 Mbps Wireless Access Point aufnehmen, indem Sie die MAC-Adresse überprüfen.

Lösungsvorschlag:
Vergewissern Sie sich, dass das korrekte Kennwort und die korrekte Verschlüsselungsoption verwendet werden. Wenn Sie die Konfigurationseinstellungen des 22 Mbps Wireless Access Points geändert haben, müssen Sie auch die Einstellungen aller an das Netzwerk angeschlossenen Wireless Access PC Cards/PCI Adapter ändern. Die Einstellungen der Wireless Access PC Cards und PCI Adapter müssen mit den neuen Einstellungen des 22 Mbps Wireless Access Points übereinstimmen. Falls Sie immer noch Probleme haben, setzen Sie all Ihre Wireless Access Points und Drahtlos-Netzwerk-Adapter auf die werkseitigen Voreinstellungen zurück und versuchen Sie es noch einmal.

Ich kann mit dem 22 Mbps Wireless Access Point nicht kommunizieren.

Lösungsvorschlag:
Vergewissern Sie sich, dass für alle Wireless PC Cards/PCI Adapter, die an das drahtlose Netzwerk angeschlossen sein sollen, im Konfigurationsdienstprogramm der Modus Infrastructure (Infrastruktur) gewählt wurde. Wenn Ihre Wireless PC Cards/PCI Adapter nicht auf den Modus Infrastructure oder Auto Detect (Automatische Erkennung) eingestellt sind, können sie mit dem 22 Mbps Wireless Access Point nicht kommunizieren.

Lösungsvorschlag:
Ihr 22 Mbps Wireless Access Point reagiert möglicherweise nicht. Versuchen Sie ihn zurückzusetzen, um ihn neu zu aktivieren. Halten Sie die RESET-Taste gedrückt. Ziehen Sie, während Sie die Taste drücken, das Netzkabel aus dem 22 Mbps Wireless Access Point und stecken Sie es anschließend wieder ein. Halten Sie die RESET-Taste weitere fünf Sekunden lang gedrückt, um die werkseitigen Voreinstellungen wiederherzustellen. Nach Abschluss dieses Vorgangs blinkt die "Wireless Activity"-LED.

Lösungsvorschlag:
Ihr 22 Mbps Wireless Access Point hat möglicherweise keine gültige IP-Adresse für Ihr Netzwerk erhalten. Wenn nach Doppelklicken auf den Wireless Access Point im Access Point Konfigurationsdienstprogramm ein Fenster mit der Meldung erscheint, dass keine freie IP-Adresse festgestellt werden konnte, müssen Sie manuell eine IP-Adresse angeben. Eine Anleitung dazu finden Sie im Abschnitt "22 Mbps Wireless-Konfigurationsdienstprogramme" des Benutzerhandbuchs.

Ich kann den 22 Mbps Wireless Access Point Web Configurator nicht aufrufen.

Lösungsvorschlag:

Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Benutzernamen (falls erforderlich) und das richtige Passwort eingeben. Bei der Passwort-Eingabe müssen Sie auf Groß- und Kleinschreibung achten. Es gibt keinen Standard-Benutzernamen und kein Standard-Kennwort.

Bei der Suche nach meinem 22 Mbps Wireless Access Point wird dieser nicht in der Liste angezeigt.

Lösungsvorschlag:

Die Entfernung zwischen dem verwendeten Computer und dem 22 Mbps Access Point ist eventuell zu groß. Verringern Sie den Abstand zum 22 Mbps Wireless Access Point und wiederholen Sie die Suche. Überprüfen Sie alle Kabel und Anschlüsse zwischen dem 22 Mbps Wireless Access Point und Ihrem Modem, Router, Hub, LAN oder Switch.

Mein Computer erkennt meinen 22 Mbps Wireless Access Point nicht.

Lösungsvorschlag:

Stellen Sie sicher, dass der 22 Mbps Wireless Access Point an eine Stromquelle angeschlossen und richtig installiert ist. Vergewissern Sie sich, dass das Ethernet-Kabel fest in den Ethernet-Anschluss am 22 Mbps Wireless Access Point und in den Ethernet-Anschluss an Ihrem Kabel- oder DSL-Modem, Router, Hub oder Bridge eingesteckt ist.

In einigen Bereichen meines Hauses oder Büros ist die Verbindungsqualität sehr schlecht.

Lösungsvorschlag:

Wände und andere Bauwerke können Verbindungsstörungen verursachen. Stellen Sie Ihren 22 Mbps Wireless Access Point an einen höheren Platz, etwa auf ein höheres Regal, oder positionieren Sie ihn an einer anderen Stelle in Ihrem Zimmer oder Büro.

Ich habe während der Installation aus Versehen auf "Abbrechen" geklickt.

Lösungsvorschlag:

Nehmen Sie die U.S. Robotics Installations-CD-ROM aus Ihrem CD-ROM-Laufwerk und legen Sie sie erneut ein. Wiederholen Sie den Installationsvorgang für die Software, bevor Sie irgendwelche Hardwarekomponenten installieren.

Der Installationsvorgang wurde nach Einlegen der Installations-CD-ROM nicht eingeleitet.

Lösungsvorschlag:

Manche Programme verhindern die Aktivierung der automatischen Startfunktion auf der Installations-CD-ROM. Schließen Sie alle offenen Anwendungen und legen Sie die Installations-CD-ROM erneut ein.

Der 22 Mbps Wireless Access Point wird nicht mit Strom versorgt.

Lösungsvorschlag:

Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel des 22 Mbps Wireless Access Points an die Netzbuchse des 22 Mbps Wireless Access Points und an eine Steckdose angeschlossen ist.

Ich habe eine Meldung erhalten, laut der mein 22 Mbps Wireless Access Point oder mein Computer dieselbe IP-Adresse hat wie ein anderer Computer im drahtlosen Netzwerk.

Lösungsvorschlag:

Jeder Computer und jeder 22 Mbps Wireless Access Point im drahtlosen Netzwerk muss eine andere IP-Adresse haben. Sehen Sie im Begleitmaterial zu Ihrem Computer nach, wie Sie dessen IP-Adresse ändern.

Haben Sie Ihr Problem immer noch nicht gelöst?

1. Gehen Sie unter **www.usr.com** zum Support-Bereich der U.S. Robotics-Website.

Viele der verbreitetsten Probleme, auf die Anwender dieses Produktes stoßen können, werden unter den FAQs (Häufig gestellte Fragen) und auf den Webseiten zur Fehlerbehebung behandelt. Die Modellnummer des 22 Mbps Wireless Access Points lautet 2249. Sie müssen sie kennen, um Informationen von der U.S. Robotics-Website zu erhalten.

2. Rufen Sie den Technischen Support von U.S. Robotics an.

Technische Fragen zu U.S. Robotics-Produkten werden dort von Experten beantwortet.

Land	Telefon	Online	Support-Zeiten
USA	(801) 401-1143	http://www.usr.com/emailsupport	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Kanada	(801) 401-1143	http://www.usr.com/emailsupport	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Argentinien	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Brasilien	AT&T Direct + (877) 487-6253	brazil_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Chile	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Peru	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Costa Rica	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Kolumbien	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Mexiko	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Puerto Rico	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Venezuela	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
China	10800 650 0217	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Hongkong	800 908 425	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Indien – Bangalore	80 2380303/04	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Indien – Bombay	22 8252188/93/94/95	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Indien – Chennai	44 851 5273/74	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Indien – Hyderabad	40 6261600/01/02/03	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Indien – Kalkutta	33 216 1800/01	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Indien – Neu-Delhi	11 6284198/99/18/19	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Indonesien	001 803 6310011	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Japan	00531 63 0007	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Korea	00798 6310025	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Malaysia	1800 808514	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Philippinen	1800 18888426	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Singapur	800 6363037	sg_support@usr.com	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Südkorea	00798 6310025	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Taiwan	00806 31335	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Thailand	001 800 631 0009	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Australien	1800 125030	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Neuseeland	0800 449535	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Belgien (Französisch)	+32 (0)70 233 546	emea_modemsupport@usr.com	9:00 – 18:00 Uhr, Mo – Fr
Belgien (Niederländisch)	+32 (0)70 233 545	emea_modemsupport@usr.com	9:00 – 18:00 Uhr, Mo – Fr
Dänemark	+45 7010 4030	emea_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Deutschland/Ungarn	01805671548	germany_modemsupport@usr.com	8:00 – 18:00 Uhr, Mo – Fr

Finnland	+358 98 171 0015	emea_modemsupport@usr.com	9:00 – 18:00 Uhr, Mo – Fr
Frankreich	082 507 0693	france_modemsupport@usr.com	9:00 – 18:00 Uhr, Mo – Fr
GB	0870 844 4546	uk_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:30 Uhr, Mo – Fr
Irland	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	9:00 – 18:00 Uhr, Mo – Fr
Israel	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:30 Uhr, Mo – Fr
Italien	848 80 9903	italy_modemsupport@usr.com	9:00 – 18:00 Uhr, Mo – Fr
Luxemburg	+352 342 080 8318	emea_modemsupport@usr.com	9:00 – 18:00 Uhr, Mo – Fr
Niederlande	0900 20 25 857	emea_modemsupport@usr.com	9:00 – 18:00 Uhr, Mo – Fr
Norwegen	+47 23 50 0097	emea_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Polen		emea_modemsupport@usr.com	8:00 – 18:00 Uhr, Mo – Fr
Portugal	+351 (0)21 415 4034	emea_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Spanien	902 117 964	spain_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Schweden	+46 (0) 77 128 1020	emea_modemsupport@usr.com	8:00 – 17:00 Uhr, Mo – Fr
Schweiz	+0848 840 200	emea_modemsupport@usr.com	8:00 – 18:00 Uhr, Mo – Fr
Österreich	07 110 900 116	germany_modemsupport@usr.com	8:00 – 18:00 Uhr, Mo – Fr
Nahost/Afrika	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	9:00 – 18:00 Uhr, Mo – Fr

Aktuelle Support-Adressen finden Sie stets auf der folgenden Website:

http://www.usr.com/support

Anerkennung durch Regulierungsbehörden

FCC-Erklärung zur Konformität

Dieses Gerät erfüllt die in Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen aufgeführten Bedingungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.

Dieses Gerät muss alle Störungen vertragen, einschließlich Störungen, die unerwünschte Funktionen verursachen können.

Dieses Gerät wurde geprüft, und es wurde festgestellt, dass es die Grenzwerte für ein Digitalgerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften einhält. Diese Grenzwerte sind für die Gewährleistung eines angemessenen Schutzes gegen schädliche Störungen bei Installation im Wohnbereich gedacht. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anleitungen installiert und verwendet wird, kann es Störungen des Rundfunkempfangs verursachen. Bei keiner Installation können Störungen jedoch völlig ausgeschlossen werden. Wenn dieses Gerät den Rundfunk- und Fernsehempfang stört, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt wird, kann der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Bringen Sie die Empfangsantenne an eine andere Stelle bzw. richten Sie sie neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät und den Empfänger an unterschiedliche Stromkreise an.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Rundfunk-/TV-Techniker.

Zur Einhaltung der FCC-Richtlinien wird für die Verbindung von Monitor und Grafikkarte ein geschirmtes Kabel vorausgesetzt. Änderungen, die nicht ausdrücklich durch die für die Konformität zuständige Stelle genehmigt sind, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betreiben des Gerätes ungültig machen.

FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung

Dieses Gerät entspricht den von der FCC festgelegten Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer nicht kontrollierten Umgebung. Bei der Installation und Verwendung dieses Geräts sollte ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper eingehalten werden.

UL-Registrierung/CUL-Registrierung

Diese IT-Ausrüstung verfügt über eine UL- und CUL-Registrierung für die im Benutzerhandbuch beschriebenen Anwendungsweisen.

CE-Erklärung zur Einhaltung von Richtlinien:

Wir, die U.S. Robotics Corporation, 935 National Parkway, Schaumburg, Illinois, 60173-5157, USA, bestätigen auf eigene Verantwortung, dass der U.S. Robotics 22 Mbps Wireless Access Point, auf den sich diese Erklärung bezieht, folgende Standards und/oder andere Vorschriften erfüllt:

EN300 328-2

EN301 489-1

EN301 489-17

EN60950

Wir erklären hiermit, dass dieses Produkt alle wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC erfüllt.

Dieses Produkt kann in den folgenden Ländern verwendet werden:

Deutschland, Österreich, Belgien, Schweiz, Niederlande, Luxemburg, Italien, Frankreich, Großbritannien, Irland, Spanien, Portugal, Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Island und Griechenland

Zu IEEE 802.11b stehen uns derzeit die folgenden Informationen über Einschränkungen in den Ländern der R&TTE-Richtlinie zur Verfügung:

Land Frequenzband Max. Ausgangsleistung

Frankreich 2400-2483,5 MHz - 10 mW EIRP nur Innenräume

2446,5-2483,5 MHz - 100 mW EIRP Innenräume/Freiluft privat
Niederlande 2400-2483,5 MHz 10 mW ohne Lizenz für Innenräume und Freiluft
2400-2483,5 MHz 100 mW ohne Lizenz, nur Innenräume
2451-2471 MHz 100 mW mit Lizenz für Freiluft
Gemäß der Entscheidung CEPT ERC/DEC/(01)07 können Frequenzen im Bereich 2.400-2.483,5 MHz für die gemeinschaftliche Nutzung ziviler Anwendungen durch Lokalnetze zu privaten Zwecken im Nahbereich für die Datenübertragung mit Spread-Spectrum-Technik (R-LAN) genutzt werden, sofern deren Eigenschaften der Empfehlung CEPT ERC/REC 70-03 (Anhang 3) entsprechen.
Für Benutzer in Frankreich: Es können nur die Kanäle 10 bis 13 verwendet werden. Die Nutzung der Kanäle 1 bis 9 ist strengstens untersagt. Weitere Informationen zur Auswahl des richtigen Kanals finden Sie im Abschnitt "22 Mbps Wireless-Konfigurationsdienstprogramme" in der Bedienungsanleitung.

Haftungsausschlusserklärung des Herstellers
Der Hersteller behält sich Änderungen an diesem Dokument vor. Es stellt keine Verpflichtung seitens des Händlers dar. Es wird keine stillschweigende oder ausdrückliche Garantie oder Behauptung über die Qualität, Genauigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck dieses Dokuments abgegeben. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen am Inhalt dieses Dokuments und/oder an den dazu gehörigen Geräten vorzunehmen, ohne eine Person oder eine Organisation von derartigen Änderungen unterrichten zu müssen. In keinem Fall übernimmt der Hersteller die Haftung für direkte, indirekte, Begleit- oder Folgeschäden, die aus der Benutzung oder der nicht möglichen Nutzung dieses Produkts oder der Dokumentation entstehen, selbst wenn er auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

Beschränkte Garantie der U.S. Robotics Corporation

HARDWARE: U.S. Robotics garantiert dem Endbenutzer ("Kunde"), dass dieses Hardware-Produkt bei normaler Anwendung für folgenden Zeitraum vom Datum des Kaufs bei U.S. Robotics oder seinem Vertragshändler frei von Verarbeitungs- und Materialmängeln ist:

Zwei (2) Jahre

Der gesamte Haftungsumfang seitens U.S. Robotics unter dieser ausdrücklichen Garantie besteht im Ermessen und zu Lasten von U.S. Robotics in der Reparatur des defekten Produktes oder Teils, dem Ersatz fehlerhafter Artikel durch ein gleichwertiges Produkt oder Teil für den Kunden oder, falls keine dieser beiden Möglichkeiten besteht, in der Erstattung des Kaufpreises
für das defekte Produkt. Alle ersetzten Produkte gehen in den Besitz von U.S. Robotics über. Ersatzprodukte können neue oder überholte Produkte sein. U.S. Robotics gewährt auf jedes ersetzte oder reparierte Produkt oder Teil den längeren Zeitraum einer Garantie von neunzig (90) Tagen ab Versand oder der Restlaufzeit der ursprünglichen Garantiezeit.
SOFTWARE: U.S. Robotics gewährt dem Kunden eine Garantie von neunzig (90) Tagen vom Datum des Kaufs bei U.S. Robotics oder seinem Vertragshändler, dass jedes durch ihn lizenzierte Software-Programm in substantieller Übereinstimmung mit seinen Programmspezifikationen funktioniert. U.S. Robotics gewährt während dieses Garantiezeitraums eine Garantie auf die Fehlerfreiheit des Aufnahmemediums der Software. Es werden keine Updates bereitgestellt. Die Verpflichtung von U.S. Robotics unter dieser ausdrücklichen Garantie beschränkt sich nach Ermessen von U.S. Robotics darauf, den durch den Kunden für ein defektes Software-Produkt gezahlten Kaufpreis zu erstatten oder defekte Medien durch Software zu ersetzen, die im Wesentlichen mit den von U.S. Robotics veröffentlichten Spezifikationen übereinstimmt. Der Kunde trägt die Verantwortung für die Auswahl des geeigneten Anwendungsprogramms und der damit verbundenen Referenzmaterialien. U.S. Robotics garantiert bzw. behauptet nicht, dass seine Softwareprodukte die Anforderungen des Kunden erfüllen oder in Kombination mit Hardware oder Anwendungssoftware Dritter funktionieren, oder dass die Softwareprodukte ununterbrochen bzw. fehlerfrei funktionieren und dass alle Mängel an den Softwareprodukten behoben werden. U.S. Robotics unternimmt angemessene Anstrengungen, die Kompatibilität aller in der Software-Produktdokumentation oder den Spezifikationen von U.S. Robotics als kompatibel aufgelisteten Produkte Dritter sicherzustellen, außer wenn die Nichtkompatibilität durch einen Fehler oder Mangel im Produkt des Drittanbieters verursacht wurde oder wenn das Softwareprodukt nicht entsprechend den von U.S. Robotics veröffentlichten Spezifikationen oder dem Handbuch verwendet wurde.
DIESES U.S. ROBOTICS-PRODUKT KANN SOFTWARE VON DRITTANBIETERN, DEREN VERWENDUNG DURCH EINEN SEPARATEN LIZENZVERTRAG GEREGELT WIRD, BEINHALTEN BZW. MIT SOLCHER GEBÜNDELT SEIN. DIESE U.S. ROBOTICS-GARANTIE GILT NICHT FÜR DERARTIGE SOFTWARE VON DRITTANBIETERN. HINSICHTLICH DER ANWENDBAREN GARANTIE INFORMIEREN SIE SICH BITTE IM ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG, DER DIE BENUTZUNG DERARTIGER SOFTWARE REGELT.
WAS IM GARANTIEFALL ZU TUN IST: Der Kunde muss sich zur Wahrnehmung seines Garantieanspruchs innerhalb der gültigen Garantiezeit mit einem Firmen-Servicecenter von U.S. Robotics oder einem Vertrags-Servicecenter von U.S. Robotics in Verbindung setzen. Dazu ist evtl. die Vorlage eines datierten Kaufbelegs von U.S. Robotics oder einem autorisierten Vertragshändler erforderlich. Produkte, die an das U.S. Robotics Corporate Service Center geschickt werden, müssen auf der Außenseite des Paketes mit einer zuvor von U.S. Robotics angeforderten Auftragsnummer für Reparaturen (SRO) gekennzeichnet sein. Senden Sie die Produkte nur ausreichend frankiert und sorgfältig verpackt an U.S. Robotics. Es wird empfohlen, die Sendung zu versichern oder eine Versandart zu wählen, bei der verloren gegangene Sendungen nachverfolgt werden können. Spätestens dreißig (30) Tage, nachdem U.S. Robotics das defekte Produkt erhalten hat, wird das reparierte Produkt oder ein Ersatzgerät auf Kosten von U.S. Robotics an den Kunden zurückgesandt. Schicken Sie das Produkt an:

In Kanada:	In Europa:	In den USA:
U.S. Robotics	FRS Europe BV.	USR-Walnut
Unit-100 13751 Mayfield Pl.	Draaibrugweg 2	528 Spanish Lane
Richmond, B.C. Kanada V6V 2G9	1332 AC Almere	Walnut, CA 91789, USA

Niederlande

U.S. Robotics ist nicht für Software, Firmware, Informationen oder gespeicherte Daten des Kunden verantwortlich, die auf an U.S. Robotics zur Reparatur zurückgesandten Produkten gespeichert bzw. in diese integriert sind, unabhängig davon, ob die Einsendung während der Garantiezeit erfolgte oder nicht.

GARANTIEAUSSCHLUSS: SOLLTE EIN U.S. ROBOTICS-PRODUKT NICHT ORDNUNGSGEMÄSS, WIE OBEN GARANTIERT, FUNKTIONIEREN, SO SIND REPARATUR, ERSATZ ODER ERSTATTUNG DES BEZAHLTEN KAUFPREISES DIE ENTSCHÄDIGUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR DEN KUNDEN. ES LIEGT DABEI, SOWEIT ES DAS GESETZ ZULÄSST, IM ERMESSEN VON U.S. ROBOTICS, WELCHE DER DREI MÖGLICHKEITEN IN FRAGE KOMMT. DIESE GARANTIEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN ERSETZEN IM GESAMTEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN ALLE SONSTIGEN AUSDRÜCKLICHEN UND STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, OB DE FACTO ODER DURCH DIE ANWENDUNG DES GEWOHNHEITSRECHTS ODER GESETZES, EINSCHLIESSLICH JEDWEDER GARANTIEN, KONDITIONEN ODER BEDINGUNGEN DER HANDELSÜBLICHEN QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER PRODUKTBESCHREIBUNG UND RECHTMÄSSIGKEIT, DIE HIERMIT AUSDRÜCKLICH ABGELEHNT WERDEN. WEDER U.S. ROBOTICS SELBST NOCH EIN VON U.S. ROBOTICS BERECHTIGTER DRITTER ÜBERNIMMT IM ZUSAMMENHANG MIT VERKAUF, INSTALLATION, WARTUNG UND VERWENDUNG DIESER PRODUKTE EINE ANDERE HAFTUNG, IN WELCHER FORM AUCH IMMER. U.S. ROBOTICS KANN NICHT DURCH DIESE GARANTIE HAFTBAR GEMACHT WERDEN, WENN SICH BEI DER ÜBERPRÜFUNG UND UNTERSUCHUNG EINES PRODUKTES HERAUSSTELLT, DASS DER ANGEGEBENE FEHLER ODER DIE FUNKTIONSSTÖRUNG NICHT VORLIEGT BZW. DASS DER FEHLER DURCH DEN KUNDEN ODER EINEN DRITTEN DURCH UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG, FAHRLÄSSIGKEIT, FEHLERHAFTE INSTALLATION ODER ÜBERPRÜFUNG, UNBEFUGTES ÖFFNEN, REPARATUREINGRIFFE ODER MODIFIZIERUNGSVERSUCHE BZW. DURCH EINE ANDERE, NICHT DEM EINSATZZWECK ENTSPRECHENDE URSACHE SOWIE DURCH UNFALL, BRAND, BLITZSCHLAG ODER EINE ANDERE FORM VON HÖHERER GEWALT VERURSACHT WURDE.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: IM GESAMTEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG SCHLIESST U.S. ROBOTICS JEGLICHE HAFTUNG SEINERSEITS ODER SEINER ZULIEFERER FÜR BEGLEIT-, FOLGE-, INDIREKTE ODER ANDERWEITIGE SCHÄDEN SOWIE BUSSGELDER, EINKOMMENS- ODER GEWINNAUSFALL, GESCHÄFTSAUSFALL, VERLUST VON INFORMATIONEN ODER DATEN ODER ANDERWEITIGE FINANZIELLE SCHÄDEN AUS, DIE IN VERBINDUNG MIT VERKAUF, INSTALLATION, WARTUNG, ANWENDUNG, LEISTUNG ODER DIENSTUNTERBRECHUNG SEINER PRODUKTE ENTSTANDEN SIND, OB VERTRAGS- ODER ANDERWEITIG ZIVILRECHTLICH (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT) UND SELBST WENN U.S. ROBOTICS ODER SEINE VERTRAGSHÄNDLER AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDEN. U.S. ROBOTICS BEGRENZT SEINE HAFTUNG AUF REPARATUR, ERSATZ ODER ERSTATTUNG DES KAUFPREISES IM ERMESSEN VON U.S. ROBOTICS. DER HAFTUNGSAUSSCHLUSS BLEIBT AUCH DANN BESTEHEN, WENN EINE IM RAHMEN DER GARANTIE GELEISTETE ABHILFE IHREN ZWECK NICHT ERFÜLLT.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Einige Länder, Staaten oder Provinzen gestatten keine Beschränkung oder Begrenzung stillschweigend mit eingeschlossener Garantie oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden für bestimmte, an Verbraucher gelieferte Produkte oder die Haftungsbegrenzung für Personenschäden, wodurch die vorgenannten Beschränkungen und Ausschlüsse nur eine begrenzte Auswirkung für sie haben können. Falls der vollständige Ausschluss der stillschweigenden Garantien nicht zulässig ist, gilt auch für sie die Frist der entsprechenden schriftlichen Garantie. Diese Garantie gewährt Ihnen spezielle gesetzliche Rechte, die von Land zu Land unterschiedlich sein können.

ANWENDBARES RECHT: Diese beschränkte Garantie unterliegt den Gesetzen des Staates Illinois, USA, mit Ausnahme des internationalen Privatrechts und der Konvention der Vereinten Nationen zu Verträgen für den Handel zwischen verschiedenen Ländern.

Installazione di 22 Mbps Wireless Access Point

Nota: per informazioni di supporto aggiornate, consultare il sito Web del prodotto all'indirizzo **http://www.usr.com/support**. Per ulteriori informazioni, è inoltre possibile consultare la guida utente sul CD-ROM di installazione.

Preliminari per l'installazione

Accertarsi che il computer sia acceso. Se viene richiesta, digitare la password.

Nota: il numero del prodotto è 2249. È molto importante annotare e conservare il numero di serie prima di installare 22 Mbps Wireless Access Point. Il numero di serie è indicato sull'etichetta posteriore di 22 Mbps Wireless Access Point e sul lato della confezione. Il numero di serie è necessario per ottenere l'assistenza del supporto tecnico.

Nota: verificare la lettera assegnata all'unità CD-ROM prima di iniziare l'installazione del nuovo prodotto, poiché sarà necessaria per installare il software in modo appropriato.

Fase uno: installazione del software

Attenzione: è necessario installare questo software su tutti i PC o portatili che si desidera collegare su una rete wireless.

Inserire il CD-ROM di installazione U.S. Robotics nell'unità CD-ROM.

Nota: quando compare la finestra di dialogo "Choose Setup Language" (Selezione lingua per l'installazione), selezionare la lingua desiderata e fare clic su **OK**.

Nota: se il CD-ROM non si avvia automaticamente, fare clic su **Start**, **Esegui** e digitare **D:\setup** (se all'unità CD-ROM è stata assegnata una lettera diversa, digitare tale lettera invece di "D") e fare clic su **OK**.

Sul sistema saranno copiati alcuni file, dopodiché sarà visualizzato un messaggio che chiederà di leggere il contratto di licenza. Leggere tale contratto e fare clic su **Yes** (Sì).

A questo punto si accederà all'interfaccia grafica (GUI) del CD di installazione. Fare clic su **Software**.

Fare clic su **Install Access Point Software** (Installa software Access Point). Seguire le istruzioni a video e attendere che alcuni file vengano copiati sul disco rigido. Verrà visualizzata una finestra indicante i file caricati sul sistema. Quando viene richiesto il riavvio del computer, selezionare **Yes, I want to restart my computer now** (Sì, riavviare il computer adesso) e fare clic su **Finish** (Fine). Dopo il riavvio, potrà essere visualizzata la finestra del programma con le icone dell'utilità di configurazione. Chiudere questa finestra. Quando ricompare la videata del menu del CD-ROM di installazione U.S. Robotics, chiudere anche questa videata.

Rimuovere il CD-ROM di installazione e passare all'installazione dell'hardware.

Fase due: collegamento di 22 Mbps Wireless Access Point



- Usare la porta Ethernet e un cavo RJ-45 per collegare 22 Mbps Wireless Access Point a uno dei seguenti dispositivi: modem via cavo o DSL con funzionalità di routing, hub, bridge, LAN Ethernet esistente o router.
- Collegare l'alimentatore a Wireless Access Point e a una presa di corrente.

Wireless Access Point possiede tre indicatori di stato LED: LINK (Collegamento), DATA (Dati) e POWER (Alimentazione). Quando Wireless Access Point è collegato alla fonte di alimentazione, il LED POWER si accende. Quando viene stabilita una connessione di rete, il LED LINK diventa verde. Quando viene registrata attività di rete, il LED DATA diventa giallo.

Fase tre: verifica del rilevamento di 22 Mbps Wireless Access Point

Una volta conclusa l'installazione di Wireless Access Point, fare doppio clic sull'icona dell'utilità di configurazione presente sul desktop. Se 22 Mbps Wireless Access Point è stato installato correttamente, verranno visualizzati i dati di configurazione.



Per verificare di essere collegati al Wireless Access Point corretto, controllare l'indirizzo MAC. L'indirizzo MAC è indicato nella parte posteriore di 22 Mbps Wireless Access Point e nell'opzione Link Information (Informazioni collegamento) dell'utilità di configurazione.

Una volta identificato il corretto Wireless Access Point, annotare l'indirizzo IP visualizzato. Aprire un browser Web utilizzando il computer fisicamente collegato a 22 Mbps Wireless Access Point. Digitare l'indirizzo IP di Wireless Access Point. In questo modo si accederà all'utilità di configurazione Web. Non vi sono nome utente e password predefiniti, quindi fare clic su OK quando richiesto.

All'avvio dell'utilità di configurazione Web, è possibile modificare i dati della rete wireless. Per maggiori informazioni sulle utilità di configurazione di 22 Mbps Wireless Access Point, consultare la guida utente sul CD-ROM di installazione.

Nota: nel caso si necessiti di ripristinare Wireless Access Point, eseguire la seguente procedura. Tenere premuto il tasto RESET (Ripristina). Tenendo premuto il tasto RESET (Ripristina), scollegare e ricollegare l'adattatore di alimentazione da Wireless Access Point. Ripristinare le impostazioni predefinite tenendo premuto il tasto RESET per altri cinque secondi. Al termine di questa procedura, il LED PWR lampeggerà.

Attenzione: ripristinando Wireless Access Point andranno perse eventuali impostazioni personalizzate.

Congratulazioni! L'installazione dell'hardware e del software necessario è terminata. È ora possibile collegare le schede Wireless Access PC Card e PCI Adapter a Wireless Access Point.

Per maggiori informazioni sulla procedura di installazione e il configuratore Web dell'Access Point, consultare la guida utente contenuta nel CD-ROM di installazione.

Risoluzione di problemi

Il computer non riconosce 22 Mbps Wireless Access Point dopo la modifica delle impostazioni.

Soluzione possibile

Assicurarsi che l'utilità di configurazione WLAN sia installata per 22 Mbps Wireless Access Point e che l'utilità di configurazione di 22 Mbps Wireless PC Card o PCI Adapter sia installata e funzionante.

Soluzione possibile

Assicurarsi di essere collegati al 22 Mbps Wireless Access Point corretto verificando l'indirizzo MAC.

Soluzione possibile

Verificare di utilizzare la password e l'opzione di cifratura corrette. Se sono state modificate le impostazioni nella configurazione di 22 Mbps Wireless Access Point, è necessario modificarle anche per tutte le schede Wireless PC Card o PCI Adapter collegate alla rete. Le impostazioni delle schede Wireless PC Card o PCI Adapter devono coincidere con le nuove impostazioni di 22 Mbps Wireless Access Point. Se si continuano a riscontrare problemi, impostare tutti i Wireless Access Point e gli adattatori di rete wireless sui valori predefiniti e riprovare.

Impossibile connettersi a 22 Mbps Wireless Access Point.

Soluzione possibile

Assicurarsi che ogni Wireless PC Card o PCI Adapter che si desidera collegare alla rete wireless sia impostato sulla modalità Infrastructure (Infrastruttura) nell'utilità di configurazione. Se le schede Wireless PC Card o i PCI Adapter non sono impostati sulla modalità Infrastructure o Auto Detect, non saranno in grado di comunicare con 22 Mbps Wireless Access Point.

Soluzione possibile

22 Mbps Wireless Access Point non risponde. Provare a riattivarlo reimpostandolo. Tenere premuto il tasto RESET (Ripristina). Tenendo premuto il tasto RESET (Ripristina), scollegare e ricollegare l'adattatore di alimentazione da 22 Mbps Wireless Access Point. Ripristinare le impostazioni predefinite tenendo premuto il tasto RESET per altri cinque secondi. Al termine di questa procedura, il LED di attività wireless lampeggerà.

Soluzione possibile

È possibile che 22 Mbps Wireless Access Point non abbia ricevuto un indirizzo IP valido dalla rete. Se facendo doppio clic su Wireless Access Point nella relativa utilità di configurazione si visualizza una finestra indicante che non è possibile determinare un indirizzo IP disponibile, è necessario assegnare manualmente un indirizzo IP.Fare riferimento alla sezione "Utilità di configurazione" nella guida utente.

Impossibile accedere al configuratore Web di 22 Mbps Wireless Access Point.

Soluzione possibile

Assicurarsi che nome utente (se applicabile) e password siano corretti. Il campo della password distingue fra lettere maiuscole e minuscole. Non esistono nome utente e password predefiniti.

22 Mbps Wireless Access Point non viene visualizzato nell'elenco quando viene eseguita la scansione.

Soluzione possibile

Il computer in uso potrebbe essere troppo lontano da 22 Mbps Wireless Access Point. Provare ad avvicinarsi a 22 Mbps Wireless Access Point e ripetere la procedura di scansione. Verificare i collegamenti tra 22 Mbps Wireless Access Point e modem, router, hub, LAN o switch.

Il computer non riconosce 22 Mbps Wireless Access Point.

Soluzione possibile

Assicurarsi che 22 Mbps Wireless Access Point sia collegato a una presa elettrica e installato correttamente. Assicurarsi che il cavo Ethernet sia collegato correttamente alla porta Ethernet di 22 Mbps Wireless Access Point e alla porta Ethernet di modem (via cavo o DSL), router, hub o bridge.

Si rileva una scarsa qualità della connessione in determinate aree dell'ufficio o di casa.

Soluzione possibile

È possibile che pareti o altre strutture dell'edificio provochino interferenze dannose per la qualità della connessione. Collocare 22 Mbps Wireless Access Point in una posizione più elevata (ad esempio uno scaffale più alto) o in una diversa area della stanza o dell'ufficio.

È stato accidentalmente premuto il pulsante Annulla durante la procedura di installazione.

Soluzione possibile

Rimuovere ed inserire nuovamente il CD-ROM di installazione nell'unità CD-ROM. Prima di installare qualsiasi hardware, ripetere la procedura di installazione del software.

Una volta inserito il CD-ROM di installazione, la relativa procedura non si avvia.

Soluzione possibile

Alcuni programmi potrebbero ostacolare la funzione di avvio automatico del CD-ROM. Chiudere tutte le applicazioni aperte e inserire di nuovo il CD-ROM di installazione.

22 Mbps Wireless Access Point non è alimentato.

Soluzione possibile

Assicurarsi che l'alimentatore di 22 Mbps Wireless Access Point sia collegato alla presa di 22 Mbps Wireless Access Point e a una presa di corrente standard.

Viene visualizzato un messaggio secondo il quale 22 Mbps Wireless Access Point o il computer in uso utilizza lo stesso indirizzo IP di un altro computer nella rete wireless.

Soluzione possibile

Ogni computer e 22 Mbps Wireless Access Point presente nella rete wireless deve avere un indirizzo IP unico. Consultare la guida del proprio computer per informazioni su come cambiarne l'indirizzo IP.

Si continuano a riscontrare problemi di funzionamento?

1. Consultare la sezione Assistenza del sito Web di U.S Robotics all'indirizzo **www.usr.com**.

La maggior parte dei problemi riscontrati dagli utenti sono trattati nelle pagine del sito Web che riportano le domande frequenti (FAQ) e la risoluzione dei problemi per un dato prodotto. Il numero di modello di 22 Mbps Wireless Access Point è 2249. Per ricevere informazioni sul sito Web di U.S. Robotics, potrebbe essere necessario conoscere il numero di modello.

2. Rivolgersi al reparto di assistenza tecnica U.S. Robotics.

Gli specialisti addetti all'assistenza sono in grado di rispondere a quesiti di natura tecnica circa i prodotti U.S. Robotics.

Paese	**Telefono**	**Online**	**Orario**
Stati Uniti	(801) 401-1143	http://www.usr.com/emailsupport	9:00 - 17:00, lun-ven CST
Canada	(801) 401-1143	http://www.usr.com/emailsupport	9:00 - 17:00, lun-ven CST
Argentina	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 - 17:00, lun-ven CST
Brasile	AT&T Direct + (877) 487-6253	brazil_modemsupport@usr.com	9:00 - 17:00, lun-ven CST
Messico	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 - 17:00, lun-ven CST
Perù	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 - 17:00, lun-ven CST
Cile	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 - 17:00, lun-ven CST
Colombia	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 - 17:00, lun-ven CST
Costa Rica	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 - 17:00, lun-ven CST
Portorico	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 - 17:00, lun-ven CST
Venezuela	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 - 17:00, lun-ven CST
Cina	10800 650 0217	usrapsupport@usr.com	9:00 - 17:00, lun-ven
Corea	00798 6310025	usrapsupport@usr.com	9:00 - 17:00, lun-ven
Corea del Sud	00798 6310025	usrapsupport@usr.com	9:00 - 17:00, lun-ven
Filippine	1800 18888426	usrapsupport@usr.com	9:00 - 17:00, lun-ven
Giappone	00531 63 0007	usrapsupport@usr.com	9:00 - 17:00, lun-ven
Hong Kong	800 908 425	usrapsupport@usr.com	9:00 - 17:00, lun-ven
India - Bangalore	80 2380303/04	usrapsupport@usr.com	9:00 - 17:00, lun-ven
India - Bombay	22 8252188/93/94/95	usrapsupport@usr.com	9:00 - 17:00, lun-ven
India - Delhi	11 6284198/99/18/19	usrapsupport@usr.com	9:00 - 17:00, lun-ven
India - Calcutta	33 216 1800/01	usrapsupport@usr.com	9:00 - 17:00, lun-ven
India - Chennai	44 851 5273/74	usrapsupport@usr.com	9:00 - 17:00, lun-ven
India - Hyperbad	40 6261600/02/01/03	usrapsupport@usr.com	9:00 - 17:00, lun-ven
Indonesia	001 803 6310011	usrapsupport@usr.com	9:00 - 17:00, lun-ven
Malaysia	1800 808514	usrapsupport@usr.com	9:00 - 17:00, lun-ven
Singapore	800 6363037	sg_support@usr.com	9:00 - 17:00, lun-ven
Taiwan	00806 31335	usrapsupport@usr.com	9:00 - 17:00, lun-ven
Thailandia	001 800 631 0009	usrapsupport@usr.com	9:00 - 17:00, lun-ven
Australia	1800 125030	usrapsupport@usr.com	9:00 - 17:00, lun-ven
Nuova Zelanda	0800 449535	usrapsupport@usr.com	9:00 - 17:00, lun-ven
Austria	07 110 900 116	germany_modemsupport@usr.com	8:00 - 18:00, lun-ven
Belgio (area fiamminga)	+32 (0)70 233 545	emea_modemsupport@usr.com	9:00 - 18:00, lun-ven
Belgio (area francese)	+32 (0)70 233 546	emea_modemsupport@usr.com	9:00 - 18:00, lun-ven
Danimarca	+45 7010 4030	emea_modemsupport@usr.com	9:00 - 17:00, lun-ven
Finlandia	+358 98 171 0015	emea_modemsupport@usr.com	10:00 - 18:00, lun-ven
Francia	082 507 0693	france_modemsupport@usr.com	9:00 - 18:00, lun-ven

Germania/Ungheria	01805671548	germany_modemsupport@usr.com	8:00 - 18:00, lun-ven
Irlanda	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	9:00 - 18:00, lun-ven
Israele	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	9:00 - 17:30, lun-ven
Italia	848 80 9903	italy_modemsupport@usr.com	9:00 - 18:00, lun-ven
Lussemburgo	+352 342 080 8318	emea_modemsupport@usr.com	9:00 - 18:00, lun-ven
Norvegia	+47 23 50 0097	emea_modemsupport@usr.com	9:00 - 17:00, lun-ven
Paesi Bassi	0900 20 25 857	emea_modemsupport@usr.com	9:00 - 18:00, lun-ven
Polonia		emea_modemsupport@usr.com	8:00 - 18:00, lun-ven
Portogallo	+351 (0)21 415 4034	emea_modemsupport@usr.com	9:00 - 17:00, lun-ven
Regno Unito	0870 844 4546	uk_modemsupport@usr.com	9:00 - 17:30, lun-ven
Spagna	902 117 964	spain_modemsupport@usr.com	9:00 - 17:00, lun-ven
Svezia	+46 (0) 77 128 1020	emea_modemsupport@usr.com	8:00 - 17:00, lun-ven
Svizzera	+0848 840 200	emea_modemsupport@usr.com	8:00 - 18:00, lun-ven
Medio Oriente/Africa	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	9:00 - 18:00, lun-ven

Per informazioni aggiornate su come contattare l'assistenza tecnica, visitare il sito Web all'indirizzo **http://www.usr.com**

Verifiche di conformità

Dichiarazione di conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle normative FCC. L'utilizzo è soggetto alle due condizioni seguenti:

Il dispositivo non deve causare interferenze nocive.

Il dispositivo deve accettare ogni interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare alterazioni del funzionamento.

Questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per i dispositivi digitali di classe B, secondo le specifiche della parte 15 delle normative FCC. Questi limiti hanno lo scopo di garantire una protezione adeguata dalle interferenze dannose che possono originarsi quando l'apparecchiatura viene utilizzata in ambiente residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può diffondere energia a radiofrequenza. Se non viene installato e utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore, può dare luogo ad interferenze nella ricezione degli apparecchi radio. Non è comunque garantita l'assenza di interferenze in alcune installazioni. Qualora il prodotto dovesse provocare interferenze nella ricezione radiotelevisiva, cosa verificabile spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, si consiglia di eliminare l'interferenza in uno dei seguenti modi:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza che separa l'apparecchiatura dal ricevitore.
- Collegare l'apparecchio alla presa di un circuito diverso da quello a cui si è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al rivenditore o ad un tecnico esperto.

Le normative FCC richiedono l'utilizzo di cavi schermati per la connessione del monitor alla scheda grafica. Modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare il prodotto.

Dichiarazione sulle norme FCC relative all'esposizione a radiazioni

Questo prodotto è conforme ai limiti stabiliti dalla FCC per l'esposizione a radiazioni in ambiente non controllato. Si consiglia di installare e utilizzare il prodotto in modo tale da rispettare una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e l'utente.

Omologazione UL/Omologazione CUL

Questo apparecchio informatico è omologato UL e CUL per gli usi descritti nella guida utente.

Industry Canada Statement

This equipment complies with the Industry Canada Spectrum Management and Telecommunications policy, RSS-210, standard Low Power License-Exempt Radio Communication Devices.

Operation is subject to the following two conditions:

1.This device may cause interference.

2.This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Dichiarazione di conformità CE

U.S. Robotics Corporation (935 National Parkway, Schaumburg, Illinois, 60173-5157, USA) dichiara sotto la propria responsabilità che U.S. Robotics 22 Mbps Wireless Access Point, a cui si riferisce questa dichiarazione, è conforme ai seguenti standard e/o ad altra documentazione normativa rilevante:

EN300 328-2

EN301 489-1

EN301 489-17

EN60950

Si dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali della direttiva europea 1999/5/EC.

Questo prodotto può essere utilizzato nei seguenti Paesi:

Germania, Austria, Belgio, Svizzera, Paesi Bassi, Lussemburgo, Italia, Francia, Regno Unito, Irlanda, Spagna, Portogallo, Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Islanda e Grecia

In merito allo standard IEEE 802.11b, al momento disponiamo delle seguenti informazioni relative alle restrizioni vigenti nei Paesi

interessati dalla Direttiva R&TTE:
Paese Banda di frequenza Potenza di uscita massima
Francia 2400-2483,5 MHz - 10 mW EIRP solamente ambiente interno
2446,5-2483,5 MHz - 100 mW EIRP ambiente interno/esterno (privato)

Paesi Bassi 2400-2483,5 MHz 10 mW senza licenza, ambiente interno/esterno
2400-2483,5 MHz 100 mW senza licenza, solamente ambiente esterno
2451-2471 MHz 100 mW con licenza, ambiente esterno

In accordo con la decisione CEPT ERC/DEC/(01)07, le frequenze della banda 2.400-2.483,5 MHz possono essere impiegate da parte di reti locali per applicazioni civili ad uso collettivo, destinate a scopi privati, con apparati a corto raggio per la trasmissione di dati mediante tecnologia spread-spectrum (R-LAN) ed aventi le caratteristiche tecniche indicate dalla raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Allegato 3).
Per gli utenti in Francia: possono essere utilizzati solamente i canali da 10 a 13. L'uso dei canali da 1 a 9 è severamente proibito.
Per selezionare il canale appropriato, fare riferimento alla sezione Utilità di configurazione della guida utente.

Esclusione di responsabilità del produttore

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso e non costituiscono alcun impegno da parte del rivenditore. La presente documentazione viene fornita senza alcuna garanzia o dichiarazione, implicita o esplicita, riguardo la qualità, l'accuratezza o l'idoneità a scopi particolari. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al contenuto del documento e/o ai prodotti ad esso associati in qualsiasi momento, senza obbligo di notifica a qualsiasi persona o organizzazione. Il produttore esclude qualsiasi responsabilità per danni diretti, indiretti, speciali, incidentali o consequenziali causati dall'uso o dall'impossibilità di utilizzo del presente prodotto o della presente documentazione, anche qualora sia stato avvertito della possibilità di tali danni.

Garanzia limitata di U.S. Robotics Corporation

HARDWARE: U.S. Robotics garantisce all'utente finale ("Cliente") che il presente prodotto hardware, se impiegato entro i limiti del normale utilizzo, sarà esente da difetti di materiale e fabbricazione per il periodo di tempo di seguito specificato, a decorrere dalla data di acquisto presso U.S. Robotics o un rivenditore autorizzato:

Due (2) anni

Nel rispetto dei termini della presente garanzia espressa, U.S. Robotics si impegna, a propria discrezione e a proprie spese, a riparare il prodotto o componente difettoso, fornire al Cliente un prodotto o componente equivalente in sostituzione dell'articolo difettoso, oppure, qualora le due suddette opzioni non siano possibili, rimborsare al Cliente il prezzo di acquisto pagato per il prodotto difettoso. Tutti i prodotti sostituiti diventano di proprietà di U.S.Robotics. I prodotti sostitutivi possono essere nuovi o revisionati. U.S. Robotics garantisce tutte le parti o i prodotti sostituiti o revisionati per un periodo di novanta (90) giorni a partire dalla consegna, o di durata pari al periodo di garanzia rimanente, se quest'ultimo periodo è più lungo.
SOFTWARE: U.S. Robotics garantisce il corretto funzionamento dei programmi software concessi in licenza, conformemente alle specifiche dei programmi stessi, per un periodo di novanta (90) giorni a decorrere dalla data di acquisto presso U.S. Robotics o un rivenditore autorizzato. U.S. Robotics garantisce il corretto funzionamento dei supporti contenenti il software per tutta la durata della garanzia. Non verrà fornito alcun aggiornamento. L'unico obbligo di U.S. Robotics, secondo i termini della presente garanzia espressa, prevede (a discrezione di U.S. Robotics) il rimborso del prezzo di acquisto pagato dal Cliente per qualsiasi prodotto software difettoso o la sostituzione di eventuali supporti difettosi con software sostanzialmente conformi alle specifiche pubblicate da U.S. Robotics. Il Cliente è responsabile della scelta dei programmi applicativi adeguati e del relativo materiale di riferimento. U.S. Robotics non garantisce né afferma che il software sarà rispondente alle necessità del Cliente o funzionerà in combinazione con qualsiasi prodotto hardware o software applicativo di altre case, né che il funzionamento del software sarà ininterrotto ed esente da errori o che tutti i difetti dei prodotti software verranno corretti. Per tutti i prodotti di altre case indicati come compatibili nella documentazione o nelle specifiche dei prodotti software, U.S. Robotics farà quanto possibile per garantire la compatibilità, fatta eccezione per i casi in cui l'incompatibilità sia dovuta a un difetto del prodotto di un'altra casa o per i casi in cui il software non sia stato utilizzato in conformità alla Guida Utente o alle specifiche pubblicate da U.S. Robotics.
QUESTO PRODOTTO U.S. ROBOTICS PUÒ INCLUDERE SOFTWARE DI TERZI OPPURE ESSERVI ALLEGATO; L'USO DI TALI SOFTWARE È REGOLATO DA UN DISTINTO CONTRATTO DI LICENZA PER L'UTENTE FINALE. LA PRESENTE GARANZIA U.S. ROBOTICS NON SI APPLICA A TALI PRODOTTI SOFTWARE DI ALTRE CASE. FARE RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI LICENZA PER L'UTENTE FINALE CHE REGOLA L'USO DI TALE PRODOTTO SOFTWARE PER LA RELATIVA GARANZIA.
SERVIZIO IN GARANZIA: Il Cliente deve rivolgersi a un centro di assistenza aziendale U.S. Robotics o a un centro di assistenza U.S. Robotics autorizzato entro il periodo di garanzia applicabile per ricevere l'autorizzazione al servizio in garanzia. Può essere richiesto di comprovare la data dell'acquisto presso U.S. Robotics o un rivenditore autorizzato. I prodotti restituiti al centro di assistenza aziendale U.S. Robotics devono essere preventivamente autorizzati da U.S. Robotics con un numero SRO (Ordine riparazione in assistenza) da riportare all'esterno della confezione, che dovrà essere imballata adeguatamente e inviata con spese postali pagate, possibilmente assicurando la spedizione. L'articolo riparato o sostituito verrà rispedito al Cliente a spese di U.S. Robotics entro e non oltre trenta (30) giorni dal ricevimento del prodotto difettoso. Restituire il prodotto a:

In Canada:	In Europe:	Negli Stati Uniti:
U.S.Robotics	FRS Europe BV.	USR-Walnut
Unit-100 13751 Mayfield Pl.	Draaibrugweg 2	528 Spanish Lane
Richmond,B.C.Canada V6V 2G9	1332 AC Almer	Walnut,CA 91789
	Paesi Bassi	

U.S. Robotics non è responsabile di eventuale software, firmware, informazioni o dati memorizzati del Cliente contenuti, registrati o integrati all'interno di prodotti restituiti a U.S. Robotics in riparazione, siano essi o meno in garanzia.
ESCLUSIVA DELLE GARANZIE: SE UN PRODOTTO U.S. ROBOTICS NON FUNZIONA COME DA GARANZIA, L'UNICO RIMEDIO ACCESSIBILE AL CLIENTE PER MANCATO RISPETTO DELLA GARANZIA CONSISTE NELLA RIPARAZIONE, NELLA SOSTITUZIONE O NEL RIMBORSO DEL PREZZO DI ACQUISTO PAGATO, A DISCREZIONE DI U. S. ROBOTICS. NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, LE SUDDETTE GARANZIE E I SUDDETTI RIMEDI SONO ESCLUSIVI E SOSTITUISCONO TUTTE LE ALTRE GARANZIE O CONDIZIONI, ESPRESSE O IMPLICITE, DI FATTO O AI SENSI DELLA LEGGE, STATUTARIE O DI ALTRA NATURA, COMPRESE LE GARANZIE O LE CONDIZIONI DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ A SCOPI PARTICOLARI, QUALITÀ SODDISFACENTE, CORRISPONDENZA ALLA DESCRIZIONE E NON VIOLAZIONE, RISPETTO ALLE QUALI SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ. U.S. ROBOTICS NON SI ASSUME NÉ AUTORIZZA ALTRE PERSONE AD ASSUMERE PER SUO CONTO ULTERIORI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALLA VENDITA, ALL'INSTALLAZIONE, ALLA MANUTENZIONE O ALL'USO DEI PROPRI PRODOTTI. U.S. ROBOTICS NON SARÀ RESPONSABILE AI FINI DELLA PRESENTE GARANZIA QUALORA I CONTROLLI E LE VERIFICHE DIMOSTRINO CHE IL DIFETTO LAMENTATO NEL PRODOTTO NON ESISTE O È STATO CAUSATO DA ABUSO, NEGLIGENZA, INSTALLAZIONI O COLLAUDO IMPROPRI, INTERVENTI DI RIPARAZIONE O MODIFICA NON AUTORIZZATI, DA PARTE DEL CLIENTE O DI TERZI, OPPURE DA ALTRE CAUSE CHE VANNO OLTRE L'USO PREVISTO DEL PRODOTTO, OPPURE DA INCIDENTI, INCENDI, FULMINI, ALTRI EVENTI PERICOLOSI O CAUSE DI FORZA MAGGIORE.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE, U.S. ROBOTICS E I SUOI FORNITORI NON POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI, PER INADEMPIMENTO O ATTO ILLECITO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, DI QUALSIASI DANNO CONSEQUENZIALE, INDIRETTO, SPECIFICO O PUNITIVO DI QUALSIASI TIPO O DELLA PERDITA DI INTROITI, PROFITTI O AFFARI, DELLA PERDITA DI INFORMAZIONI O DATI O DI ALTRE PERDITE FINANZIARIE DOVUTE O COLLEGATE ALLA VENDITA, ALL'INSTALLAZIONE, ALLA MANUTENZIONE, ALL'USO, ALLE PRESTAZIONI, AL GUASTO O ALL'INTERRUZIONE DI SERVIZIO DEI SUOI PRODOTTI, ANCHE QUALORA U.S. ROBOTICS O UNO DEI SUOI RIVENDITORI AUTORIZZATI SIA STATO AVVERTITO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. LA RESPONSABILITÀ DI U.S. ROBOTICS È LIMITATA ALLA RIPARAZIONE, ALLA SOSTITUZIONE O AL RIMBORSO DEL PREZZO DI ACQUISTO DEL PRODOTTO, A SUA DISCREZIONE. IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO DEI RIMEDI PREVISTI NELLA PRESENTE GARANZIA NON INCIDE IN ALCUN MODO SULLA NEGAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI.
LIMITAZIONE DELLA GARANZIA: Alcuni Paesi, stati o province non consentono le limitazioni delle garanzie implicite o la loro esclusione, la limitazione dei danni incidentali o consequenziali su alcuni prodotti forniti ai clienti, o la limitazione di responsabilità per lesioni personali; pertanto, le limitazioni o le esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili o essere applicabili solo parzialmente. Tranne i casi in cui vengano escluse completamente, le garanzie implicite sono limitate alla durata della garanzia scritta consentita. La garanzia attribuisce diritti legali specifici che possono variare da Paese a Paese.
LEGGE APPLICABILE: La presente Garanzia Limitata sarà regolata dalle leggi dello stato dell'Illinois, Stati Uniti, esclusi i relativi principi sui conflitti di legge e l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Beni.

Instalação do 22 Mbps Wireless Access Point

Nota: Para obter as informações mais recentes sobre instalação, visite o Web site do produto em **http://www.usr.com/support**. Também pode consultar o Manual do Utilizador, que se encontra no CD-ROM de Instalação, para obter informações mais detalhadas.

Preparar a instalação

Certifique-se de que o seu computador está ligado. Se necessário, escreva a sua palavra-passe.

Nota: O número do seu produto é 2249. É muito importante anotar o seu número de série antes de instalar o 22 Mbps Wireless Access Point. É possível encontrar o seu número de série na parte inferior do 22 Mbps Wireless Access Point e na parte lateral da embalagem. Se precisar de contactar o serviço de assistência técnica, terá de facultar este número para receber assistência.

Nota: É muito importante descobrir qual é a letra correspondente à sua unidade de CD-ROM antes de iniciar a instalação do novo produto. Esta informação é necessária para instalar o software com êxito.

Passo 1: Instalar o software

Atenção: É necessário instalar este software em todos os computadores e computadores portáteis que pretende colocar em funcionamento na rede sem fios.

Introduza o CD-ROM de Instalação U.S. Robotics na unidade de CD-ROM.

Nota: Se for apresentada a janela Choose Setup Language (seleccionar idioma de configuração), seleccione o seu idioma preferido e clique em **OK**.

Nota: Se o seu CD-ROM não iniciar automaticamente, clique em **Iniciar**, **Executar** e escreva **D:\setup** (ou a letra adequada à sua unidade de CD-ROM) e clique em **OK**.

Alguns ficheiros serão copiados para o seu sistema e, em seguida, será solicitado a ler o contrato de licença. Leia o contrato e clique em **Sim**.

É apresentada a Interface do utilizador do CD de Instalação (GUI) no ecrã. Clique em **Software**.

Clique em **Install Access Point Software** (instalar o software de ponto de acesso). Siga as instruções apresentadas no ecrã e aguarde até que alguns ficheiros sejam copiados para a sua unidade de disco rígido. É apresentada uma janela que apresenta os ficheiros que estão a ser carregados para o seu sistema. Quando for solicitado a reiniciar o seu computador, seleccione **Yes, I want to restart my computer now** (sim, pretendo reiniciar o meu computador agora) e clique em **Concluir**. Depois de o seu computador reiniciar, a janela do programa com os ícones do Utilitário de configuração poderá ser apresentada. Feche esta janela. Quando o ecrã do menu do CD-ROM de Instalação U.S. Robotics voltar a ser apresentado, feche-o.

Remova o CD-ROM de Instalação e prepare-se para instalar o hardware.


Passo 2: ligue o 22 Mbps Wireless Access Point



- Utilize a porta Ethernet e um cabo RJ-45 para ligar o 22 Mbps Wireless Access Point a um dos seguintes dispositivos: um modem de cabo ou DSL com capacidades de encaminhamento, um concentrador, uma ponte, uma LAN Ethernet existente ou um router.
- Ligue o cabo de alimentação ao Wireless Access Point e a uma tomada de corrente eléctrica.

O Wireless Access Point conta com três LEDs indicadores de estado:LINK (ligação), DATA (dados) e POWER (alimentação). Quando o Wireless Access Point está ligado, o LED PWR (iluminação) ilumina-se. Quando for estabelecida uma ligação à rede, o LED LINK (ligação) acende-se com uma luz verde. Quando existir actividade da rede, o LED DATA (dados) acende-se com uma luz amarela.

Passo 3: verifique a detecção do 22 Mbps Wireless Access Point



Após a instalação do Wireless Access Point, clique duas vezes no ícone correspondente ao Utilitário de configuração no seu ambiente de trabalho. Se o 22 Mbps Wireless Access Point estiver instalado correctamente, as informações de instalação serão apresentadas.

Para verificar se está ligado ao Wireless Access Point correcto, verifique o endereço MAC. O endereço MAC está localizado na parte inferior da caixa do 22 Mbps Wireless Access Point e na opção Link Information (informações sobre a ligação) no Utilitário de configuração.

Quando identificar o Wireless Access Point correcto, anote o endereço IP apresentado. Inicie um browser da Internet no computador que está fisicamente ligado ao 22 Mbps Wireless Access Point. Introduza o endereço IP para o seu Wireless Access Point. Este procedimento abre o Utilitário de configuração. Não existe um nome de utilizador ou palavra-passe definidos, pelo que basta clicar em OK quando for solicitado.

Quando o Utilitário de configuração iniciar, é possível alterar as informações acerca da sua rede sem fios. Para obter mais informações acerca dos Utilitários de configuração para o 22 Mbps Wireless Access Point, consulte o Manual do Utilizador, que se encontra no CD-ROM de Instalação.

Nota: Se, a qualquer momento, necessitar de repor o seu Wireless Access Point, execute os seguintes passos. Prima e mantenha sob pressão o botão RESET. Enquanto mantém o botão RESET sob pressão, desligue o adaptador de alimentação do Wireless Access Point e ligue-o novamente. Continue a manter o botão RESET sob pressão cerca de cinco segundos para restaurar as definições de fábrica. Depois de executado este passo, o LED PWR (alimentação) acende-se com uma luz intermitente.

Atenção: se restaurar as definições do Wireless Access Point, todas as definições personalizadas serão perdidas.

Parabéns! Concluiu a instalação do hardware e software necessários. Deverá, agora, ser possível ligar o seu Wireless Access PC Cards e os PCI Adapters ao Wireless Access Point.

Para obter informações mais detalhadas acerca do processo de instalação e o Configurador da Internet do Access Point, consulte o Manual do Utilizador, que se encontra no CD-ROM de Instalação.

Resolução de problemas

O meu computador não reconhece o 22 Mbps Wireless Access Point depois de ter alterado as definições.

Solução possível:
Certifique-se de que o Utilitário de configuração do WLAN está instalado para o seu 22 Mbps Wireless Access Point e que esse Utilitário de configuração está instalado e em funcionamento para o seu 22 Mbps Wireless PC Cards ou PCI Adapters.

Solução possível:
Certifique-se de que está a contactar o 22 Mbps Wireless Access Point correcto, verificando se o endereço MAC está correcto.

Solução possível:
Certifique-se de que a palavra-passe e a opção de encriptação estão em utilização. Se alterou as definições na configuração do 22 Mbps Wireless Access Point, também é necessário alterar as definições de cada 22 Mbps Wireless PC Card ou PCI Adapter ligado a esta rede. As definições dos 22 Mbps Wireless PC Cards ou PCI Adapters têm de corresponder às novas definições do 22 Mbps Wireless Access Point. Se continuar a ter dificuldades, reponha todas as predefinições dos 22 Mbps Wireless Access Points e adaptadores de rede sem fios e tente novamente.

Não é possível comunicar com o 22 Mbps Wireless Access Point.

Solução possível:
Certifique-se de que cada Wireless PC Card ou PCI Adapter que pretende ligar à rede sem fios está definido no modo Infrastructure (infra-estrutura) dentro do Utilitário de configuração. Se os seus Wireless PC Cards ou PCI Adapters não estiverem definidos no modo Infrastructure (infra-estrutura), não poderão comunicar com o 22 Mbps Wireless Access Point.

Solução possível:
O seu 22 Mbps Wireless Access Point poderá não responder. Tente redefinir o 22 Mbps Wireless Access Point para reactivá-lo. Prima e mantenha sob pressão o botão RESET. Enquanto mantém o botão RESET sob pressão, desligue o adaptador de alimentação do 22 Mbps Wireless Access Point e ligue-o novamente. Continue a manter o botão RESET sob pressão cerca de cinco segundos para restaurar as definições de fábrica. Depois de executar este procedimento, o LED de actividade sem fios acende-se com uma luz intermitente.

Solução possível:
O seu 22 Mbps Wireless Access Point poderá não ter recebido um endereço IP válido para a sua rede. Se visualizar uma janela, indicando que não foi possível determinar um endereço IP ao clicar duas vezes no Wireless Access Point no Utilitário de configuração do Access Point, é necessário atribuir manualmente um endereço IP. Consulte a secção Atribuir um endereço IP a Wireless Access Point, no Manual do Utilizador.

Não é possível aceder ao Web Configurator (configurador da Internet) do 22 Mbps Wireless Access Point.

Solução possível:

Certifique-se de que introduziu o nome de utilizador correcto (se existir) e a palavra-passe. O campo para a palavra-passe é sensível às maiúsculas. Não existe um nome de utilizador e uma palavra-passe predefinidos.

O meu 22 Mbps Wireless Access Point não aparece na lista quando o procuro.

Solução possível:

Poderá estar localizado num computador que se encontra demasiado longe do 22 Mbps Wireless Access Point. Tente movimentar-se para um local mais perto do 22 Mbps Wireless Access Point e repita o procedimento de procura. Verifique as ligações físicas entre o 22 Mbps Wireless Access Point e o seu modem, router, concentrador, LAN ou alternador.

O meu computador não reconhece o 22 Mbps Wireless Access Point.

Solução possível:

Certifique-se de que o 22 Mbps Wireless Access Point está ligado a uma fonte de energia e de que está instalado de forma adequada. Certifique-se de que o cabo Ethernet está ligado de forma segura à porta Ethernet no 22 Mbps Wireless Access Point e à porta Ethernet no seu modem de cabo ou DSL, router, concentrador ou ponte.

A qualidade da ligação é fraca em algumas áreas da minha casa ou do meu escritório.

Solução possível:

Poderá ter alguma interferência provocada por paredes ou outras estruturas que reduzem a qualidade da ligação. Tente colocar o seu 22 Mbps Wireless Access Point num local mais alto, tal como uma prateleira mais elevada, ou coloque-o num novo local, numa área diferente da sua casa ou do seu escritório.

Acidentalmente, cliquei em Cancel (cancelar) durante o processo de instalação.

Solução possível:

Remova e introduza novamente o CD-ROM de Instalação da U.S.Robotics na sua unidade de CD-ROM. Repita o processo de instalação do software antes de instalar qualquer elemento de hardware.

O processo de instalação não foi iniciado quando introduzi o CD-ROM de Instalação.

Solução possível:

Alguns programas poderão impedir que a função de início automático do CD-ROM de Instalação seja iniciada. Encerre todas as aplicações em utilização e introduza novamente o CD-ROM de Instalação.

O 22 Mbps Wireless Access Point não recebe energia.

Solução possível:

Certifique-se de que a alimentação eléctrica do 22 Mbps Wireless Access Point está ligada à tomada de alimentação no 22 Mbps Wireless Access Point e a uma tomada de parede.

Recebi uma mensagem, indicando que o meu 22 Mbps Wireless Access Point ou o meu computador partilham um endereço IP com outro computador na rede sem fios.

Solução possível:

Cada computador e cada 22 Mbps Wireless Access Point na rede sem fios tem de ter um endereço IP diferente. Consulte a documentação do seu computador para obter informações sobre como alterar o endereço IP no seu computador.

Ainda tem problemas?

1. Avance para a secção Suporte do site Web da U.S. Robotics em **www.usr.com**.

Muitas das dificuldades mais comuns dos utilizadores são abordadas nas páginas da Internet Perguntas mais frequentes e Resolução de problemas para o seu produto específico. O número do modelo do 22 Mbps Wireless Access Point é o 2249. Esta informação poderá ser necessária para obter informações a partir do Web site da U.S. Robotics.

2. Contacte o departamento de Assistência Técnica da U.S. Robotics.

As questões técnicas sobre produtos U.S. Robotics podem também ser respondidas por especialistas de assistência técnica.

País	Voz	On-line	Horário de assistência
Estados Unidos	(801) 401-1143	http://www.usr.com/emailsupport	09:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira (Hora padrão central)
Canadá	(801) 401-1143	http://www.usr.com/emailsupport	09:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira (Hora padrão central)
Argentina	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	09:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira (Hora padrão central)
Brasil	AT&T Direct + (877) 487-6253	brazil_modemsupport@usr.com	09:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira (Hora padrão central)
México	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	09:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira (Hora padrão central)
Chile	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	09:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira (Hora padrão central)
Peru	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	09:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira (Hora padrão central)
Colômbia	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	09:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira (Hora padrão central)
Costa Rica	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	09:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira (Hora padrão central)
Porto Rico	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	09:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira (Hora padrão central)
Venezuela	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	09:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira (Hora padrão central)
China	10800 650 0217	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira
Hong Kong	800 908 425	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira
Índia - Deli -	11 6284198/99/18/19	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira
Índia - Hyperbad -	40 6261600/02-01-2003	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira
Índia - Calcutá -	33 216 1800/01	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira
Índia - Chennai -	44 851 5273/74	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira
Índia - Bombaim -	22 8252188/93/94/95	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira
Índia - Bangalore -	80 2380303/04	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira
Indonésia	001 803 6310011	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira
Japão	00531 63 0007	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira
Coreia	00798 6310025	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira
Malásia	1800 808514	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira
Filipinas	1800 18888426	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira
Singapura	800 6363037	sg_support@usr.com	09:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira
Coreia do Sul	00798 6310025	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira
Taiwan	00806 31335	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira
Tailândia	001 800 631 0009	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira
Austrália	1800 125030	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira
Nova Zelândia	0800 449535	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira
Áustria	07 110 900 116	germany_modemsupport@usr.com	08:00 - 18:00, de segunda a sexta-feira
Bélgica (Flamengo)	+32 (0)70 233 545	emea_modemsupport@usr.com	09:00 - 18:00, de segunda a sexta-feira
Bélgica (Francês)	+32 (0)70 233 546	emea_modemsupport@usr.com	09:00 - 18:00, de segunda a sexta-feira
Dinamarca	+45 7010 4030	emea_modemsupport@usr.com	08:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira
Finlândia	+358 98 171 0015	emea_modemsupport@usr.com	10:00 - 18:00, de segunda a sexta-feira
França	082 507 0693	france_modemsupport@usr.com	09:00 - 18:00, de segunda a sexta-feira
Alemanha/Hungria	01805671548	germany_modemsupport@usr.com	08:00 - 18:00, de segunda a sexta-feira
Irlanda	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	09:00 - 18:00, de segunda a sexta-feira

Israel	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	09:00 - 17:30, de segunda a sexta-feira
Itália	848 80 9903	italy_modemsupport@usr.com	09:00 - 18:00, de segunda a sexta-feira
Luxemburgo	+352 342 080 8318	emea_modemsupport@usr.com	09:00 - 18:00, de segunda a sexta-feira
Holanda	0900 20 25 857	emea_modemsupport@usr.com	09:00 - 18:00, de segunda a sexta-feira
Noruega	+47 23 50 0097	emea_modemsupport@usr.com	09:00 - 18:00, de segunda a sexta-feira
Polónia		emea_modemsupport@usr.com	08:00 - 18:00, de segunda a sexta-feira
Portugal	+351 (0)21 415 4034	emea_modemsupport@usr.com	09:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira
Espanha	902 117 964	spain_modemsupport@usr.com	09:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira
Suécia	+46 (0) 77 128 1020	emea_modemsupport@usr.com	08:00 - 17:00, de segunda a sexta-feira
Suíça	+0848 840 200	emea_modemsupport@usr.com	08:00 - 18:00, de segunda a sexta-feira
Reino Unido	0870 844 4546	uk_modemsupport@usr.com	09:00 - 17:30, de segunda a sexta-feira
Médio Oriente/África	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	09:00 - 18:00, de segunda a sexta-feira

Para obter informações actualizadas sobre a assistência, visite o seguinte Web site:

http://www.usr.com/support

Aprovações de regulamentação

Declaração de conformidade da FCC

Este dispositivo encontra-se em conformidade com o Artigo 15.º das normas da FCC. A sua utilização está sujeita às duas condições seguintes:

Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e

Este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as que possam causar um funcionamento indesejado.

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais de Classe B, relativos ao Artigo 15.º das normas da FCC. Estes limites foram concebidos para fornecer uma protecção razoável contra interferências nocivas em instalações domésticas. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de frequência de rádio. Se este equipamento não for instalado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante, poderá provocar interferências em comunicações de rádio e televisão. Contudo, não existem garantias de que não ocorrerão interferências numa determinada instalação. Caso este equipamento cause interferências nocivas à recepção de rádio e televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a corrigir as interferências através de uma ou mais das medidas que se seguem:

- Reoriente ou coloque num outro local a antena de recepção.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente do circuito a que o receptor está ligado.
- Consulte o vendedor ou peça ajuda a um técnico de rádio/televisão experiente.

É obrigatória a utilização de cabos blindados para a ligação do monitor à placa gráfica, no sentido de assegurar a conformidade com as regulamentações da FCC. As modificações a esta unidade que não sejam expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade com as regras pode destituir o utilizador da autoridade para utilizar este equipamento.

Declaração de Exposição a Radiações da FCC

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição a radiações da FCC para um ambiente sem controlo. Este equipamento deverá ser instalado e utilizado com uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo.

Listagem UL/Listagem CUL

Este equipamento tecnológico de informação está listado na UL e na CUL para as utilizações descritas no manual de utilização.

Declaração da Indústria do Canadá

Este equipamento está em conformidade com a Gestão de Espectrum da Indústria do Canadá e a política de Telecomunicações, RSS-210, norma para Dispositivos de Comunicações de Rádio Isentos de Licença com Baixos Níveis de Energia.

A sua utilização está sujeita às duas condições seguintes:

1. Este dispositivo poderá provocar interferências.
2. Este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Declaração de conformidade da CE

Nós, a U.S. Robotics Corporation, sita em 935 National Parkway, Schaumburg, Illinois, 60173-5157, E.U.A., declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o U.S. Robotics 22 Mbps Wireless Access Point, ao qual esta declaração se refere, está em conformidade com as seguintes normas e/ou documentos normativos.

EN300 328-2

EN301 489-1

EN301 489-17

EN60950

Declaramos por este meio que este produto está em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

Este produto pode ser utilizado nos seguintes países:

Alemanha, Áustria, Bélgica, Suíça, Holanda, Luxemburgo, Itália, França, Reino Unido, Irlanda, Espanha, Portugal, Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, Islândia e Grécia.

Relativamente ao IEEE 802.11b dispomos, actualmente, das seguinte informações acerca das restrições nos países R&TTE:

País banda de frequência potência máxima de saída

França 2400-2483,5 MHz - 10 mW EIRP só interior

2446.5-2483,5 MHz - 100 mW EIRP interior/exterior privado

Países Baixos 2400-2483,5 MHz 10 mW licença livre para interior e exterior
2400-2483,5 MHz 100 mW licença livre apenas para interior.
2451-2471 MHz 100 mW com licença para exterior

De acordo com a decisão CEPT ERC/DEC/(01)07, as frequências na banda de 2.400-2.483,5 MHz poderão ser utilizadas numa utilização colectiva para aplicações civis por redes locais para objectivos privados, com dispositivos de curto alcance para a transmissão de dados através de uma técnica de difusão de espectro (R-LAN) e com características que respeitem a recomendação CEPT ERC/REC 70-03 (Anexo 3).
Para os utilizadores em França: apenas os canais 10 a 13 podem ser utilizados. A utilização dos canais 1 a 9 é estritamente proibida. Consulte a secção Utilitários de configuração do 22 Mbps Wireless no manual do utilizador para seleccionar o canal adequado.

Declaração de isenção de responsabilidade do fabricante
As informações constantes deste documento estão sujeitas a alterações sem pré-aviso e não significam um compromisso por parte do fornecedor. O fabricante não dá qualquer garantia, quer explícita quer implícita, no que diz respeito à qualidade, precisão ou adequação deste documento a um determinado fim. O fabricante reserva-se o direito de efectuar, a qualquer momento, alterações no conteúdo deste documento e/ou nos produtos com ele relacionados, sem ter de notificar qualquer pessoa ou organização dessas alterações. Em nenhuma circunstância será o fabricante responsável por danos directos, indirectos, especiais, acidentais ou consequentes, decorrentes da utilização ou incapacidade de utilização deste produto ou da documentação, ainda que tenha sido avisado da possibilidade de ocorrência de tais danos.

Garantia Limitada da U.S. Robotics Corporation

HARDWARE: a U.S. Robotics garante ao utilizador final ("Cliente") que, em condições normais de utilização e manutenção, este produto de hardware estará isento de defeitos de mão-de-obra e material durante o seguinte período de tempo a contar da data de aquisição à U.S. Robotics ou a um revendedor autorizado:

Dois (2) anos

A única obrigação da U.S. Robotics ao abrigo desta garantia expressa consistirá, segundo o critério da U.S. Robotics e às suas expensas, na reparação da peça ou produto defeituoso, na entrega ao Cliente de uma peça ou produto equivalente para substituir o artigo defeituoso, ou se nenhuma das duas opções acima for razoavelmente viável, poderá a U.S. Robotics, segundo o seu único e exclusivo critério, reembolsar o Cliente do valor pago pela aquisição
do produto defeituoso. Todos os produtos que sejam substituídos tornam-se propriedade da U.S. Robotics. Os produtos de reposição podem ser novos ou recondicionados. A U.S. Robotics dá uma garantia a qualquer peça ou produto substituído ou reparado de noventa (90) dias a contar da data de expedição, ou pelo restante período da garantia inicial, o que for mais alargado.
SOFTWARE: A U.S. Robotics garante ao Cliente que todos os programas de software por ela licenciados funcionarão de acordo com as respectivas especificações, por um período de noventa (90) dias a contar da data de aquisição à U.S. Robotics ou a um revendedor autorizado. A U.S. Robotics garante os meios de suporte de dados que contêm o software contra avarias durante o período da garantia. Não são fornecidas actualizações. A única obrigação da U.S. Robotics consistirá, segundo o critério da U.S. Robotics e aos seus custos, em reembolsar o Cliente do valor de aquisição de qualquer produto de software defeituoso ou em substituir qualquer suporte de dados defeituoso com software que esteja em conformidade com as especificações aplicáveis publicadas pela U.S. Robotics. O Cliente assume a responsabilidade pela selecção do programa de aplicação adequado e materiais de referência associados. A U.S. Robotics não dá qualquer garantia, nem faz qualquer alegação de que os seus produtos de software satisfarão os requisitos do cliente ou funcionarão em conjunto com quaisquer produtos de hardware ou software fornecidos por terceiros, que a operação dos produtos de software será ininterrupta ou isenta de erros, ou que todos os defeitos existentes nos produtos de software serão corrigidos. No que diz respeito aos produtos de terceiros identificados como compatíveis na documentação ou nas especificações do produto de software da U.S. Robotics, a U.S. Robotics desenvolverá esforços razoáveis no sentido de proporcionar a referida compatibilidade, à excepção dos casos em que a incompatibilidade for causada por um "bug" ou defeito no produto do outro fabricante ou por uma utilização do software que não esteja em conformidade com as especificações publicadas ou com o Manual do Utilizador da U.S. Robotics.
ESTE PRODUTO U.S. ROBOTICS PODE INCLUIR OU SER FORNECIDO COM SOFTWARE DE TERCEIROS. NESTE CASO, A SUA UTILIZAÇÃO É REGULAMENTADA POR UM ACORDO DE LICENCIAMENTO SEPARADO. ESTA GARANTIA U.S. ROBOTICS NÃO SE APLICA AO SOFTWARE DE TERCEIROS. NO CASO DA GARANTIA APLICÁVEL, CONSULTE O ACORDO DE LICENCIAMENTO DE UTILIZADOR FINAL QUE REGULA A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE.
OBTENÇÃO DO SERVIÇO DE GARANTIA:O Cliente deve contactar o Centro de Assistência da U.S. Robotics ou um Centro de Assistência Autorizado da U.S. Robotics dentro do período de garantia aplicável, para obter a autorização do serviço de garantia. Poderá ser necessária uma prova de compra com a data de aquisição da U.S. Robotics ou do revendedor autorizado. Os produtos devolvidos ao Centro de Assistência da U.S. Robotics devem ser pré-autorizados pela U.S. Robotics com um número de ordem de reparação de serviço (SRO) inscrito no exterior da embalagem e enviados, previamente pagos e devidamente acondicionados para um transporte seguro, recomendando-se também que faça um seguro para os mesmos ou que os envie utilizando um método que permita o rastreio. O artigo reparado ou substituído será enviado para o Cliente, sendo os custos suportados pela U.S. Robotics, não mais de trinta (30) dias após a recepção do produto defeituoso pela U.S. Robotics. Devolva o produto a:

No Canadá:	Na Europa:	Nos Estados Unidos
U.S.Robotics	FRS Europe BV.	USR-Walnut
Unit-100 13751 Mayfield Pl.	Draaibrugweg 2	528 Spanish Lane
Richmond,B.C.Canada V6V 2G9	1332 AC Almer	Walnut,CA 91789

The Netherlands

A U.S. Robotics não se responsabiliza por qualquer software, firmware, informações ou dados de memória do Cliente contidos, armazenados ou integrados em quaisquer produtos devolvidos à U.S. Robotics para reparação, quer se encontrem ou não dentro da garantia.

GARANTIAS EXCLUSIVAS: CASO O PRODUTO DA U.S. ROBOTICS NÃO FUNCIONE COMO GARANTIDO ACIMA, O ÚNICO RECURSO DO CLIENTE EM CASO DE VIOLAÇÃO DESTA GARANTIA, SERÁ A REPARAÇÃO, A SUBSTITUIÇÃO OU O REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELA AQUISIÇÃO, SEGUNDO O CRITÉRIO DA U.S. ROBOTICS. NA MEDIDA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO LOCAL, OS RECURSOS E GARANTIAS ACIMA DESCRITOS SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, TERMOS OU CONDIÇÕES, EXPRESSOS OU IMPLÍCITOS, SEJAM DE FACTO OU POR INSTRUMENTO DE LEI, ESTATUTÁRIOS OU DE OUTRA FORMA, INCLUINDO GARANTIAS, TERMOS OU CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, QUALIDADE SATISFATÓRIA, CORRESPONDÊNCIA À DESCRIÇÃO E NÃO VIOLAÇÃO, TODOS OS QUAIS SÃO EXPRESSAMENTE RENUNCIADOS. A U.S. ROBOTICS NÃO ASSUME NEM AUTORIZA QUALQUER OUTRA PESSOA A ASSUMIR EM SEU NOME QUALQUER OUTRA RESPONSABILIDADE EM RELAÇÃO À VENDA, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO OU UTILIZAÇÃO DOS SEUS PRODUTOS. A U.S. ROBOTICS NÃO SERÁ RESPONSÁVEL AO ABRIGO DESTA GARANTIA SE OS TESTES E EXAMES COMPROVAREM QUE O ALEGADO DEFEITO DO PRODUTO NÃO EXISTE OU FOI CAUSADO POR MÁ UTILIZAÇÃO, NEGLIGÊNCIA, INSTALAÇÃO OU TESTES INADEQUADOS, TENTATIVAS NÃO AUTORIZADAS DE ABRIR, REPARAR OU MODIFICAR O PRODUTO POR PARTE DO UTILIZADOR OU DE TERCEIROS, OU POR QUALQUER OUTRA CAUSA RELACIONADA COM UMA UTILIZAÇÃO QUE NÃO SEJA AQUELA A QUE SE DESTINA O PRODUTO, OU POR ACIDENTE, INCÊNDIO, RELÂMPAGOS, OUTRAS INTEMPÉRIES OU CATÁSTROFES NATURAIS.

LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE: NA MEDIDA EM QUE FOR PERMITIDO PELA LEI, A U.S. ROBOTICS DECLARA-SE A SI PRÓPRIA E AOS SEUS FORNECEDORES ISENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE, QUER BASEADA EM CONTRATOS QUER EM DELITOS CIVIS (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), POR DANOS INCIDENTAIS, CONSEQUENTES, INDIRECTOS, ESPECIAIS OU PUNITIVOS DE QUALQUER ESPÉCIE OU PELA PERDA DE RECEITAS OU LUCROS, PERDA DE NEGÓCIOS, PERDA DE INFORMAÇÕES OU DADOS OU OUTRAS PERDAS FINANCEIRAS DECORRENTES DE OU RELACIONADAS COM A VENDA, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, UTILIZAÇÃO, DESEMPENHO, FALHA OU INTERRUPÇÃO DOS SEUS PRODUTOS, AINDA QUE A U.S. ROBOTICS OU SEU REVENDEDOR AUTORIZADO TENHA SIDO AVISADO DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS DANOS, E LIMITA A SUA RESPONSABILIDADE NO QUE DIZ RESPEITO À REPARAÇÃO, TROCA OU REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO, SEGUNDO O CRITÉRIO DA U.S. ROBOTICS. ESTA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADES POR DANOS NÃO SERÁ AFECTADA CASO ALGUM RECURSO AQUI PREVISTO FALHE NO SEU PROPÓSITO ESSENCIAL.

DECLINAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Alguns países, estados ou províncias não permitem a exclusão ou limitação de garantias implícitas ou a limitação de danos incidentais para determinados produtos fornecidos aos consumidores ou a limitação de responsabilidade por lesão corporal, pelo que a aplicação das limitações e exclusões acima podem não se aplicar ao seu caso. Quando as garantias implícitas não puderem ser excluídas na totalidade, limitar-se-ão à duração da garantia escrita aplicável. Esta garantia concede-lhe direitos legais que podem variar em conformidade com a legislação local.

LEI REGENTE: Esta Garantia Limitada é regida pelas leis do Estado de Illinois, E.U.A., à excepção dos conflitos de princípios legais e da Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para a Venda Internacional de Bens.

Instalación del 22 Mbps Wireless Access Point

Nota: Si desea información actualizada sobre la instalación del producto, consulte el siguiente sitio Web: **http://www.usr.com/support**. En la Guía del usuario que encontrará en el CD de instalación dispone de información más detallada.

Preparativos de la instalación

Asegúrese de que el ordenador está encendido. Escriba su contraseña cuando se le pida.

Nota: El número de su producto es 2249. Es importante que lo anote antes de instalar el 22 Mbps Wireless Access Point. Encontrará el número de serie en la etiqueta de la parte posterior del 22 Mbps Wireless Access Point y en el lateral de la caja. Si alguna vez tiene que llamar a nuestro servicio de asistencia técnica, necesitará este número para que le atiendan.

Nota: Compruebe la letra correspondiente a la unidad de CD-ROM antes de proceder a la instalación del producto nuevo, o de lo contrario no podrá instalar el software.

Paso 1: Instalación del software

Nota: Tendrá que instalar este software en todos los PC o portátiles que quiera enlazar de forma inalámbrica a la red.

Inserte el CD de instalación en la unidad de CD-ROM.

Nota: Si aparece la ventana Choose Setup Language (Elegir el idioma de la configuración), elija el que prefiera y haga clic en **OK (Aceptar)**.

Nota: Si el CD no se inicia automáticamente, haga clic en Windows **Inicio**, **Ejecutar** y escriba **D:\setup** (o la letra correspondiente a la unidad de CD-ROM) y haga clic en **Aceptar**.

Algunos archivos se copiarán en el sistema y se le pedirá que lea el contrato de licencia. Lea el contrato y haga clic en **Yes (Sí)**.

La interfaz gráfica de usuario (GUI) del CD de instalación aparecerá en pantalla. Haga clic en **Software**.

Haga clic en **Install Access Point Software (Instale el software del Access Point)**. Solo tendrá que seguir las instrucciones en pantalla y esperar a que algunos archivos se copien en el disco duro. Aparecerá una ventana en la que se le mostrarán los archivos que se hayan grabado en su sistema. Cuando se le pida que reinicie el ordenador, elija **Reiniciar el ordenador más tarde** y haga clic en **Finalizar**. Después de reiniciar el ordenador, puede que aparezca la ventana del programa con los iconos del programa de configuración. Cierre esta ventana. Cuando aparezca la pantalla del menú del CD de instalación de U.S. Robotics, ciérrela.

Extraiga el CD de instalación y prepárese para instalar el hardware.

Paso 2: Conecte el 22 Mbps Wireless Access Point



- Use el puerto Ethernet y un cable RJ-45 para conectar el 22 Mbps Wireless Access Point a uno de los siguientes dispositivos: un módem de cable o DSL con función de encaminamiento, un nodo, un puente, una LAN Ethernet ya en uso o un router.
- Conecte el cable de alimentación entre el Wireless Access Point y a la toma de corriente.

El Wireless Access Point tiene tres LED indicadores de estado: LINK (conexión), DATA (datos) y POWER (alimentación). Con el Wireless Access Point enchufado, PWR LED se encenderá. Cuando se establezca una conexión de red, LINK LED se pondrá de color verde. Cuando haya actividad en la red, DATA LED se pondrá de color amarillo.

Paso 3: Compruebe que se ha detectado el 22 Mbps Wireless Access Point

Después de instalar el Wireless Access Point, haga doble clic en el icono del programa de configuración que hay en su escritorio. Si el punto de acceso está bien instalado, la información de configuración aparecerá en pantalla.



Para comprobar que está conectado al Wireless Access Point correcto, compruebe la dirección MAC. La dirección de MAC se encuentra en el fondo de la caja del 22 Mbps Wireless Access Point y en la opción Link information (Información de la conexión) del programa de configuración.

Cuando haya detectado el Wireless Access Point correcto, anote la dirección IP que aparece en la lista. Inicie el navegador de Internet en el ordenador que está conectado al 22 Mbps Wireless Access Point. Introduzca la dirección IP de su punto de acceso Wireless Access Point. Así se abrirá el programa de configuración en Web. No hay un nombre de usuario por defecto o contraseña, por lo que deberá hacer clic en OK (Aceptar) cuando se le pida.

Cuando se inicie el programa de configuración en Web podrá cambiar la información sobre su red inalámbrica. Si desea recibir más información sobre los programas de configuración del 22 Mbps Wireless Access Point, consulte la Guía del usuario que encontrará en el CD de instalación.

Nota: Si tiene que reiniciar el punto de acceso Wireless Access Point en cualquier momento, lleve a cabo los siguientes pasos. Mantenga pulsado el botón RESET (reinicio). Con el botón RESET (reinicio) pulsado, desenchufe el adaptador de corriente del 22 Mbps Wireless Access Point y después vuelva a enchufarlo. Siga pulsando el botón RESET (reinicio) durante unos cinco segundos más para restaurar los valores configurados de fábrica. Cuando acabe, el LED PWR parpadeará.

Atención: Si reinicia el punto de acceso, perderá la configuración personalizada.

¡Enhorabuena! Ha concluido la instalación del equipo y del software. Ahora podrá conectar las Wireless Access PC Cards y PCI Adapters al Wireless Access Point.

Si desea recibir más información sobre el proceso de instalación y el configurador Web del Access Point, consulte la Guía del usuario que encontrará en el CD de instalación.

Resolución de problemas

Mi ordenador no reconoce el 22 Mbps Wireless Access Point después de cambiar la configuración.

Solución posible:
Asegúrese de que el programa de configuración WLAN del 22 Mbps Wireless Access Point está instalado y que el programa de configuración de las 22 Mbps Wireless Access PC Cards o PCI Adapters está instalado y funciona correctamente.

Solución posible:
Asegúrese de que contacta con el Access Point correcto comprobando la dirección MAC.

Solución posible:
Compruebe que está usando la contraseña correspondiente y la opción de cifrado correcta. Si cambió la configuración del 22 Mbps Wireless Access Point, deberá modificar también la de cada PC Card o PCI Adapter adjuntos a la red. La configuración de las 22 Mbps Wireless PC Cards o PCI Adapters deberá corresponderse con la nueva configuración del 22 Mbps Wireless Access Point. Si todavía experimenta dificultades, restablezca la configuración por defecto de todos los Wireless Access Points y adaptadores de red inalámbricos y vuelva a intentarlo.

No consigo comunicar con el 22 Mbps Wireless Access Point.

Solución posible:
Asegúrese de que cada PC Card o PCI Adapter que quiera conectar a la red inalámbrica está en modo Infrastructure (Infrastructura) en el programa de configuración. Si sus 22 Mbps Wireless PC Cards o PCI Adapter no están en el modo de infrastructura o detección automática, no podrán comunicarse con el 22 Mbps Wireless Access Point.

Solución posible:
Puede que su 22 Mbps Wireless Access Point no responda. Intente reconfigurar el 22 Mbps Wireless Access Point. Mantenga pulsado el botón RESET (reinicio). Con el botón RESET (reinicio) pulsado, desenchufe el adaptador de corriente del 22 Mbps Wireless Access Point y después vuelva a enchufarlo. Siga pulsando el botón RESET (reinicio) durante unos cinco segundos más para restaurar los valores configurados de fábrica. Cuando acabe, el LED de actividad parpadeará.

Solución posible:
Puede que su 22 Mbps Wireless Access Point no haya recibido la dirección IP válida de su red. Si ve una ventana en la que se le indica que no se pudo encontrar una dirección IP libre, haga doble clic en el Wireless Access Point del programa de configuración del Access Point para después asignar manualmente la dirección IP. Consulte la sección referente a la asignación de direcciones IP para Wireless Access Points de la guía del usuario.

No consigo entrar en el configurador Web del 22 Mbps Wireless Access Point.

Solución posible:

Asegúrese de introducir el nombre de usuario (si lo hay) y una contraseña. Recuerde que la casilla de la contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas, y que no hay nombre de usuario o contraseña por defecto.

Estoy buscando el Access Point pero no lo encuentro.

Solución posible:

Puede que su PC esté muy lejos del Access Point. Pruebe a acercarlo al Access Point y a repetir la búsqueda. Échele un vistazo a las conexiones entre el 22 Mbps Wireless Access Point y su módem, router, nodo, LAN o switch.

Mi ordenador no reconoce al Access Point.

Solución posible:

Asegúrese de que el 22 Mbps Wireless Access Point está enchufado a la corriente y de que está bien instalado. Compruebe que el cable Ethernet está bien conectado al puerto Ethernet del punto de acceso y al puerto Ethernet de su módem de cable o DSL, router, nodo o puente.

En algunas partes de mi casa u oficina la calidad de la conexión no es buena.

Solución posible:

Puede que algunas paredes u otras estructuras estén causando interferencias que reducen la calidad. Intente colocar su 22 Mbps Wireless Access Point en un sitio más alto, como una estantería, o póngalo en otra parte de su habitación u oficina.

Durante el proceso de instalación, hice clic en Cancelar por error.

Solución posible:

Extraiga el CD de instalación de U.S. Robotics y vuelva a insertarlo en la unidad de CD-ROM. Antes de instalar cualquier hardware, repita el proceso de instalación del software.

El proceso de instalación no comenzó cuando inserté el CD.

Solución posible:

Algunos programas inician automáticamente el CD de instalación desde el principio. Cierre todas las aplicaciones y vuelva a insertar el CD.

El 22 Mbps Wireless Access Point no recibe señal.

Solución posible:

Asegúrese de que el cable de alimentación está enchufado correctamente al Access Point y a la toma de corriente.

He recibido un mensaje alertándome de que el 22 Mbps Wireless Access Point de mi ordenador comparte dirección IP con otro de la red inalámbrica.

Solución posible:

Cada ordenador y Access Point de los que componen la red inalámbrica debe tener una dirección IP distinta. Consulte el manual de su ordenador para saber cómo cambiar la dirección IP de su ordenador.

Si sigue teniendo problemas:

1. Consulte la sección de soporte del sitio Web de U.S Robotics **www.usr.com**.

La mayoría de los problemas más corrientes aparecen en las páginas de preguntas más habituales y resolución de problemas del producto correspondiente. El número de modelo del 22 Mbps Wireless Access Point es 2249. Si alguna vez necesita obtener información del sitio Web de U.S. Robotics, necesitará este número.

2. Llame al servicio de asistencia técnica de U.S. Robotics.

Los informáticos de nuestro servicio podrán dar respuesta a sus consultas técnicas sobre los productos de red de U.S. Robotics.

País	Teléfono	Internet	Horario de asistencia
Estados Unidos	(801) 401-1143	http://www.usr.com/emailsupport	9:00 - 17:00 CST Lunes-Viernes
Canadá	(801) 401-1143	http://www.usr.com/emailsupport	9:00 - 17:00 CST Lunes-Viernes
Argentina	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00- 17:00 CST, Lunes-Viernes
Brasil	AT&T Direct + (877) 487-6253	brazil_modemsupport@usr.com	9:00- 17:00 CST, Lunes-Viernes
Chile	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00- 17:00 CST, Lunes-Viernes
México	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00- 17:00 CST, Lunes-Viernes
Colombia	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00- 17:00 CST, Lunes-Viernes
Costa Rica	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00- 17:00 CST, Lunes-Viernes
Perú	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00- 17:00 CST, Lunes-Viernes
Puerto Rico	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00- 17:00 CST, Lunes-Viernes
Venezuela	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00- 17:00 CST, Lunes-Viernes
China	10800 650 0217	usrapsupport@usr.com	9:00- 17:00, Lunes-Viernes
Corea	00798 6310025	usrapsupport@usr.com	9:00-17:00, Lunes-Viernes
Corea del Sur	00798 6310025	usrapsupport@usr.com	9:00-17:00, Lunes-Viernes
Filipinas	1800 18888426	usrapsupport@usr.com	9:00-17:00, Lunes-Viernes
Hong Kong	800 908 425	usrapsupport@usr.com	9:00-17:00, Lunes-Viernes
India - Bangalore	80 2380303/04	usrapsupport@usr.com	9:00-1700, Lunes-Viernes
India - Bombay	22 8252188/93/94/95	usrapsupport@usr.com	9:00-17:00, Lunes-Viernes
India - Calcuta	33 216 1800/01	usrapsupport@usr.com	9:00-17:00, Lunes-Viernes
India - Chennai	44 851 5273/74	usrapsupport@usr.com	9:00-17:00, Lunes-Viernes
India - Delhi	11 6284198/99/18/19	usrapsupport@usr.com	9:00-17:00, Lunes-Viernes
India - Hyperbad	40 6261600/01/02/03	usrapsupport@usr.com	9:00-17:00, Lunes-Viernes
Indonesia	001 803 6310011	usrapsupport@usr.com	9:00-17:00, Lunes-Viernes
Japón	00531 63 0007	usrapsupport@usr.com	9:00-17:00, Lunes-Viernes
Malasia	1800 808514	usrapsupport@usr.com	9:00-17:00, Lunes-Viernes
Singapur	800 6363037	sg_support@usr.com	9:00-17:00, Lunes-Viernes
Tailandia	001 800 631 0009	usrapsupport@usr.com	9:00-17:00, Lunes-Viernes
Taiwán	00806 31335	usrapsupport@usr.com	9:00-17:00, Lunes-Viernes
Australia	1800 125030	usrapsupport@usr.com	9:00-17:00, Lunes-Viernes
Nueva Zelanda	0800 449535	usrapsupport@usr.com	9:00-17:00, Lunes-Viernes
Alemania/Hungría	01805671548	germany_modemsupport@usr.com	8:00-18:00, Lunes-Viernes
Austria	07 110 900 116	germany_modemsupport@usr.com	8:00-18:00, Lunes-Viernes
Bélgica (francés)	+32 (0) 70 233 546	emea_modemsupport@usr.com	9:00-18:00, Lunes-Viernes
Bélgica (neerlandés)	+32 (0) 70 233 545	emea_modemsupport@usr.com	9:00-18:00, Lunes-Viernes
Dinamarca	+45 7010 4030	emea_modemsupport@usr.com	9:00-17:00, Lunes-Viernes
España	902 117 964	spain_modemsupport@usr.com	9:00-17:00, Lunes-Viernes
Finlandia	+358 98 171 0015	emea_modemsupport@usr.com	10:00-18:00, Lunes-Viernes
Francia	082 507 0693	france_modemsupport@usr.com	9:00-18:00, Lunes-Viernes
Irlanda	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	9:00-18:00, Lunes-Viernes
Israel	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	9:00-17:30, Lunes-Viernes
Italia	848 80 9903	italy_modemsupport@usr.com	9:00-18:00, Lunes-Viernes
Luxemburgo	+352 342 080 8318	emea_modemsupport@usr.com	9:00-18:00, Lunes-Viernes
Noruega	+47 23 50 0097	emea_modemsupport@usr.com	9:00-17:00, Lunes-Viernes

Países Bajos	0900 20 25 857	emea_modemsupport@usr.com	9:00-18:00, Lunes-Viernes
Polonia		emea_modemsupport@usr.com	8:00-18:00, Lunes-Viernes
Portugal	+351 (0)21 415 4034	emea_modemsupport@usr.com	9:00-17:00, Lunes-Viernes
Reino Unido	0870 844 4546	uk_modemsupport@usr.com	9:00-17:30, Lunes-Viernes
Suecia	+46 (0) 77 128 1020	emea_modemsupport@usr.com	8:00-17:00, Lunes-Viernes
Suiza	+0848 840 200	emea_modemsupport@usr.com	8:00-18:00, Lunes-Viernes
Oriente Medio/África	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	9:00-18:00, Lunes-Viernes

Si desea recibir información actualizada sobre los servicios de asistencia, visite el sitio Web:
http://www.usr.com

Adecuación a normas del sector

Declaración de conformidad FCC del fabricante

Este dispositivo cumple lo establecido en la Parte 15 de la Normativa de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

Este dispositivo no causa interferencias electromagnéticas perjudiciales.

Este dispositivo tolera cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Tras someterlo a las pruebas correspondientes, se ha determinado que este equipo cumple los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B de conformidad con la parte 15 de la Normativa de la FCC. Estos límites se han establecido con el objetivo de aportar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en el hogar. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, a menos que se instale y se utilice de acuerdo con el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio y televisión. Sin embargo, no existe garantía de que estas no se produzcan en determinadas instalaciones. Si el equipo produce interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede probarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario corregir dichas interferencias tomando una o varias de las siguientes medidas:

- modificar la orientación o ubicación de la antena de recepción;
- aumentar la separación entre el equipo y el receptor;
- conectar el equipo a una toma de corriente o circuito diferente al del receptor;
- consultar al distribuidor o a un técnico especialista de radio o TV.

Las normas de la FCC exigen el uso de cables apantallados para conectar el monitor a la tarjeta gráfica. Todo cambio o modificación realizado en el equipo sin contar con la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento de las reglas de conformidad puede anular el derecho del usuario a trabajar con el equipo.

Declaración referente a la exposición a la radiación de la FCC

Este equipo cumple con los límites para exposición a la radiación establecidos por la FCC para entornos no controlados. Para instalarlo y manejarlo debería encontrarse a una distancia mínima del aparato emisor de radiación de 20 centímetros.

Listado UL/listado CUL

Este equipo informático está registrado en UL y CUL y ha recibido el certificado CSA a los efectos descritos en la guía del usuario.

Declaración de Industry Canada

Este equipo cumple con la normativa de Industry Canada para telecomunicaciones y gestión del espectro (Spectrum Management and Telecommunications), RSS-210, estándar para dispositivos de comunicación por radio para bajo consumo exentos de licencia. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este equipo puede causar interferencias.
2. Este dispositivo tolera cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

CE ⓘ **Declaración de conformidad CE**

U.S. Robotics Corporation, sita en el 935 de National Parkway, Schaumburg, Illinois, 60173-5157 (Estados Unidos), declara bajo su entera y exclusiva responsabilidad que el 22 Mbps Wireless Access Point de U.S. Robotics, al que hace referencia la presente documentación, cumple las siguientes normas y disposiciones:

EN300 328-2
EN301 489-1
EN301 489-17
EN60950

Por el presente documento declaramos que este producto cumple todos los requisitos fundamentales de la Directiva 1999/5/CE.

Este producto puede usarse en los siguientes países:

Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.

Respecto al estándar IEEE 802.11b disponemos de la siguiente información sobre las restricciones en los países que cumplen con la directiva R&TTE:

País Banda de frecuencia Corriente de salida máx.

Francia 2400-2483,5 MHz - 10 mW PIRE (potencia isótropa radiada
equivalente) Zonas de interior
2446,5-2483,5 MHz - 100 mW PIRE (potencia isótropa radiada

equivalente) Zonas privadas de interior y exterior

Países Bajos 2400-2483,5 MHz 10 mW sin licencia para las zonas de interior y exterior
2400-2483,5 MHz 100 mW sin licencia solo para las zonas de interior
2451-2471 MHz 100mW con licencia para las zonas de exterior

Según la Decisión ERC/DEC/(01)07 de la CEPT (Conferencia Europea de Administraciones de Correos y de Telecomunicaciones), las redes locales pueden operar colectivamente en una banda de frecuencia de 2400-2483,5 MHz para aplicaciones civiles y fines privados con dispositivos para la transmisión de datos de corto alcance mediante técnicas de ampliación de espectro (R-LAN, redes de área local por radio), siempre que lo hagan de acuerdo con la recomendación ERC/REC 70-03 (Anexo 3) de la CEPT. Usuarios en Francia: canales del 10 al 13. Los canales del 1 al 9 están estrictamente prohibidos. Consulte el apartado relativo a los programas de configuración de 22 Mbps Wireless en la guía del usuario para seleccionar el canal apropiado.

Descargo de responsabilidad del fabricante
La información que se incluye en el presente documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso y no establece ningún compromiso por parte del distribuidor. Se desestima toda garantía o interpretación, expresa o implícita, con respecto a la calidad, precisión o adecuación a cualquier fin particular de este documento. El fabricante se reserva el derecho a efectuar cualesquiera cambios en el contenido de este documento o productos asociados con él en cualquier momento sin que por ello esté obligado a notificarlos a cualquier persona u organización. El fabricante desestima toda responsabilidad de los daños directos, indirectos, especiales, casuales o derivados que pudieran deberse al uso de este producto o su documentación, incluso si hubieran sido advertidos de la posibilidad de tales daños.

Garantía limitada de U.S. Robotics

Equipo: U.S. Robotics garantiza al usuario final (en lo sucesivo, “el cliente”) la ausencia de defectos materiales y de fabricación en este producto de hardware, en condiciones normales de uso y mantenimiento, durante el periodo de tiempo que se indica a continuación, desde la fecha de compra a U.S. Robotics o a un distribuidor autorizado:

2 (dos) años

De conformidad con lo estipulado en esta garantía, U.S. Robotics queda obligado exclusivamente, y siempre a discreción de U.S. Robotics y con cargo a U.S. Robotics, a reparar el producto o el componente defectuoso del mismo o, si ninguna de las opciones anteriores fuese razonablemente factible, devolver al cliente el importe de compra desembolsado al adquirir el producto defectuoso. Todos los productos sustituidos pasarán a ser propiedad de U.S. Robotics. Los productos sustitutivos pueden ser nuevos o reparados. U.S. Robotics garantiza todos los productos sustituidos o reparados durante 90 (noventa) días desde la fecha de su envío, o bien durante el tiempo que reste del periodo de garantía original, tomándose el periodo más largo de ambos.
Software: U.S. Robotics garantiza al cliente que todos los programas de software concedidos conforme a licencia de U.S. Robotics funcionarán sustancialmente de acuerdo con lo establecido en sus hojas de datos técnicos, durante un periodo de 90 (noventa) días a partir de la fecha de adquisición a U.S. Robotics o a un distribuidor autorizado. U.S. Robotics garantiza la ausencia de fallos en el soporte informático que contiene dicho software durante el periodo de garantía. Esta garantía no cubre ninguna actualización. Conforme a lo estipulado en esta garantía expresa, la única obligación de U.S. Robotics será, a discreción de U.S. Robotics y con cargo a U.S. Robotics, devolver al cliente el importe de compra desembolsado por cualquier producto de software que resulte ser defectuoso, o bien reemplazar cualquier soporte defectuoso por otro que se ajuste sustancialmente a los datos técnicos publicados por U.S. Robotics. Es responsabilidad del cliente elegir los programas y los materiales de consulta correspondientes. U.S. Robotics no garantiza ni manifiesta que sus productos de software satisfagan las necesidades del cliente o funcionen en combinación con productos de hardware o software de otros fabricantes, ni que el funcionamiento de los productos de software sea ininterrumpido o que carezca de errores, ni que los defectos detectados en los productos de software vayan a ser corregidos. En cuanto a los productos de otros fabricantes cuya compatibilidad se menciona en los datos técnicos o la documentación de los productos de software de U.S. Robotics, esta empresa hará un esfuerzo razonable por habilitar dicha compatibilidad, salvo en los casos en que la incompatibilidad se deba a un defecto en el producto de otro fabricante o al uso del producto de software contrario a lo establecido en los manuales del usuario o los datos técnicos publicados por U.S. Robotics.

Este producto de U.S. Robotics puede incluir o estar comprendido en un software de otro fabricante cuyo uso esté sujeto a un acuerdo de licencia de usuario final independiente. Esta garantía de U.S. Robotics no cubre el software de otros fabricantes. Para saber cuáles son las condiciones de la garantía aplicables en este último caso, consulte el acuerdo de licencia de usuario final que rige el uso de dicho software.
Prestación del servicio en garantía: Para obtener la autorización de servicio en garantía, el cliente debe ponerse en contacto con un centro de asistencia técnica de U.S. Robotics o con un servicio de asistencia técnica autorizado de U.S. Robotics dentro del período de garantía vigente. Puede que U.S. Robotics o su distribuidor autorizado le solicite el comprobante de compra correspondiente. Los productos enviados al servicio de asistencia de U.S. Robotics deben haber sido previamente autorizados por U.S. Robotics mediante un número de solicitud de reparación del usuario anotado en el exterior del paquete, a portes pagados y embalados correctamente para su transporte seguro. Se recomienda además asegurarlos y enviarlos por un método que permita el seguimiento de dicho transporte. Los artículos reparados o sustituidos serán enviados al cliente, con cargo a U.S. Robotics, antes de 30 (treinta) días desde la fecha de recepción del producto defectuoso por parte de U.S. Robotics. Sírvase devolver el producto a la siguiente dirección:

En Canadá:	En Europa:	En Estados Unidos:
U.S.Robotics	FRS Europe BV.	FRS Europe BV.
Unit-100 13751 Mayfield Pl.	Draaibrugweg 2	528 Spanish Lane
Richmond,B.C.Canadá V6V 2G9	1332 AC Almere	Walnut,CA 91789
	Países Bajos	

U.S. Robotics no se hace responsable de ningún software, firmware, información o datos en memoria del cliente que estén registrados,

almacenados o integrados en cualquier producto devuelto a U.S. Robotics para su reparación, ya sea conforme a garantía o no.
Garantía exclusiva: Si los productos de U.S. Robotics no funcionasen de acuerdo con las condiciones expresadas en la garantía anterior, la única compensación a que tendrá derecho el cliente por incumplimiento de dicha garantía será la reparación, sustitución o el reembolso del importe de compra desembolsado, a discreción de U.S. Robotics. Dentro de los límites permitidos por la ley, la presente garantía y los recursos descritos en la misma son exclusivos y sustituyen a todas las demás garantías o condiciones, explícitas o implícitas, ya sea de hecho o por aplicación de la ley, estatutarias o de otro tipo, incluyendo garantías, condiciones de comerciabilidad, adecuación a un fin determinado, calidad satisfactoria, correspondencia con la descripción y adecuación a la normativa vigente, a todos los cuales se renuncia expresamente. U.S. Robotics no asume ni autoriza a ninguna otra persona a asumir en su representación responsabilidad alguna relacionada con la venta, instalación, mantenimiento o uso de sus productos. La presente garantía exime de toda responsabilidad a U.S. Robotics si sus comprobaciones y exámenes demuestran que el defecto o el funcionamiento defectuoso del producto alegado no existe o fue causado por uso indebido, negligencia, instalación o pruebas inapropiadas, intento no autorizado de reparación o modificación, por parte del cliente o de terceros, o por cualquier otra causa no relacionada con el uso previsto del equipo, o por accidente, incendio, rayos, cortes o interrupciones del suministro eléctrico u otros factores fortuitos.
Limitación de responsabilidad: En la medida en que la ley lo permita, ni U.S. Robotics ni sus proveedores aceptan responsabilidad alguna, ya sea contractual o extracontractual (incluyendo negligencia), de los daños secundarios, derivados, indirectos, especiales o penales de cualquier tipo, o por lucro o beneficio cesante, pérdida de negocio, pérdida de información o datos u otra pérdida financiera derivada o relacionada con la venta, instalación, mantenimiento, uso, rendimiento, fallo o interrupción de sus productos, incluso si U.S. Robotics o sus distribuidores autorizados hubieran sido advertidos de la posibilidad de tales daños, y limita su responsabilidad a reparar, sustituir o reembolsar el precio de compra satisfecho, a discreción de U.S. Robotics. Esta limitación de responsabilidad por daños no se verá afectado por la inadecuación de las soluciones aquí establecidas a su propósito esencial.
Renuncia: Algunos países, estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de garantías implícitas o la limitación de daños secundarios o derivados para ciertos productos suministrados a consumidores o la limitación de responsabilidad por daños personales, de modo que puede que las limitaciones y exclusiones arriba indicadas no se apliquen o se apliquen parcialmente en su caso. Cuando las garantías implícitas no puedan ser excluidas en su integridad, se limitarán a la duración de la garantía escrita aplicable. La presente garantía le concede derechos legales específicos que pueden variar dependiendo de la legislación de cada país.
Legislación aplicable: La presente garantía limitada se interpretará de conformidad con la legislación del Estado de Illinois, EE.UU. exceptuando sus disposiciones en materia de Derecho Internacional Privado y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías.

Het 22 Mbps Wireless Access Point installeren

Opmerking: De meest recente informatie over het installeren vindt u op de website van het product: **http://www.usr.com/support**. Ook de Gebruikershandleiding op de installatie-cd bevat gedetailleerde informatie.

De installatie voorbereiden

Zorg ervoor dat uw computer ingeschakeld is. Typ uw wachtwoord als daar om gevraagd wordt.

Opmerking: Uw productnummer is 2249. Het is belangrijk dat u uw serienummer opschrijft voordat u het 22 Mbps Wireless Access Point installeert. U vindt uw serienummer op het label aan de onderzijde van het 22 Mbps Wireless Access Point en op de zijkant van de verpakking. U hebt dit nummer nodig wanneer u contact opneemt met onze technische ondersteuning.

Opmerking: Vergeet niet de stationsaanduiding van uw cd-rom-station te achterhalen voordat u met de installatie begint. U hebt deze aanduiding nodig om de software goed te kunnen installeren.

Stap één: De software installeren

Opmerking: U dient deze software te installeren op alle computers of laptops die u draadloos op elkaar aan wilt sluiten.

Plaats de installatie-cd van U.S. Robotics in uw cd-rom-station.

Opmerking: Selecteer de gewenste taal als het venster Choose Setup Language (Taal voor de setup kiezen) verschijnt en klik op **OK**.

Opmerking: Als de cd niet automatisch gestart wordt, klikt u in Windows op **Start, Uitvoeren** en typt u **D:\setup** (typ in plaats van D een andere letter als dat de aanduiding van uw cd-rom-station is). Klik daarna op **OK**.

Er worden enkele bestanden naar uw systeem gekopieerd en dan wordt u gevraagd de licentieovereenkomst te lezen. Doe dat en klik op **Yes** (Ja).

De Graphic User Interface (GUI) van de installatie-cd verschijnt op uw scherm. Klik op **Software**.

Klik op **Install Access Point Software**. Volg de aanwijzingen op het scherm en wacht tot er enkele bestanden naar uw vaste schijf gekopieerd zijn. Er wordt een venster afgebeeld waarin u kunt zien welke bestanden naar uw systeem gekopieerd worden. Als u gevraagd wordt uw computer opnieuw op te starten, selecteert u **Yes, I want to restart my computer now** (Ja, ik wil mijn computer nu opnieuw opstarten) en klikt u op **Finish** (Voltooien). Na het opnieuw opstarten van uw computer kan het zijn dat het programmavenster met de pictogrammen van de Configuration

Utility afgebeeld wordt. Sluit dit venster. Sluit ook het menuvenster van de installatie-cd van U.S. Robotics, mocht dat verschijnen.

Haal de installatie-cd uit het station en bereid de installatie van uw apparatuur voor.

Stap twee: het 22 Mbps Wireless Access Point aansluiten



- Sluit het 22 Mbps Wireless Access Point met behulp van de Ethernet-poort en een RJ-45-kabel aan op een van de volgende apparaten: een kabel- of DSL-modem met routing-functies, een hub, een brug, een bestaand Ethernet-LAN of een router.
- Sluit de stroomtoevoer aan op het Wireless Access Point en op een stopcontact.

Het Wireless Access Point beschikt over de drie statuslampjes LINK, DATA en POWER. Als het Wireless Access Point aangesloten is, brandt het voedingslichtje (PWR LED). Als er een netwerkverbinding tot stand gebracht is, brandt het groene verbindingslampje (LINK LED). Als er netwerkactiviteit is, brandt het gele gegevenslampje (DATA LED).

Stap drie: controleren of het 22 Mbps Wireless Access Point opgemerkt wordt



Na de installatie van het Wireless Access Point dubbelklikt u op het pictogram voor de Configuration Utility op uw bureaublad. Als het 22 Mbps Wireless Access Point goed geïnstalleerd is, wordt de configuratie-informatie weergegeven.

Controleer het MAC-adres om te zien of u verbonden bent met het juiste Wireless Access Point. U vindt het MAC-adres aan de onderzijde van de verpakking van het 22 Mbps Wireless Access Point en bij de optie Link Information in de Configuration Utility.

Als u vastgesteld hebt dat het Wireless Access Point correct is, maakt u een notitie van het vermelde IP-adres. Start een webbrowser op de computer waarop het 22 Mbps Wireless Access Point fysiek aangesloten is. Typ het IP-adres voor uw Wireless Access Point. De Web Configuration Utility wordt dan geopend. Er is geen standaard gebruikersnaam of wachtwoord, dus u kunt bij de aanwijzing gewoon op OK klikken.

Na het starten van de Web Configuration Utility kunt u de gegevens over uw draadloze netwerk wijzigen. Raadpleeg de gebruikershandleiding op de cd voor meer informatie over de twee Configuration Utilities voor het 22 Mbps Wireless Access Point.

Opmerking: Voer de volgende stappen uit als u het Wireless Access Point ooit opnieuw in moet stellen. Druk op de knop RESET. Houd deze knop ingedrukt, haal de elektriciteitsadapter uit het Wireless Access Point en sluit deze weer aan. Houd de knop RESET nog zo'n vijf seconden ingedrukt om de standaardinstellingen te herstellen. Het voedingslampje gaat dan branden.

Let op: door het opnieuw instellen van het Wireless Access Point gaan uw aangepaste instellingen verloren.

De hardware en de bijbehorende software zijn geïnstalleerd en het moet nu mogelijk zijn de Wireless Access PC Cards en de PCI Adapters aan te sluiten op het Wireless Access Point.

Nadere informatie over de installatieprocedure en de Access Point Web Configurator vindt u in de Gebruikershandleiding op de installatie-cd.

Problemen oplossen

Ik heb de instellingen gewijzigd en nu herkent mijn computer het 22 Mbps Wireless Access Point niet.

Mogelijke oplossingen:

Controleer of de WLAN Configuration Utility geïnstalleerd is voor het 22 Mbps Wireless Access Point en of de Configuration Utility geïnstalleerd en operationeel is voor uw Wireless Access PC Cards of PCI Adapters.

Mogelijke oplossingen:

Controleer of u contact probeert te leggen met het juiste 22 Mbps Wireless Access Point. Dit doet u door het MAC-adres te controleren.

Mogelijke oplossingen:

Controleer of de juiste optie voor wachtwoord en codering ingesteld is. Als u de configuratie-instellingen van het 22 Mbps Wireless Access Point gewijzigd hebt, moet u ook de instellingen van iedere op dit netwerk aangesloten Wireless Access PC Card of PCI Adapter wijzigen. De instellingen van de Wireless PC Cards of de PCI Adapters moeten overeenkomen met de nieuwe instellingen van het 22 Mbps Wireless Access Point. Als het probleem nog steeds niet opgelost is, herstelt u de standaardinstellingen van alle Wireless Access Points en draadloze netwerkadapters en probeert u het nogmaals.

Ik kan niet communiceren met het 22 Mbps Wireless Access Point.

Mogelijke oplossingen:

Controleer of iedere Wireless PC Card of PCI Adapter die u wilt aansluiten op het draadloze netwerk in de Configuration Utility ingesteld is op de modus Infrastructure. Als de Wireless Access PC Cards of PCI Adapters niet ingesteld zijn op de modus Infrastructure of de modus Auto Detect, kunnen ze niet communiceren met het 22 Mbps Wireless Access Point.

Mogelijke oplossingen:

Wellicht reageert uw 22 Mbps Wireless Access Point niet. Stel het 22 Mbps Wireless Access Point opnieuw in om het te reactiveren. Druk op de knop RESET. Houd deze knop ingedrukt, haal de elektriciteitsadapter uit het 22 Mbps Wireless Access Point en sluit deze weer aan. Houd de knop RESET nog zo'n vijf seconden ingedrukt om de standaardinstellingen te herstellen. Het lampje voor draadloze activiteit gaat dan branden.

Mogelijke oplossingen:

Wellicht heeft het 22 Mbps Wireless Access Point geen geldig IP-adres ontvangen voor uw netwerk. Als u op het Wireless Access Point in de Access Point Configuration Utility dubbelklikt en er een venster verschijnt waarin vermeld wordt dat er geen beschikbaar IP-adres gevonden is, dient u handmatig een IP-adres toe te wijzen. Raadpleeg het hoofdstuk Een IP-adres aan het Wireless Access Point toewijzen in de de Gebruikershandleiding.

Ik kan de Web Configurator van het 22 Mbps Wireless Access Point niet openen.

Mogelijke oplossingen:

Controleer of u de juiste gebruikersnaam (als er een ingesteld is) en het juiste wachtwoord gebruikt. Het veld voor wachtwoorden is hoofdlettergevoelig. Er is geen standaardgebruikersnaam of -wachtwoord.

Mijn 22 Mbps Wireless Access Point komt niet voor in de lijst als ik er naar zoek.

Mogelijke oplossingen:

Wellicht bevindt uw computer zich op een te grote afstand van het 22 Mbps Wireless Access Point. Probeer dichter naar het 22 Mbps Wireless Access Point toe te gaan en voer de zoekprocedure opnieuw uit. Controleer de kabelaansluitingen tussen het 22 Mbps Wireless Access Point en uw modem, de router, de hub, het LAN of de schakelaar.

Mijn computer erkent het 22 Mbps Wireless Access Point niet.

Mogelijke oplossingen:

Controleer of het 22 Mbps Wireless Access Point aangesloten is op een elektriciteitsbron en of het goed geïnstalleerd is. Kijk ook of de Ethernet-kabel stevig aangesloten is op de Ethernet-poort op het 22 Mbps Wireless Access Point en op de Ethernet-poort van uw kabel- of DSL-modem, de router, hub of brug.

De kwaliteit van de verbinding laat te wensen over op bepaalde plaatsen in mijn kantoor of thuis.

Mogelijke oplossingen:

Wellicht is er sprake van interferentie die veroorzaakt wordt door muren of andere obstakels die de kwaliteit van de verbinding nadelig beïnvloeden. Plaats uw 22 Mbps Wireless Access Point in een ander deel van de kamer of het kantoor of op een hogere positie, bijvoorbeeld op een hogere plank.

Ik heb tijdens de installatie per ongeluk op de knop Cancel (Annuleren) geklikt.

Mogelijke oplossingen:

Haal de installatie-cd van U.S. Robotics uit uw cd-rom-station en leg deze er meteen weer in. Herhaal de installatieprocedure van de software voordat u hardware installeert.

De installatieprocedure wordt niet op gang gezet als ik de installatie-cd in het cd-rom-station plaats.

Mogelijke oplossingen:

Sommige programma's verhinderen het starten van de automatische opstartfunctie van de installatie-cd. Sluit alle geopende programma's en plaats de installatie-cd weer in het station.

Het 22 Mbps Wireless Access Point ontvangt geen stroom.

Mogelijke oplossingen:

Controleer of de stroomtoevoer van het 22 Mbps Wireless Access Point aangesloten is op de elektriciteitsaansluiting van het 22 Mbps Wireless Access Point en op een gewoon stopcontact.

Er verschijnt een bericht waarin vermeld wordt dat mijn 22 Mbps Wireless Access Point of mijn computer hetzelfde IP-adres heeft als een andere computer op het draadloze netwerk.

Mogelijke oplossingen:

Alle computers en 22 Mbps Wireless Access Points op het draadloze netwerk moeten over een uniek IP-adres beschikken. Raadpleeg de documentatie bij uw computer voor informatie over het wijzigen van het IP-adres van uw computer.

Nog steeds problemen?

1. Ga naar het gedeelte Support (Ondersteuning) van de website van U.S Robotics op **www.usr.com**.

De meest voorkomende problemen waar gebruikers mee te maken krijgen, worden besproken in de gedeelten Veelvoorkomende Vragen en Problemen oplossen voor uw product. Het modelnummer van het 22 Mbps Wireless Access Point is 2249. Dat is handig om te weten als u naar informatie zoekt op de website van U.S. Robotics.

2. Contact opnemen met de Technische Ondersteuning van U.S. Robotics

Technische vragen over producten van U.S. Robotics kunnen verder tevens beantwoord worden door de specialisten voor Technische ondersteuning.

Land	Voice	Online	Openingstijden
Verenigde Staten	(801) 401-1143	http://www.usr.com/emailsupport	09:00 - 17:00 uur, m-v CST
Canada	(801) 401-1143	http://www.usr.com/emailsupport	09:00 - 17:00 uur, m-v CST
Argentinië	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	09:00 - 17:00 uur, m-v CST
Brazilië	AT&T Direct + (877) 487-6253	brazil_modemsupport@usr.com	09:00 - 17:00 uur, m-v CST
Chili	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	09:00 - 17:00 uur, m-v CST
Peru	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	09:00 - 17:00 uur, m-v CST
Colombia	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	09:00 - 17:00 uur, m-v CST
Costa Rica	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	09:00 - 17:00 uur, m-v CST
Mexico	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	09:00 - 17:00 uur, m-v CST
Puerto Rico	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	09:00 - 17:00 uur, m-v CST
Venezuela	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	09:00 - 17:00 uur, m-v CST
China	10800 650 0217	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00 uur, m-v
Filippijnen	1800 18888426	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00 uur, m-v
Hong Kong	800 908 425	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00 uur, m-v
India - Bangalore	80 2380303/04	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00 uur, m-v
India - Bombay	22 8252188/93/94/95	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00 uur, m-v
India - Calcutta	33 216 1800/01	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00 uur, m-v
India - Chennai	44 851 5273/74	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00 uur, m-v
India - Delhi	11 6284198/99/18/19	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00 uur, m-v
India - Hyperbad	40 6261600/01/02/03	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00 uur, m-v
Indonesië	001 803 6310011	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00 uur, m-v
Japan	00531 63 0007	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00 uur, m-v
Korea	00798 6310025	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00 uur, m-v
Maleisië	1800 808514	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00 uur, m-v
Singapore	800 6363037	sg_support@usr.com	09:00 - 17:00 uur, m-v
Taiwan	00806 31335	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00 uur, m-v
Thailand	001 800 631 0009	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00 uur, m-v
Zuid-Korea	00798 6310025	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00 uur, m-v
Australië	1800 125030	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00 uur, m-v
Nieuw-Zeeland	0800 449535	usrapsupport@usr.com	09:00 - 17:00 uur, m-v
België (Frans)	+32 (0)70 233 546	emea_modemsupport@usr.com	09:00 - 18:00 uur, m-v

België (Vlaams)	+32 (0)70 233 545	emea_modemsupport@usr.com	09:00 - 18:00 uur, m-v
Denemarken	+45 7010 4030	emea_modemsupport@usr.com	09:00 - 17:00 uur, m-v
Duitsland/Hongarije	01805671548	germany_modemsupport@usr.com	08:00 - 18:00 uur, m-v
Finland	+358 98 171 0015	emea_modemsupport@usr.com	10:00 - 18:00 uur, m-v
Frankrijk	082 507 0693	france_modemsupport@usr.com	09:00 - 18:00 uur, m-v
GB	0870 844 4546	uk_modemsupport@usr.com	09:00 - 17:30 uur, m-v
Ierland	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	09:00 - 18:00 uur, m-v
Israël	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	09:00 - 17:30 uur, m-v
Italië	848 80 9903	italy_modemsupport@usr.com	09:00 - 18:00 uur, m-v
Luxemburg	+352 342 080 8318	emea_modemsupport@usr.com	09:00 - 18:00 uur, m-v
Nederland	0900 20 25 857	emea_modemsupport@usr.com	09:00 - 18:00 uur, m-v
Noorwegen	+47 23 50 0097	emea_modemsupport@usr.com	09:00 - 17:00 uur, m-v
Oostenrijk	07 110 900 116	germany_modemsupport@usr.com	08:00 - 18:00 uur, m-v
Polen		emea_modemsupport@usr.com	09:00 - 18:00 uur, m-v
Portugal	+351 (0)21 415 4034	emea_modemsupport@usr.com	09:00 - 17:00 uur, m-v
Spanje	902 117 964	spain_modemsupport@usr.com	09:00 - 17:00 uur, m-v
Zweden	+46 (0) 77 128 1020	emea_modemsupport@usr.com	08:00 - 17:00 uur, m-v
Zwitserland	+0848 840 200	emea_modemsupport@usr.com	08:00 - 18:00 uur, m-v
Midden-Oosten/Afrika	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	09:00 - 18:00 uur, m-v

Informatie over actuele contactgegevens vindt u op de website: **http://www.usr.com**

Reglementaire goedkeuring

Verklaring van conformiteit m.b.t. de FCC

Dit apparaat voldoet aan de vereisten van deel 15 van de FCC-regels. De werking voldoet derhalve aan twee voorwaarden:
Het apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en
het moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die ongewenste werkingen kunnen veroorzaken.
Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze grenswaarden dienen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een particuliere installatie. Door deze apparatuur wordt radiofrequentie-energie gegenereerd, gebruikt en mogelijk uitgestraald. De apparatuur dient volgens de aanwijzingen van de fabrikant geïnstalleerd en gebruikt te worden, anders zou het schadelijke storing kunnen veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Mocht het apparaat storing in radio- of televisieontvangst veroorzaken, hetgeen kan worden vastgesteld wanneer de apparatuur uit en aan wordt gezet, dan kunt u met de volgende maatregelen trachten de storing te verhelpen:

- Verander de positie van de ontvangstantenne.
- Zet de apparatuur en het ontvangende apparaat verder van elkaar.
- Sluit de apparatuur niet aan op hetzelfde stopcontact als het ontvangende apparaat.
- Bel de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

U dient het beeldscherm met afgeschermde kabels aan te sluiten op de grafische kaart om aan de vereisten van de FCC-regels te voldoen. Wijzigingen die niet expliciet goedgekeurd zijn door de partij die vaststelt of de apparatuur aan de eisen voldoet, kunnen ertoe leiden dat de gebruiker de toestemming ontzegd wordt om de apparatuur te gebruiken.

Informatie over de afneembare antenne

FCC-verklaring betreffende blootstelling aan straling

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-beperkingen die gelden voor blootstelling aan straling in een niet-beheerde omgeving. Deze apparatuur dient zodanig geïnstalleerd en bediend te worden dat er een afstand van minimaal 20 cm tussen de radiator en uw lichaam is.

UL Listing/CUL Listing

Deze informatietechnologische apparatuur is voorzien van een UL notering en een CUL notering voor de gebruiken die beschreven worden in de gebruikershandleiding.

Verklaring voor Canadese industrie

Deze apparatuur voldoet aan de Industry Canada Spectrum Management and Telecommunications-beleidsregel RSS-210, standaard Low Power License-Exempt Radio Communication Devices.
De werking voldoet derhalve aan twee voorwaarden:
1.Dit apparaat kan interferentie veroorzaken.
2.Dit apparaat moet alle storingen accepteren, inclusief storingen die ongewenste werkingen van het apparaat kunnen veroorzaken.

Overeenkomstverklaring voor het CE-merk

Bij deze verklaart de U.S. Robotics Corporation, gevestigd te 935 National Parkway, Schaumburg, Illinois, 60173-5157, VS, algeheel verantwoordelijk te zijn dat het U.S. Robotics 22 Mbps Wireless Access Point waarop deze verklaring betrekking heeft, conformeert aan de volgende standaarden en overige classificaties.

EN300 328-2
EN301 489-1
EN301 489-17
EN60950

Dit product kan gebruikt worden in de volgende landen:

Duitsland, Oostenrijk, België, Zwitserland, Nederland, Luxemburg, Italië, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje, Portugal, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland, IJsland en Griekenland

Overeenkomstig IEEE 802.11b is het volgende in de R&TTE-landen van kracht:

Land frequentieband max. uitvoer
Frankrijk 2400-2483.5 MHz - 10 mW EIRP alleen binnen
2446.5-2483.5 MHz - 100 mW EIRP binnen/buiten voor privé-doeleinden

Nederland 2400-2483.5 MHz 10 mW binnen en buiten zonder licentie
2400-2483.5 MHz 100 mW binnen zonder licentie
2451-2471 MHz 100mW buiten met licentie

Overeenkomstig de bepalingen in het besluit CEPT ERC/DEC/(01)07 mogen de frequenties tussen 2.400 en 2.483,5 MHz worden gebruikt voor gedeelde doeleinden in lokale privé-netwerken die voorzien zijn van apparaten die gebruik maken van een klein bereik voor de gegevensoverdracht door middel van de spreadspectrum-techniek (R-LAN), in overeenstemming met de bepalingen in de aanbeveling CEPT ERC/REC 70-03 (Annex 3).

Gebruikers in Frankrijk: u mag alleen de kanalen 10 tot en met 13 gebruiken. Het gebruik van de kanalen 1 tot en met 9 is streng verboden. Raadpleeg de 22 Mbps Wireless Configuration Utilities in de gebruikshandleiding om het juiste kanaal te kiezen.

Afwijzingsverklaring van de fabrikant

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd en vormt op geen enkele wijze een toezegging door de fabrikant. Er wordt geen enkele garantie geboden of uitspraak gedaan, ofwel expliciet ofwel impliciet, met betrekking tot de kwaliteit, de nauwkeurigheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van dit document. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit document en/of de ermee verwante producten op een willekeurig tijdstip te veranderen zonder verplichting om wie dan ook en welke organisatie dan ook van dergelijke veranderingen op de hoogte te stellen. In geen geval is de fabrikant aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale of incidentele schade of gevolgschade die voortkomt uit het gebruik of het niet in staat zijn te gebruiken van dit product of de documentatie, zelfs als de fabrikant van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gesteld.

Beperkte Garantie van U.S. Robotics Corporation

HARDWARE: U.S. Robotics garandeert de eindgebruiker (oftewel "de klant") dat dit hardwareproduct bij normaal gebruik geen fabricagefouten en materiaaldefecten zal vertonen gedurende de volgende periode vanaf de datum van aankoop bij U.S. Robotics of een erkende leverancier:

twee (2) jaar

De enige verplichting die U.S. Robotics onder deze uitdrukkelijke garantie heeft, is het defecte product of onderdeel naar goeddunken en op kosten van U.S. Robotics te repareren, of een equivalent product of onderdeel te leveren ter vervanging van het defecte product of onderdeel. Indien geen van beide voorgenoemde opties naar redelijkheid beschikbaar is, kan U.S. Robotics naar eigen goedvinden besluiten het aankoopbedrag dat voor het defecte product werd betaald, te vergoeden. Alle vervangen producten worden het eigendom van U.S. Robotics. Vervangende producten zijn nieuw of gereconditioneerd. U.S. Robotics garandeert alle vervangen of herstelde producten of onderdelen gedurende negentig (90) dagen vanaf de datum van verzending of de resterende tijd van de oorspronkelijke garantieperiode, indien deze periode langer is.

SOFTWARE: U.S. Robotics garandeert de klant dat ieder softwareprogramma dat onder licentie wordt verstrekt, in grote lijnen zal werken volgens de programmaspecificaties gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de datum van aankoop bij U.S. Robotics of bij een erkende leverancier van U.S. Robotics. U.S. Robotics garandeert dat de media waarop de software zich bevindt, gedurende de garantieperiode vrij zal zijn van defecten. Updates worden niet verstrekt. De enige verplichting van U.S. Robotics met betrekking tot deze uitdrukkelijke garantie ligt erin om op kosten van U.S. Robotics en naar eigen goeddunken de aankoopsom voor defecte softwareproducten terug te betalen of om defecte media te vervangen door software die grotendeels overeenkomt met de corresponderende specificaties die door U.S. Robotics zijn gepubliceerd. De klant is verantwoordelijk voor de selectie van de juiste toepassingen en het bijbehorende referentiemateriaal. U.S. Robotics garandeert noch beweert dat haar softwareproducten voldoen aan de eisen die door de klant worden gesteld of zullen werken met hardware en/of applicaties van derden, dat de softwareproducten ononderbroken en foutloos zullen functioneren of dat alle gebreken in de softwareproducten zullen worden verholpen. Voor alle producten van derden waarvan in de productdocumentatie of in de specificaties van de U.S. Robotics-software wordt vermeld dat ze compatibel zijn, zal U.S. Robotics doen wat redelijkerwijs mogelijk is om deze compatibiliteit te leveren, tenzij de incompatibiliteit het gevolg is van een "bug", een defect in het product van derden of gebruik van het softwareproduct in strijd met de door U.S. Robotics gepubliceerde specificaties of de handleiding.

DIT PRODUCT VAN U.S. ROBOTICS MAG SOFTWARE VAN DERDEN BEVATTEN OF DAAR BIJ INBEGREPEN WORDEN. HET GEBRUIK HIERVAN IS ONDERHEVIG AAN EEN AFZONDERLIJKE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS. DEZE GARANTIE VAN U.S. ROBOTICS IS NIET VAN TOEPASSING OP DERGELIJKE SOFTWARE VAN DERDEN. ZIE DE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VOOR DE GARANTIE DIE OP HET GEBRUIK VAN ZULKE SOFTWARE VAN TOEPASSING IS.

AANSPRAAK DOEN OP DE GARANTIE: De klant dient gedurende de betreffende garantieperiode contact op te nemen met een U.S. Robotics Corporate Service Centre of een geautoriseerd U.S. Robotics Service Centre voor toestemming om gebruik te maken van de garantie. Mogelijk wordt verzocht om een aankoopbewijs van U.S. Robotics of van een erkende leverancier van U.S. Robotics met vermelding van de aankoopdatum. Producten die worden teruggezonden naar het Corporate Service Center van U.S. Robotics

moeten aan de buitenkant van het pakket worden voorzien van een door U.S. Robotics opgegeven nummer waarmee toestemming voor de terugzending wordt verleend (Service Repair Order (SRO)-nummer) en voldoende gefrankeerd en veilig verpakt worden verzonden. Het is raadzaam de zending te verzekeren of te verzenden volgens een methode waarbij het pakket kan worden getraceerd. Het herstelde of vervangen artikel wordt op kosten van U.S. Robotics uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het defecte product door U.S. Robotics teruggezonden naar de klant. Retourneer het product aan:

In Canada:	In Europa:	In de Verenigde Staten:
U.S. Robotics	FRS Europe BV.	USR-Walnut
Unit-100 13751 Mayfield Pl.	Draaibrugweg 2	528 Spanish Lane
Richmond,B.C.Canada V6V 2G9	1332 AC Almere	Walnut,CA 91789
	Nederland	

U.S. Robotics is niet verantwoordelijk voor programmatuur, firmware, informatie of geheugengegevens van de klant die zich bevinden in, zijn opgeslagen op, of zijn geïntegreerd in producten die ter reparatie zijn teruggezonden naar U.S. Robotics, ongeacht de geldende garantie.

EXCLUSIEVE GARANTIE: WANNEER EEN PRODUCT VAN U.S. ROBOTICS NIET FUNCTIONEERT ZOALS HIERBOVEN GEGARANDEERD, BLIJFT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN U.S. ROBOTICS UITSLUITEND BEPERKT TOT HET NAAR EIGEN GOEDDUNKEN HERSTELLEN OF VERVANGEN VAN HET PRODUCT OF HET TERUGBETALEN VAN DE AANKOOPPRIJS. VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN SLUITEN DE VOORGAANDE GARANTIES EN REDRESSEN ALLE ANDERE GARANTIES, RECHTEN EN VOORWAARDEN UIT, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN GARANTIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TOEREIKENDE KWALITEIT, CONFORMITEIT MET OMSCHRIJVINGEN EN INTEGRITEIT, EN KOMEN ZE HIERVOOR IN DE PLAATS. U.S. ROBOTICS IS NIET AANSPRAKELIJK EN STAAT ANDERE PARTIJEN NIET TOE NAMENS HAAR DE AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH TE NEMEN IN VERBAND MET DE VERKOOP, DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD OF HET GEBRUIK VAN HAAR PRODUCTEN. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN U.S. ROBOTICS VOLGENS DEZE GARANTIE VERVALT INDIEN NA TESTEN EN ONDERZOEK BLIJKT DAT HET DEFECT OF HET NIET CORRECT FUNCTIONEREN VAN HET PRODUCT NIET BESTAAT OF DOOR DE KLANT OF EEN ANDERE PERSOON WERD VEROORZAAKT TEN GEVOLGE VAN ONJUIST GEBRUIK, ONACHTZAAMHEID, ONJUISTE INSTALLATIE EN TESTS, NIET TOEGESTANE POGINGEN OM HET PRODUCT TE OPENEN, TE REPAREREN OF TE WIJZIGEN OF ENIGE ANDERE OORZAAK BUITEN HET KADER VAN BEDOELD GEBRUIK, OF TEN GEVOLGE VAN EEN ONGELUK, BRAND, BLIKSEM OF ANDERE UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN OF OVERMACHT.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN SLUITEN U.S. ROBOTICS EN DE ERKENDE LEVERANCIERS VAN U.S. ROBOTICS ELKE AANSPRAKELIJKHEID UIT, OP GROND VAN WANPRESTATIE ALSMEDE ONRECHTMATIGE DAAD (ONACHTZAAMHEID INCLUIS), VOOR INCIDENTELE SCHADE DAN WEL GEVOLGSCHADE, INDIRECTE OF SPECIALE SCHADE, SCHADE DOOR UITBETALING VAN SCHADEVERGOEDING, OF VOOR OMZET- EN WINSTDERVING, BEDRIJFSVERLIES, VERLIES VAN INFORMATIE OF GEGEVENS OF ANDERE FINANCIËLE VERLIEZEN DIE VOORTKOMEN UIT OF BETREKKING HEBBEN OP DE VERKOOP, DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD, HET GEBRUIK, DE PRESTATIES, DE STORING OF DE ONDERBROKEN WERKING VAN HAAR PRODUCTEN, ZELFS ALS U.S. ROBOTICS OF HAAR LEVERANCIER VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD, EN BLIJFT DE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT TOT DE REPARATIE, DE VERVANGING OF DE TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT, NAAR KEUZE VAN U.S. ROBOTICS. DEZE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE WORDT NIET BEÏNVLOED WANNEER AANSPRAAK OP GARANTIE NIET HET BEOOGDE RESULTAAT OPLEVERT.

AFWIJZING: In sommige landen, staten of provincies zijn uitsluitingen of beperkingen van impliciete garanties of de beperking van incidentele of gevolgschade voor bepaalde producten die aan klanten worden verstrekt, of beperkingen inzake de aansprakelijkheid bij persoonlijk letsel, niet toegestaan waardoor de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op uw situatie van toepassing zijn. Als impliciete garanties niet in hun geheel mogen worden uitgesloten, dan zijn zij beperkt tot de duur van de geldende schriftelijke garantie. Deze garantie geeft u bepaalde rechten die, afhankelijk van de plaatselijke wetgeving, kunnen variëren.

JURISDICTIE: Deze beperkte garantie is onderhevig aan de wetgeving van de staat Illinois in de Verenigde Staten, voor zover deze niet in conflict is met wettelijke principes en met het VN-verdrag inzake het recht dat van toepassing is op internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

22 Mbps Wireless Access Point -laitteen asennus

Huomautus: Löydät uusimmat asennustiedot tuotteen Web-sivustosta osoitteessa **http://www.usr.com/support**. Lisätietoja on myös asennuslevyllä olevassa käyttöoppaassa (User Guide).

Asennuksen valmisteleminen

Varmista, että tietokone on käynnissä. Kirjoita salasana, jos näyttöön tulee salasanaa pyytävä kehote.

Huomautus: Tuotenumero on 2249. On erittäin tärkeää, että kirjoitat sarjanumeron muistiin, ennen kuin asennat 22 Mbps Wireless Access Point -laitteen. Sarjanumero on painettu 22 Mbps Wireless Access Point -laitteen pohjassa olevaan kilpeen ja pakkauksen sivuun. Tarvitset tämän numeron, jos joskus soitat tekniseen tukipalveluumme.

Huomautus: Selvitä tietokoneesi CD-aseman tunnuskirjain ennen tuotteen asennuksen aloittamista. Tarvitset tunnuskirjaimen, jotta voit asentaa ohjelmiston oikein.

Vaihe 1: Ohjelmiston asentaminen

Huomautus: tämä ohjelmisto on asennettava jokaiseen tietokoneeseen ja kannettavaan tietokoneeseen, joka aiotaan liittää langattomaan verkkoon.

Aseta U.S. Robotics -asennuslevy tietokoneen CD-asemaan.

Huomautus: jos Choose Setup Language (Valitse asennuskieli) -ikkuna tulee näyttöön, valitse haluamasi kieli ja valitse **OK**.

Huomautus: jos CD-levy ei käynnisty automaattisesti, valitse Windowsissa **Start** (Käynnistä), **Run** (Suorita) ja kirjoita **D:\setup** (tai muu tietokoneesi CD-asemaa vastaava tunnuskirjain) ja valitse **OK**.

Asennusohjelma kopioi tiedostoja järjestelmään ja kehottaa sinua sitten lukemaan käyttöoikeussopimuksen. Lue sopimus ja valitse **Yes** (Kyllä).

Asennuslevyn graafinen käyttöliittymä tulee näyttöön. Valitse **Software** (Ohjelmisto).

Valitse **Install Access Point Software** (Asenna Access Point -ohjelmisto). Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja odota, että asennusohjelma asentaa tiedostoja tietokoneen kiintolevylle. Näyttöön tulee ikkuna, josta näet, mitä tiedostoja järjestelmään ladataan. Kun ohjelma pyytää sinua käynnistämään tietokoneen uudelleen, valitse **Yes, I want to restart my computer now** (Kyllä, haluan käynnistää tietokoneen uudelleen nyt) ja valitse **Finish** (Valmis). Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, näyttöön voi tulla ohjelmaikkuna, jossa näkyvät Configuration Utility -apuohjelmakuvakkeet. Sulje kyseinen ikkuna. Kun U.S. Robotics -asennuslevyn valikkonäyttö palaa näyttöön, sulje se.

Poista asennuslevy tietokoneesta ja valmistele laitteen asennus.

Vaihe 2: 22 Mbps Wireless Access Point -laitteen kytkeminen



- Kytke 22 Mbps Wireless Access Point -laite Ethernet-portin ja RJ-45 -kaapelin avulla reititystoiminnolla varustettuun kaapeli- tai DSL -modeemiin, keskittimeen, siltaan, olemassa olevaan Ethernet -lähiverkkoon tai reitittimeen.
- Kytke verkkovirtamuunnin Wireless Access Point -laitteeseen ja pistorasiaan.

Wireless Access Point -laitteessa on kolme tilamerkkivaloa: LINK, DATA ja POWER. Kun Wireless Access Point -laitteessa on virta, POWER-merkkivalo palaa. Kun verkkoyhteys on olemassa, vihreä LINK-merkkivalo palaa. Kun verkkoliikennettä on olemassa, keltainen DATA-merkkivalo palaa.

Vaihe 3: 22 Mbps Wireless Access Point -laitteen tunnistuksen varmistaminen

Kun Wireless Access Point -laite on asennettu, kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa Configuration Utility -apuohjelmakuvaketta. Jos 22 Mbps Wireless Access Point -laite on asennettu oikein, sen asetustiedot tulevat näkyviin.



Varmista tarkastamalla MAC-osoite, että olet muodostamassa yhteyttä oikeaan Wireless Access Point -laitteeseen. MAC-osoite näkyy 22 Mbps Wireless Access Point -laitteen pohjassa ja Configuration Utility -apuohjelman Link Information (Yhteyden tiedot) -kohdassa.

Kun olet tunnistanut oikean Wireless Access Point -laitteen, paina sen IP-osoite mieleesi. Käynnistä Web-selain siinä tietokoneessa, joka on kytketty kaapelilla 22 Mbps Wireless Access Point -laitteeseen. Kirjoita Wireless Access Point -laitteen IP-osoite. Web Configuration Utility -apuohjelma käynnistyy. Oletuskäyttäjänimeä tai -salasanaa ei ole, joten kun näyttöön tulee kehote, valitse vain OK.

Kun Web Configuration Utility -apuohjelma on käynnistynyt, voit muuttaa langattoman verkon tietoja. Lisätietoja 22 Mbps Wireless Access Point -laitteen Configuration Utility -apuohjelmista on asennuslevyllä olevassa käyttöoppaassa (User Guide).

Huomautus: Jos sinun on joskus palautettava Wireless Access Point -laite oletusasetuksiinsa, toimi seuraavassa kuvatulla tavalla. Pidä RESET-painiketta alhaalla. Irrota verkkovirtamuunnin Wireless Access Point -laitteesta ja kytke se sitten takaisin pitäen jatkuvasti RESET-painiketta alhaalla. Pidä RESET-painiketta edelleen alhaalla viisi sekuntia, niin tehtaan oletusasetukset otetaan käyttöön. Kun suoritat tämän toimenpiteen, POWER-merkkivalo vilkkuu.

Huomautus: jos palautat Wireless Access Point -laitteen oletusasetuksiinsa, itse määrittämäsi asetukset poistuvat.

Onnittelut! Olet asentanut laitteen ja tarvittavat ohjelmistot. Voit nyt luoda yhteyden Wireless Access PC Card -korteista ja PCI Adapter -sovittimista Wireless Access Point -laitteeseen.

Lisätietoja asennuksesta ja Access Point Web Configurator -apuohjelmasta on asennuslevyllä olevassa käyttöoppaassa (User Guide).

Vianmääritys

Tietokoneeni ei tunnista 22 Mbps Wireless Access Point -laitetta, kun olen muuttanut asetuksia.

Mahdollinen ratkaisu:
Varmista, että WLAN Configuration Utility -apuohjelma on asennettu 22 Mbps Wireless Access Point -laitetta varten. Varmista myös, että Wireless PC Card- tai PCI Adapter -laitteiden Configuration Utility -apuohjelma on asennettu ja että se toimii.

Mahdollinen ratkaisu:
Varmista tarkastamalla MAC-osoite, että olet muodostamassa yhteyttä oikeaan 22 Mbps Wireless Access Point -laitteeseen.

Mahdollinen ratkaisu:
Varmista, että käytössä on oikea salasana ja salausasetus. Jos olet muuttanut 22 Mbps Wireless Access Point -laitteen asetuksia, sinun on muutettava myös jokaisen kyseiseen verkkoon liitetyn 22 Mbps Wireless PC Card- tai PCI Adapter -laitteen asetuksia. Wireless PC Card- tai PCI Adapter -laitteiden asetusten on vastattava 22 Mbps Wireless Access Point -laitteen uusia asetuksia. Jos ongelmat jatkuvat edelleen, palauta kaikki Wireless Access Point -laitteet sekä langattomat verkkosovittimet oletusasetuksiinsa ja yritä uudelleen.

Tiedonsiirto 22 Mbps Wireless Access Point -laitteen kanssa ei toimi.

Mahdollinen ratkaisu:
Varmista, että jokainen langattomaan verkkoon liitettävä Wireless PC Card- tai PCI Adapter -laite on asetettu Configuration Utility -apuohjelmassa Infrastructure (Infrastruktuuri) -tilaan. Jos Wireless PC Card- tai PCI Adapter -laitteita ei ole asetettu Infrastructure (Infrastruktuuri)- tai Auto Detect (Automaattinen tunnistus) -tilaan, ne eivät kykene kommunikoiman 22 Mbps Wireless Access Point -laitteen kanssa.

Mahdollinen ratkaisu:
22 Mbps Wireless Access Point -laite ei ehkä vastaa. Yritä aktivoida laite uudelleen palauttamalla siihen oletusasetukset. Pidä RESET-painiketta alhaalla. Irrota verkkovirtamuunnin 22 Mbps Wireless Access Point -laitteesta ja kytke se sitten takaisin pitäen jatkuvasti RESET-painiketta alhaalla. Pidä RESET-painiketta edelleen alhaalla viisi sekuntia, niin tehtaan oletusasetukset otetaan käyttöön. Kun suoritat tämän toimenpiteen, DATA-merkkivalo vilkkuu.

Mahdollinen ratkaisu:
22 Mbps Wireless Access Point -laitteen saama IP-osoite ei ehkä kelpaa verkkoon. Kun kaksoisnapsautat Wireless Access Point -laitetta Access Point Configuration Utility -apuohjelmassa ja näyttöön tuleva ikkuna kertoo, ettei vapaata IP-osoitetta voitu määrittää, sinun on määritettävä IP-osoite manuaalisesti. Katso lisätietoja käyttöoppaan (User Guide) kohdasta 22 Mbps Wireless Configuration Utility -apuohjelmat.

En voi käynnistää 22 Mbps Wireless Access Point Web Configurator -apuohjelmaa.

Mahdollinen ratkaisu:

Varmista, että käytät oikeaa käyttäjänimeä (jos sitä tarvitaan) ja salasanaa. Salasanakentässä erotellaan isot ja pienet kirjaimet. Oletuskäyttäjänimeä tai -salasanaa ei ole.

22 Mbps Wireless Access Point -laitetta ei näy luettelossa, kun etsin sitä.

Mahdollinen ratkaisu:

Käyttämäsi tietokone voi olla liian kaukana 22 Mbps Wireless Access Point -laitteesta. Siirrä tietokone lähemmäs 22 Mbps Wireless Access Point -laitetta ja toista etsintätoiminto. Tarkasta kaikki 22 Mbps Wireless Access Point -laitteen ja modeemin, reitittimen, keskittimen, lähiverkon tai kytkimen väliset fyysiset kytkennät.

Tietokoneeni ei tunnista 22 Mbps Wireless Access Point -laitetta.

Mahdollinen ratkaisu:

Varmista, että 22 Mbps Wireless Access Point -laite on kytketty virtalähteeseen ja asennettu oikein. Varmista, että Ethernet-kaapeli on kytketty pitävästi 22 Mbps Wireless Access Point -laitteen Ethernet-porttiin sekä kaapeli- tai DSL-modeemin, reitittimen, keskittimen tai sillan Ethernet-porttiin.

Yhteyden laatu on huono joillakin kotini tai toimistoni alueilla.

Mahdollinen ratkaisu:

Seinistä tai muista rakenteista saattaa aiheutua häiriöitä, jotka heikentävät yhteyden laatua. Kokeile 22 Mbps Wireless Access Point -laitteen sijoittamista korkeammalle, esimerkiksi korkealle hyllylle, tai siirrä se toiseen paikkaan huoneessa tai toimistossa.

Napsautin vahingossa Cancel (Peruuta) -painiketta asennuksen aikana.

Mahdollinen ratkaisu:

Poista U.S. Roboticsin asennuslevy tietokoneen CD-asemasta ja aseta se sitten uudelleen asemaan. Käynnistä asennus uudelleen ennen laitteiston asentamista.

Asennus ei käynnistynyt, kun asetin asennuslevyn CD-asemaan.

Mahdollinen ratkaisu:

Jotkin ohjelmat voivat estää asennuslevyn automaattisen käynnistyksen. Sulje kaikki avoimet sovellukset ja aseta CD-levy uudelleen asemaan.

22 Mbps Wireless Access Point -laite ei saa virtaa.

Mahdollinen ratkaisu:

Varmista, että 22 Mbps Wireless Access Point -laitteen virtalähdekaapeli on kytketty 22 Mbps Wireless Access Point -laitteen virtaliitäntään ja pistorasiaan.

Näyttöön tuli ilmoitus siitä, että 22 Mbps Wireless Access Point -laitteellani tai tietokoneellani on sama IP-osoite kuin jollakin muulla langattomaan verkkoon liitetyllä tietokoneella.

Mahdollinen ratkaisu:

Jokaisella langattomaan verkkoon liitetyllä tietokoneella ja 22 Mbps Wireless Access Point -laitteella on oltava eri IP-osoite. Katso tietokoneesi käyttöoppaasta, miten voit muuttaa tietokoneen IP-osoitetta.

Jatkuvatko ongelmat edelleen?

1. Siirry U.S Roboticsin Web-sivuston Support-osaan osoitteessa **www.usr.com**.

Käyttäjien usein kohtaamia ongelmia on käsitelty kuhunkin tuotteeseen liittyvällä FAQ (Usein kysytyt kysymykset) -sivulla sekä Troubleshooting (Vianmääritys) -sivulla. 22 Mbps Wireless Access Point -laitteen mallinumero on 2249. Saatat tarvita tätä numeroa, kun etsit tietoja U.S. Roboticsin Web-sivustosta.

2. Ota yhteys U.S. Roboticsin tekniseen tukeen.

Voit saada vastauksen U.S. Roboticsin tuotteita koskeviin teknisiin kysymyksiin myös teknisen tuen asiantuntijoiltamme.

Maa	Puhelin	Internet	Tuen aukioloajat
Yhdysvallat	(801) 401-1143	http://www.usr.com/emailsupport	9.00 - 17.00, ma - pe CST
Kanada	(801) 401-1143	http://www.usr.com/emailsupport	9.00 - 17.00, ma - pe CST
Argentiina	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9.00 - 17.00, ma - pe CST
Brasilia	AT&T Direct + (877) 487-6253	brazil_modemsupport@usr.com	9.00 - 17.00, ma - pe CST
Chile	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 - 17.00, ma - pe CST
Peru	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9.00 - 17.00, ma - pe CST
Costa Rica	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9.00 - 17.00, ma - pe CST
Kolumbia	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9.00 - 17.00, ma - pe CST
Meksiko	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9.00 - 17.00, ma - pe CST
Puerto Rico	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9.00 - 17.00, ma - pe CST
Venezuela	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9.00 - 17.00, ma - pe CST
Etelä-Korea	00798 6310025	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00, ma - pe
Filippiinit	1800 18888426	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00, ma - pe
Hongkong	800 908 425	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00, ma - pe
Indonesia	001 803 6310011	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00, ma - pe
Intia - Bangalore	80 2380303/04	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00, ma - pe
Intia - Bombay	22 8252188/93/94/95	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00, ma - pe
Intia - Calcutta	33 216 1800/01	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00, ma - pe
Intia - Chennai	44 851 5273/74	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00, ma - pe
Intia - Delhi	11 6284198/99/18/19	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00, ma - pe
Intia - Hyperbad	40 6261600/2.1.2003	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00, ma - pe
Japani	00531 63 0007	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00, ma - pe
Kiina	10800 650 0217	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00, ma - pe
Korea	00798 6310025	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00, ma - pe
Malesia	1800 808514	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00, ma - pe
Singapore	800 6363037	sg_support@usr.com	9.00 - 17.00, ma - pe
Taiwan	00806 31335	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00, ma - pe
Thaimaa	001 800 631 0009	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00, ma - pe
Australia	1800 125030	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00, ma - pe
Uusi-Seelanti	0800 449535	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00, ma - pe
Alankomaat	0900 20 25 857	emea_modemsupport@usr.com	9.00 - 18.00, ma - pe
Belgia (flaami)	+32 (0)70 233 545	emea_modemsupport@usr.com	9.00 - 18.00, ma - pe
Belgia (ranska)	+32 (0)70 233 546	emea_modemsupport@usr.com	9.00 - 18.00, ma - pe
Espanja	902 117 964	spain_modemsupport@usr.com	9.00 - 17.00, ma - pe
Irlanti	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	9.00 - 18.00, ma - pe
Iso-Britannia	0870 844 4546	uk_modemsupport@usr.com	9.00 - 17.30, ma - pe

Israel	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	9.00 - 17.30, ma - pe
Italia	848 80 9903	italy_modemsupport@usr.com	9.00 - 18.00, ma - pe
Itävalta	07 110 900 116	germany_modemsupport@usr.com	8.00 - 18.00, ma - pe
Luxemburg	+352 342 080 8318	emea_modemsupport@usr.com	9.00 - 18.00, ma - pe
Norja	+47 23 50 0097	emea_modemsupport@usr.com	9.00 - 17.00, ma - pe
Portugali	+351 (0)21 415 4034	emea_modemsupport@usr.com	9.00 - 17.00, ma - pe
Puola		emea_modemsupport@usr.com	8.00 - 18.00, ma - pe
Ranska	082 507 0693	france_modemsupport@usr.com	9.00 - 18.00, ma - pe
Ruotsi	+46 (0) 77 128 1020	emea_modemsupport@usr.com	8.00 - 17.00, ma - pe
Saksa/Unkari	01805671548	germany_modemsupport@usr.com	8.00 - 18.00, ma - pe
Suomi	+358 98 171 0015	emea_modemsupport@usr.com	10.00 - 18.00, ma - pe
Sveitsi	+0848 840 200	emea_modemsupport@usr.com	8.00 - 18.00, ma - pe
Tanska	+45 7010 4030	emea_modemsupport@usr.com	9.00 - 17.00, ma - pe
Lähi-itä/Afrikka	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	9.00 - 18.00, ma - pe

Tukipalvelun yhteystiedot löytyvät seuraavasta Web-sivustosta: **http://www.usr.com**

Määräysten mukaiset hyväksynnät

FCC-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä laite on FCC:n sääntöjen 15. osan mukainen. Laitteiden käyttö edellyttää seuraavien ehtojen täyttämistä. Ehtoja on kaksi:
Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
Tämän laitteen on kestettävä kaikki vastaanottamansa häiriöt, mukaan lukien ne, jotka voivat johtaa virheelliseen toimintaan.
Tämä laite on testattu ja sen on todettu olevan FCC:n sääntöjen 15. osan mukaisen B-luokan digitaalilaitteen raja-arvojen mukainen. Nämä raja-arvot antavat riittävän häiriösuojan asuinrakennuksiin tehtävissä laiteasennuksissa. Tämä laite synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Mikäli tätä laitetta ei asenneta ja käytetä sen valmistajan ohjeiden mukaisesti, se voi häiritä radioliikennettä. Ei voida kuitenkaan antaa takeita siitä, ettei häiriöitä ilmene jossakin tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite häiritsee radio- tai TV-vastaanottoa, minkä voi todeta kytkemällä tähän laitteeseen virran ja katkaisemalla virran, käyttäjä voi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla tavoilla:

- Suuntaa antenni uudelleen tai muuta sen paikkaa.
- Siirrä laite kauemmas vastaanottimesta.
- Kytke laite pistorasiaan, joka kuuluu eri virtapiiriin kuin pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.
- Pyydä neuvoa laitteen jälleenmyyjältä tai ammattitaitoiselta radio- ja televisioasentajalta.

FCC:n säännösten mukainen toiminta edellyttää, että näyttö kytketään grafiikkakorttiin suojatulla kaapelilla. Tähän laitteeseen tehdyt muutokset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastuussa oleva osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat vaikuttaa käyttäjän oikeuteen käyttää tätä laitetta.

FCC:n säteilyaltistusilmoitus

Tämä laite on valvomattomia ympäristöjä koskevien FCC:n säteilyaltistuksen raja-arvojen mukainen. Laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää niin, että säteilylähteen ja kehon välinen etäisyys on vähintään 20 cm.

UL-luettelointi/CUL-luettelointi

Tämä informaatiotekninen laite on UL-luetteloitu ja CUL-luetteloitu tässä käyttöoppaassa kuvattuja käyttötarkoituksia varten.

Industry Canadan ilmoitus

Tämä laite on Industry Canadan "Spectrum Management and Telecommunications policy, RSS-210, standard Low Power License-Exempt Radio Communication Devices" -vaatimusten mukainen.
Laitteiden käyttö edellyttää seuraavien ehtojen täyttämistä. Ehtoja on kaksi:
1. Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä.
2. Tämän laitteen on kestettävä kaikki häiriöt, mukaan lukien ne häiriöt, jotka voivat johtaa laitteen virheelliseen toimintaan.

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me, U.S. Robotics Corporation of 935 National Parkway, Schaumburg, Illinois, 60173-5157, USA, vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että U.S. Robotics 22 Mbps Wireless Access Point -laite, jota tämä vakuutus koskee, on seuraavassa mainittujen standardien ja/tai muiden normimääritysten mukainen:
EN300 328-2
EN301 489-1
EN301 489-17
EN60950
Me tähän ilmoittaa että nyt kuluva hedelmä on kotona yhdenmukaisuus jotta aivan asia vaatimukset -lta Ohjaava 1999/5/EC.
Tätä tuotetta voi käyttää seuraavissa maissa:
Saksa, Itävalta, Belgia, Sveitsi, Alankomaat, Luxemburg, Italia, Ranska, Iso-Britannia, Irlanti, Espanja, Portugali, Ruotsi, Norja, Tanska, Suomi, Islanti ja Kreikka
IEEE 802.11b -standardi: tällä hetkellä meillä on seuraavat tiedot rajoituksista R&TTE-maissa:
Maa Taajuusalue Maksimi lähtöteho
Ranska 2400 - 2483,5 MHz - 10 mW EIRP vain sisäkäyttöön
2446,5 - 2483,5 MHz - 100 mW EIRP sisä-/ulkokäyttöön, yksityiskäyttö

Alankomaat 2400 - 2483,5 MHz 10 mW lisenssivapaa sisä- ja ulkokäyttöön
2400 - 2483,5 MHz 100 mW lisenssivapaa vain sisäkäyttöön
2451 - 2471 MHz 100mW lisenssi ulkokäyttöön

CEPT ERC/DEC/(01)07 -päätöksen mukaan 2400 - 2483,5 MHz:n taajuudet sallitaan siviilisovellusten yhteiskäyttöön, kun paikalliset verkot käyttävät niitä yksityistarkoituksissa ja lyhyen kantomatkan laitteilla datasiirtoon R-LAN-hajaspektritekniikalla, jonka ominaisuudet ovat CEPT ERC/REC 70-03 (Liite 3) -suosituksen mukaiset.
Ranskassa asuvat käyttäjät: vain kanavia 10 - 13 voi käyttää, sillä kanavien 1 - 9 käyttö on kielletty. Lisätietoja oikean kanavan valitsemisesta on käyttöoppaan (User Guide) kohdassa 22 Mbps Wireless Configuration Utilities (22 Mbps Wireless Configuration Utility -apuohjelmat).

Valmistajan ilmoitus

Tässä asiakirjassa olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta, eivätkä ne ole ilmaus mistään toimittajan sitoumuksista. Valmistaja ei anna nimenomaisia tai oletettuja takuita tai lupauksia tämän asiakirjan laadusta, tarkkuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Valmistaja pidättää oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia tämän asiakirjan sisältöön ja/tai siihen liittyviin tuotteisiin ilman velvollisuutta ilmoittaa tällaisista muutoksista kenellekään henkilölle tai millekään organisaatiolle. Valmistaja ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai seurannaisista vahingoista, jotka aiheutuvat tämän tuotteen tai dokumentaation käytöstä tai kyvyttömyydestä niiden käyttöön, vaikka valmistajalle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

U.S. Robotics Corporationin rajoitettu takuu

LAITTEISTO: U.S. Robotics takaa loppukäyttäjälle ("asiakas"), että tässä laitetuotteessa ei ilmene valmistus- tai materiaalivikoja, kun sitä käytetään ja huolletaan normaalisti. Takuu on voimassa alla mainitun ajan alkaen päivämäärästä, jona tuote on ostettu U.S. Roboticsilta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä:

Kaksi (2) vuotta

U.S. Robotics on tämän nimenomaisen takuun nojalla velvollinen oman valintansa mukaan ja omalla kustannuksellaan ainoastaan korjaamaan viallisen tuotteen tai osan, toimittamaan asiakkaalle vastaavan tuotteen tai osan viallisen tuotteen tilalle tai, jos kumpikaan edellä mainituista ei ole kohtuudella mahdollista, U.S. Robotics voi oman valintansa mukaan palauttaa asiakkaalle viallisesta tuotteesta maksetun ostohinnan. Kaikista vaihdetuista tuotteista tulee U.S. Roboticsin omaisuutta. Vaihdossa annettavat tuotteet voivat olla uusia tai korjattuja. U.S. Robotics myöntää jokaiselle vaihdetulle tai korjatulle tuotteelle tai osalle toimituspäivästä laskettuna yhdeksänkymmenen (90) vuorokauden takuun tai alkuperäisestä takuuajasta jäljellä olevan osan pituisen takuun sen mukaan, kumpi on pidempi.
OHJELMISTO: U.S. Robotics takaa Asiakkaalle, että siltä lisensoidut ohjelmistosovellukset toimivat olennaisilta osiltaan tuotetietojen mukaisesti yhdeksänkymmenen (90) vuorokauden ajan siitä alkaen, kun tuote on ostettu U.S. Roboticsilta tai sen valtuutetulta jälleenmyyjältä. U.S. Robotics takaa, että ohjelmiston sisältävissä tietovälineissä ei ilmene vikoja takuuajan aikana. Mitään päivityksiä ei toimiteta. U.S. Robotics on tämän nimenomaisen takuun nojalla velvollinen oman valintansa mukaan ja omalla kustannuksellaan ainoastaan palauttamaan maksetun ostohinnan viallisen ohjelmistotuotteen ostaneelle asiakkaalle tai vaihtamaan viallisen tietovälineen ohjelmistoon, joka olennaisesti vastaa U.S. Roboticsin julkaisemia asianomaisia tuotetietoja. Asiakas on vastuussa sopivan sovellusohjelmiston ja siihen liittyvän viiteaineiston valinnasta. U.S. Robotics ei myönnä mitään takuuta tai vastuuta sen ohjelmistotuotteiden sopivuudesta asiakkaan tarpeisiin tai niiden toimivuudesta kolmannen osapuolen valmistamien laitteiden tai sovellusohjelmistojen kanssa, eikä siitä, että ohjelmistotuotteiden käyttö on keskeytymätöntä tai virheetöntä tai että kaikki ohjelmistotuotteissa olevat viat korjataan. Niiden kolmansien osapuolten tuotteiden yhteydessä, jotka on U.S. Roboticsin ohjelmistotuotteen käyttöoppaissa tai tuotetiedoissa mainittu yhteensopiviksi, U.S. Robotics pyrkii kohtuullisin toimenpitein varmistamaan yhteensopivuuden, paitsi jos yhteensopivuuden puute johtuu kolmannen osapuolen tuotteessa olevasta ohjelmointivirheestä tai muusta viasta tai ohjelmistotuotetta käytetään U.S. Roboticsin julkaisemien teknisten ominaisuuksien tai käyttöoppaan ohjeiden vastaisesti.
TÄMÄ U.S. ROBOTICSIN TUOTE VOI SISÄLTÄÄ SELLAISEN KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMISTON TAI TUOTTEEN MUKANA VOIDAAN TOIMITTAA SELLAINEN KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMISTO, JOKA ON ERILLISEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN ALAINEN. TÄMÄ U.S. ROBOTICSIN TAKUU EI KOSKE NÄITÄ KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OHJELMISTOJA. LISÄTIETOJA NÄIHIN OHJELMISTOIHIN SOVELLETTAVISTA TAKUISTA LÖYTYY KYSEISTEN OHJELMISTOJEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSISTA.
TAKUUHUOLLON SAAMINEN: Asiakas voi pyytää takuuhuoltopalvelua ottamalla yhteyden U.S. Roboticsin Corporate Service Centre -huoltoon tai valtuutettuun U.S. Robotics -huoltoon sovellettavan takuuajan kuluessa. Takuuhuolto voi vaatia U.S. Roboticsin tai sen valtuutetun jälleenmyyjän antaman, päivämäärällä varustetun ostotodistuksen esittämistä. U.S. Roboticsin Corporate Service Centre -huoltoon palautettavien tuotteiden on saatava U.S. Roboticsilta ennakkovaltuutuksena SRO (Service Repair Order) -numero, joka on merkittävä pakkauksen ulkopintaan. Paketti on maksettava ennakkoon ja pakattava turvallisen kuljetuksen edellyttämällä tavalla. On erittäin suositeltavaa, että paketti vakuutetaan tai muuten lähetetään tavalla, joka mahdollistaa lähetyksen seurannan. Korjattu tai vaihdettu tuote lähetetään asiakkaalle U.S. Roboticsin kustannuksella viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun U.S. Robotics on vastaanottanut viallisen tuotteen. Tuotteiden palautusosoite:

Kanadassa:	Euroopassa:	Yhdysvalloissa:
U.S. Robotics	FRS Europe BV.	USR-Walnut
Unit-100 13751 Mayfield Pl.	Draaibrugweg 2	528 Spanish Lane
Richmond,B.C.Canada V6V 2G9	1332 AC Almer	Walnut,CA 91789
	The Netherlands	

U.S. Robotics ei ole vastuussa mistään asiakkaan ohjelmistosta, laiteohjelmistosta, muista tiedoista tai muistisisällöstä, joka

sisältyy tai joka on tallennettu tai integroitu johonkin U.S. Roboticsille korjausta varten toimitettuun tuotteeseen riippumatta siitä, onko tuote takuun alainen.

TAKUUN RAJOITUKSET: JOS U.S. ROBOTICSIN TUOTE EI TOIMI EDELLÄ MAINITTUJEN TAKUIDEN MUKAISESTI, ASIAKKAAN AINOA OIKEUS TAKUUN NOJALLA ON U.S. ROBOTICSIN HARKINNAN MUKAAN TUOTTEEN KORJAUS, VAIHTO TAI MAKSETUN OSTOHINNAN PALAUTUS. LAIN SALLIMASSA MÄÄRIN EDELLÄ MAINITUT TAKUUT JA OIKEUDET OVAT SELLAISINAAN TÄYDELLISIÄ, JA NE KORVAAVAT KAIKKI MUUT NIMENOMAISET TAI OLETETUT, TOSIASIALLISET TAI OIKEUDELLISET TAI MUUT TAKUUT, SOPIMUKSET TAI EHDOT, MUKAAN LUKIEN TAKUUT, SOPIMUKSET TAI EHDOT, JOTKA KOSKEVAT TUOTTEEN SOVELTUVUUTTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOPIVUUTTA JOHONKIN ERITYISEEN TARKOITUKSEEN JA TUOTTEEN TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA, TUOTTEEN VASTAAVUUTTA SEN KUVAUSTEN KANSSA TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA, JOTKA KAIKKI TORJUTAAN PÄTEMÄTTÖMINÄ. U.S. ROBOTICS EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN MUISTA SEN TUOTTEIDEN MYYNTIIN, ASENNUKSEEN, YLLÄPITOON TAI KÄYTTÖÖN LIITTYVISTÄ VAHINGOISTA EIKÄ SE MYÖNNÄ KENELLEKÄÄN MUULLE OIKEUTTA OLETTAA, ETTÄ SILLÄ OLISI TÄLLAINEN VASTUU. U.S. ROBOTICS EI OLE TÄMÄN TAKUUN MUKAISESSA VASTUUSSA, JOS SEN TESTIT JA TUTKIMUKSET PALJASTAVAT, ETTÄ TUOTTEESSA EI OLE ILMOITETTUA VIKAA TAI TOIMINTAVIRHETTÄ TAI VIKA TAI TOIMINTAVIRHE ON AIHEUTUNUT ASIAKKAAN TAI KOLMANNEN HENKILÖN SUORITTAMASTA TUOTTEEN VÄÄRINKÄYTÖSTÄ, LAIMINLYÖNNISTÄ, VÄÄRÄSTÄ ASENNUKSESTA TAI TESTAUKSESTA, LUVATTOMASTA AVAAMIS-, KORJAUS- TAI MUUTOSYRITYKSESTÄ TAI MISTÄ TAHANSA MUUSTA SYYSTÄ, JOKA EI KUULU TUOTTEEN NORMAALIIN KÄYTTÖÖN, TAI ONNETTOMUUDESTA, TULIPALOSTA, SALAMANISKUSTA, MUUSTA VAARASTA TAI LUONNONILMIÖISTÄ.

VASTUUN RAJOITUKSET: LAIN SALLIMASSA TÄYDESSÄ LAAJUUDESSA U.S. ROBOTICS SULKEE POIS ITSELTÄÄN JA JÄLLEENMYYJILTÄÄN KAIKKI VASTUUT, PERUSTUVATPA NE SOPIMUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMISEEN (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI), SATUNNAISISTA, SEURANNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI ERITYISISTÄ VAHINGOISTA TAI VAHINGONKORVAUKSISTA TAI LIIKEVOITON MENETTÄMISESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, TIEDON MENETTÄMISESTÄ TAI MUISTA RAHALLISISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN MYYNNISTÄ, ASENNUKSESTA, YLLÄPIDOSTA, KÄYTÖSTÄ, TOIMINNASTA, TOIMINTAHÄIRIÖISTÄ TAI TOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ TAI OVAT YHTEYDESSÄ NIIHIN, VAIKKA U.S. ROBOTICSILLE TAI SEN VALTUUTETULLE JÄLLEENMYYJÄLLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. U.S. ROBOTICS RAJOITTAA VASTUUNSA OMAN HARKINTANSA MUKAAN TUOTTEEN KORJAAMISEEN TAI VAIHTAMISEEN TAI MAKSETUN OSTOHINNAN PALAUTTAMISEEN. TÄHÄN VASTUUN RAJOITUKSEEN EI VAIKUTA SE, ETTÄ JOKIN TÄSSÄ MYÖNNETTY OIKEUS MENETTÄÄ OLEELLISEN MERKITYKSENSÄ.

ILMOITUS: Jotkin maat, valtiot tai oikeusalueet eivät salli oletettujen takuiden rajoitusta tai kieltämistä tai tietyistä kuluttajille toimitetuista tuotteista aiheutuvien satunnaisten tai seurannaisten vahinkojen vastuun kieltämistä tai henkilövahinkoja koskevan vastuun rajoitusta, ja siksi edellä mainitut rajoitukset ja kiellot eivät ehkä koske kaikkia asiakkaita. Jos oletettujen takuiden rajoitusta ei hyväksytä kokonaisuudessaan, ne ovat voimassa sovellettavan kirjallisen takuun voimassaoloaikana. Tämä takuu antaa asiakkaalle tiettyjä oikeuksia, jotka voivat vaihdella paikallisen lainsäädännön mukaan.

SOVELLETTAVA LAKI: tätä rajoitettua takuuta sovelletaan Yhdysvaltain Illinois'n osavaltion lakien mukaan, lukuun ottamatta sen lakien ristiriitoja koskevia periaatteita ja lukuun ottamatta Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä tavarakauppaa koskevaa sopimusta.

Installering av 22 Mbps Wireless Access Point

Merk: Du finner den nyeste informasjon om installering, på webstedet for produktet på **http://www.usr.com/support**. Du finner også mer informasjon i brukerhåndboken på installerings-CDen.

Klargjøre for installering

Forsikre deg om at datamaskinen er slått på. Skriv passordet ditt hvis du blir bedt om det.

Merk: Produktnummeret er 2249. Det er viktig at du har serienummeret skrevet ned før du installerer tilgangspunktet 22 Mbps Wireless Access Point. Du finner serienummeret på etiketten på undersiden av tilgangspuktet 22 Mbps Wireless PC Card og på siden av pakken. Hvis du skulle få bruk for å kontakte vår avdeling for teknisk support, vil du måtte oppgi serienummeret for å få hjelp.

Merk: Finn ut hvilken bokstav CD-stasjonen din bruker, før du starter installeringen av ditt nye produkt. Du må vite dette for å kunne installere programvaren.

Trinn 1: Installere programvaren

Obs! Du må installere programvaren på alle de stasjonære og bærbare PCene du planlegger trådløs nettverksforbindelse for.

Sett CDen U.S. Robotics Installation CD-ROM i CD-stasjonen.

Merk: Hvis vinduet Choose Setup Language (velg installeringsspråk) vises, velger du det språket du foretrekker og klikker på **OK**.

Merk: Hvis CDen ikke starter automatisk, klikker du, i Windows, på **Start**, **Kjør**, og skriver **D:\setup** (eller riktig bokstav for CD-stasjonen), og klikker på **OK**.

Noen filer kopieres til maskinen, og deretter blir du bedt om å lese lisensavtalen. Les avtalen og klikk på **Yes** (ja).

Installerings-CDens grafiske brukergrensesnitt vises på skjermen. Klikk på **Software** (programvare).

Klikk på **Install Access Point Software** (installere programvare for tilgangspunkt). Følg instruksjonene på skjermen og vent mens noen filer kopieres til harddisken. Et vindu viser hvilke filer som blir kopiert til harddisken. Når du blir bedt om å omstarte maskinen, velger du **Yes, I want to restart my computer now** (ja jeg vil omstarte maskinen nå), og klikker på **Finish** (avslutt). Når datamaskinen har startet på nytt, kan vinduet med ikonet for konfigureringsverktøyet vises. Lukk dette vinduet. Lukk menyskjermbildet for CDen U.S. Robotics Installation CD-ROM når det vises.

Ta ut installerings-CDen og gjør deg klar til å installere maskinvaren.

Trinn 2: Koble til tilgangspunktet 22 Mbps Wireless Access Point



- Bruk Ethernet-porten og en RJ-45-kabel til å koble det trådløse tilgangspunktet 22 Mbps Wireless Access Point til en av de disse enhetene: kabel- eller DSL-modem med rutingmuligheter, en hub, en bro, et eksisterende Ethernet-nettverk eller en ruter.
- Koble strømforsyningen til det trådløse tilgangspunktet og til et strømuttak.

Det trådløse tilgangspunktet har tre LED-lamper som viser status for LINK, DATA og POWER. Når det trådløse tilgangspunktet er koblet til, vil LED-lampen PWR lyse. Når en nettverksforbindelse er opprettet, vil LED-lampen LINK bli grønn. Når det ikke er nettverksaktivitet, vil LED-lampen DATA bli gul.

Trinn 3: Verifisere at tilgangspunktet 22 Mbps Wireless Access Point er gjenkjent.



Når det trådløse tilgangspunktet er installert, dobbeltklikker du på ikonet for konfigureringsverktøyet, på skrivebordet. Hvis tilgangspunktet 22 Mbps Wireless Access Point er riktig installert, vises konfigurasjonsinformasjonen.

Se på MAC-adressen for å kontrollere at du oppretter forbindelse med riktig tilgangspunkt. Du finner MAC-adressen på undersiden av tilgangspunktet 22 Mbps Wireless Access Point og i Link Information-alternativet i konfigureringsverktøyet.

Noter IP-adressen som vises, når du har funnet riktig tilgangspunkt. Start en nettleser på datamaskinen som er fysisk tilkoblet tilgangspunktet 22 Mbps Wireless Access Point. Skriv IP-adressen til ditt trådløse tilgangspunkt. Dette starter webkonfigureringsverktøyet. Det er ikke noe standard brukernavn eller passord, så klikk på OK når du blir bedt om det.

Når webkonfigureringsverktøyet har startet, kan du endre informasjonen for ditt trådløse nettverk. Du finner mer informasjon om begge konfigureringsverktøyene for tilgangspunktet 22 Mbps Wireless Access Point i brukerhåndboken på installerings-CDen..

Merk: Hvis du noen gang må tilbakestille det trådløse tilgangspunktet, skal du følge disse trinnene: Hold inne RESET-knappen. Mens du holder RESET-knappen inne, kobler du strømadapteren fra det trådløse tilgangspunktet , og kobler den til igjen. Hold fortsatt RESET-knappen inne i fem sekunder for å gjenopprette standard fabrikkinnstillinger. Når dette er utført, vil LED-lampen PWR blinke.

Obs! Hvis du tilbakestiller det trådløse tilgangspunktet, mister du alle tilpassede innstillinger.

Gratulerer! Du er ferdig med å installere maskinvaren og den nødvendige programvaren. Du skal nå kunne opprette forbindelse mellom dine trådløse PC-kort og PCI-adaptere, og det trådløse tilgangspunktet.

Du finner detaljert informasjon om installeringsprosedyren og konfigureringsverktøyet for tilgangspunktet, i brukerhåndboken på installerings-CDen.

Problemløsing

Datamaskinen min gjenkjenner ikke tilgangspunktet 22 Mbps Wireless Access Point etter at jeg endret innstillingene.

Mulig løsning:

Forsikre det konfigureringsverktøyet for trådløst nettverk er installert for ditt 22 Mbps Wireless Access Point, og at konfigureringsverktøyet er installert og virker for dine kort av typen 22 Mbps Wireless PC Card eller PCI Adapter.

Mulig løsning:

Forsikre deg om at det er riktig 22 Mbps Wireless Access Point du forsøker å få forbindelse med, ved å verifisere MAC-adressen.

Mulig løsning:

Forsikre deg om at du bruker riktig passord og krypteringsalternativ. Hvis du har endret innstillingene i konfigurasjonen for tilgangspunktet 22 Mbps Wireless Access Point, må du også endre innstillingene for alle trådløse PC-kort og PCI-adaptere som er tilkoblet nettverket. Innstillingene for alle kort av typen 22 Mbps Wireless PC Card eller PCI Adapter må passe med de nye innstillingene for tilgangspunktet 22 Mbps Wireless Access Point. Hvis du fortsatt har problemer, skal du tilbakestille alle trådløse tilgangspunkt og trådløse nettverksadaptere til standardinnstillingene, og prøve på nytt.

Jeg kan ikke kommunisere med tilgangspunktet 22 Mbps Wireless Access Point.

Mulig løsning:

Sørg for at alle trådløse PC-kort og PCI-adaptere, som du vil skal ha forbindelse med det trådløse nettverket, er satt til Infrastructure-modus i konfigureringsverktøyet. Hvis dine trådkløse PC-kort eller PCI-adaptere ikke er satt i Infrastructure-modus eller Auto Detect-modus, kan de ikke kommunisere med tilgangspunktet 22 Mbps Wireless Access Point.

Mulig løsning:

Tilgangspunktet 22 Mbps Wireless Access Point svarer muligens ikke. Tilbakestill tilgangspunktet 22 Mbps Wireless Access Point for å aktivere det på nytt. Hold inne RESET-knappen. Mens du holder RESET-knappen inne, kobler du fra strømadapteren fra tilgangspunktet 22 Mbps Wireless Access Point, og kobler den til igjen. Hold fortsatt RESET-knappen inne i fem sekunder for å gjenopprette standard fabrikkinnstillinger. Når dette er utført, vil LED-lampen for trådløs aktivitet blinke.

Mulig løsning:

Tilgangspunktet 22 Mbps Wireless Access Point har muligens ikke riktig IP-adresse til nettverket. Hvis du får melding om at en IP-adresse ikke kan finnes, når du dobbeltklikker på det trådløse tilgangspunktet i konfigurerinsverktøyet, må du tildele en IP address manuelt. Se kapitlet "Verktøy for konfigurering av trådløs 22 Mbps" i brukerhåndboken.

Jeg får ikke startet 22 Mbps Wireless Access Point Web Configurator.

Mulig løsning:

Forsikre deg om at du har skrevet riktig navn (hvis aktuelt) og passord. Passordfeltet skiller mellom store og små bokstaver. Det finnes ikke noe standard brukernavn eller passord.

Tilgangspunktet 22 Mbps Wireless Access Point vises ikke i listen når jeg søker etter det.

Mulig løsning:

Datamaskinen du bruker kan være for langt unna tilgangspunktet 22 Mbps Wireless Access Point. Flytt deg nærmere tilgangspunktet 22 Mbps Wireless Access Point og gjenta søkeprosedyren. Kontroller alle fysiske forbindelser mellom tilgangspunktet 22 Mbps Wireless Access Point og modem, ruter, hub, nettverk eller svitsj.

Datamaskinen godtar ikke tilgangspunktet 22 Mbps Wireless Access Point.

Mulig løsning:

Forsikre deg om at tilgangspunktet 22 Mbps Wireless Access Point er tikoblet en strømkilde og er riktig installert. Forsikre deg om at Ethernet-kabelen er ordentlig koblet til Ethernet-porten på tilgangspunktet 22 Mbps Wireless Access Point, og til Ethernet-porten på ditt kabel- eller DSL-modem, ruter, hub eller bro.

Jeg får dårlig kvalitet på forbindelsen enkelte steder i mitt hjemmekontor.

Mulig løsning:

Du kan få forstyrrelser fra vegger eller andre strukturer som rereduserer kvaliteten på forbindelsen. Forsøk å plassere tilgangspunktet 22 Mbps Wireless Access Point på et høyere sted, for eksempel en avsats, eller et annet sted i rommet eller hjemmekontoret.

Ved et uhell klikket jeg på Cancel under installeringen.

Mulig løsning:

Ta CD-platen U.S. Robotics Installation CD-ROM ut av CD-stasjonen og sett den inn igjen. Gjenta installeringsprosedyren for programvaren før du installerer maskinvare.

Installeringsprosedyren startet ikke da jeg satte inn installerings- CDen.

Mulig løsning:

Enkelte programmer hindrer autostartfunksjonen på installerings-CD fra å starte. Lukk alle åpne applikasjoner og sett inn installerings-CDen på nytt.

Tilgangspunktet 22 Mbps Wireless Access Point får ikke strøm.

Mulig løsning:

Forsikre deg om at strømforsyningen til tilgangspunktet 22 Mbps Wireless Access Point er koblet til strømkontakten på 22 Mbps Wireless Access Point og til et standard strømuttak.

Jeg fikk melding om at tilgangspunktet 22 Mbps Wireless Access Point , eller min datamaskin deler en IP-adresse med en annen datamaskin på det trådløse nettverket.

Mulig løsning:

Alle datamaskinene og tilganspunktene av typen 22 Mbps Wireless Access Point på det trådløse nettverket må ha forskjellige IP-adressser. Du finner informasjon om hvordan du endrer IP-adresse for datamaskinen din i maskinens dokumentasjon.

Har du fortsatt problemer?

1. Gå til Support-delen av U.S. Robotics-nettstedet **www.usr.com**.

Mange av de vanligste problemene som brukere opplever, er beskrevet på nettsidene for spørsmål, svar og problemløsing, for det aktuelle produktet. Tilgangspunktet 22 Mbps Wireless Access Point har modellnummer 2249. Du trenger å vite dette for å få informasjon på webstedet til U.S. Robotics.

2. Ring U.S. Robotics Technical Support Department

Tekniske spørsmål om U.S. Robotics' produkter kan også besvares av teknisk support-spesialister.

Land	**Telefon**	**Online**	**Support-tidspunkt**
USA	(801) 401-1143	http://www.usr.com/emailsupport	9.00 - 17.00, M-F CST
Canada	(801) 401-1143	http://www.usr.com/emailsupport	9.00 - 17.00, M-F CST
Argentina	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9.00 - 17.00, M-F CST
Brasil	AT&T Direct + (877) 487-6253	brazil_modemsupport@usr.com	9.00 - 17.00, M-F CST
Chile	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9.00 - 17.00, M-F CST
Peru	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9.00 - 17.00, M-F CST
Colômbia	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9.00 - 17.00, M-F CST
Costa Rica	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9.00 - 17.00, M-F CST
México	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9.00 - 17.00, M-F CST
Puerto Rico	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9.00 - 17.00, M-F CST
Venezuela	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9.00 - 17.00, M-F CST
Filippinene	1800 18888426	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00M-F
Hong Kong	800 908 425	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00M-F
India - Bangalore	80 2380303/04	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00M-F
India - Bombay	22 8252188/93/94/95	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00M-F
India - Calcutta	33 216 1800/01	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00M-F
India - Chennai	44 851 5273/74	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00M-F
India - Delhi	11 6284198/99/18/19	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00M-F
India - Hyperbad	40 6261600/02.01.03	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00M-F
Indonesia	001 803 6310011	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00M-F
Japan	00531 63 0007	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00M-F
Kina	10800 650 0217	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00M-F
Korea	00798 6310025	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00M-F
Malaysia	1800 808514	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00M-F
Singapore	800 6363037	sg_support@usr.com	9.00 - 17.00M-F
Sør-Korea	00798 6310025	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00M-F
Taiwan	00806 31335	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00M-F
Thailand	001 800 631 0009	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00M-F
Australia	1800 125030	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00,M-F
New Zealand	0800 449535	usrapsupport@usr.com	9.00 - 17.00,M-F
Belgia (flamsk)	+32 (0)70 233 545	emea_modemsupport@usr.com	9.00 - 18.00,M-F
Belgia (fransk)	+32 (0)70 233 546	emea_modemsupport@usr.com	9.00 - 18.00,M-F
Danmark	+45 7010 4030	emea_modemsupport@usr.com	9.00 - 17.00,M-F
Finland	+358 98 171 0015	emea_modemsupport@usr.com	10.00 - 18.00,M-F
Frankrike	082 507 0693	france_modemsupport@usr.com	9.00 - 18.00,M-F
Irland	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	9.00 - 18.00,M-F
Israel	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	9.00 - 17.30,M-F
Italia	848 80 9903	italy_modemsupport@usr.com	9.00 - 18.00,M-F
Luxembourg	+352 342 080 8318	emea_modemsupport@usr.com	9.00 - 18.00,M-F
Nederland	0900 20 25 857	emea_modemsupport@usr.com	9.00 - 18.00,M-F

Norge	+47 23 50 00 97	emea_modemsupport@usr.com	9.00 - 17.00,M-F
Polen		emea_modemsupport@usr.com	8.00 - 18.00,M-F
Portugal	+351 (0)21 415 4034	emea_modemsupport@usr.com	9.00 - 17.00,M-F
Spania	902 117 964	spain_modemsupport@usr.com	9.00 - 17.00,M-F
Sverige	+46 (0) 77 128 1020	emea_modemsupport@usr.com	8.00 - 17.00,M-F
Sveits	+0848 840 200	emea_modemsupport@usr.com	8.00 - 18.00,M-F
Storbritannia	0870 844 4546	uk_modemsupport@usr.com	9.00 - 17.30,M-F
Tyskland/Ungarn	01805671548	germany_modemsupport@usr.com	8.00 - 18.00,M-F
Østerike	07 110 900 116	germany_modemsupport@usr.com	8.00 - 18.00,M-F
Midt-Østen/Afrika	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	9.00 - 18.00,M-F

Du finner den nyeste informasjon om support-kontakter på webstedet **http://www.usr.com**

Godkjente standarder og normer

FCC-samsvarserklæring

Denne enhet samsvarer med FCC Rules Part 15. For drift gjelder følgende to betingelser:
Denne enhetene må ikke forårsake skadelig signalstøy.
denne enheten må godta eventuell mottatt støy, inkludert støy som kan forårsake uønskede operasjoner.
Dette utstyret er testet og funnet å være i overensstemmelse med grenseverdiene for digitale enheter i klasse B, i henhold til Kapittel 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grenseverdiene har som formål å gi rimelig beskyttelse mot skadelig signalstøy i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi. Dette utstyret kan forårsake skadelig støy for radiokommunikasjon hvis det ikke installeres og brukes i overenstemmelse med instruksjone fra produsenten.. Det gis imidlertid ingen garanti for at signalstøy ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forsårsaker skadelig støy for radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, anbefales brukeren å forsøke å fjerne støyen ved å utføre ett eller flere av disse tiltakene:

- Snu eller omplasser antennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker for å få hjelp.

Bruk av skjermet kabel mellom skjerm og datamaskin (grafikkort) er nødvendig for å sikre samsvar med FCC-reglene. Endringer på enheten, som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for at den samsvarer med reglene, kan gjøre brukerens tillatelse til å betjene utstyret ugyldig.

FCC-erklæring om strålingseksponering

Dette utstyret samsvarer med FCC-grenser for strålingseksponering som angitt for et ukontrollert miljø. Dette utstyret må installeres og brukes med en minsteavstand mellom det utstrålende stoffet og kroppen din på minst 20 cm.

UL-listet/CUL-listet

Dette informasjonsteknologiutstyret er UL-listet og CUL-listet for den bruk som beskrives i brukerhåndboken.

Industry Canada Statement

Dette utstyret samsvarer med Industry Canada Spectrum Management and Telecommunications politikk, RSS-210, standard Low Power License-Exempt Radio Communication Devices.
For drift gjelder følgende to betingelser:
1.Dette utstyret kan forårsake signalstøy.
2.Denne enheten må godta signalstøy, inkludert støy som kan forårsake feilfunksjon.

CE-samsvarserklæring

Vi – U.S. Robotics Corporation med adresse 935 National Parkway, Schaumburg, Illinois, 60173-5157, USA – erklærer under eneansvar at tilgangspunktet 22 Mbps Wireless Access Point som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med følgende standarder og/eller andre normgivende dokumenter:
EN300 328-2
EN301 489-1
EN301 489-17
EN60950
Herved erklærer, U.S. Robotics, at dette 22 Mbps Wireless Access Point, PC Card, og PCI Adapter produkt er i samsvar med det nødvendige behovet og de andre relevante foranstaltninger av Directive 1999/5/EC.
Dette produktet kan brukes i følgende land:
Tyskland, Østerrike, Belgia, Sveits, Nederland, Luxembourg, Italia, Frankrike, Storbritannia, Irland, Spania, Portugal, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island og Hellas
Med hensyn til IEEE 802.11b har vi i øyeblikket følgende informasjon om restriksjoner i R&TTE-landene:
Land frekvensbånd maks. utgang
Frankrike 2400-2483,5 MHz - 10 mW EIRP kun innendørs
2446,5-2483,5 MHz - 100 mW EIRP innendørs /utendørs privat

Nederland 2400-2483,5 MHz 10 mW lisensfritt innendørs og utendørs
2400-2483,5 MHz 100 mW lisensfritt kun innendørs.

2451-2471 MHz 100mW med lisens utendørs

I henhold til bestemmelsen CEPT ERC/DEC/(01)07 kan frekvenser i båndet 2,400-2.483,5 MHz benyttes til kollektiv bruk eller sivile applikasjoner av lokale nettverk, for private formål med enheter med kort rekkevidde, for dataoverføring via R-LAN (spread-spectrum-teknikk), som har kjennetegn i henhold til anbefalingen CEPT ERC/REC 70-03 (Annex 3).
For brukere i Frankrike: Kun kanelene fra 10 og opp til 13 kan brukes. Bruk av kanalene 1 til 9 er strengt forbudt. Se avsnittet om konfigureringsverktøyet for 22 Mbps Wireless Access Point i brukerhåndboken for informasjon om valg av riktig kanal.

Produsentens ansvarsbegrensning
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel og representerer ikke noen forpliktelse fra leverandørens side. Det gis ingen garantier eller fremstillinger, verken eksplisitt eller implisitt, med hensyn til kvaliteten, nøyaktigheten eller egnetheten av dette dokumentet for et bestemt formål. Produsenten forbeholder seg retten til å gjøre endringer i innholdet i dette dokumentet og/eller produkter knyttet til det fra tid til annen uten noen forpliktelse om å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer. Ikke under noen omstendighet skal produsenten være ansvarlig for direkte, indirekte, spesiell, tilfeldig eller følgemessig skade som skyldes bruk eller manglende evne til å bruke dette produktet eller denne dokumentasjonen, selv etter å ha blitt underrettet om muligheten for slik skade.

U.S. Robotics Corporations begrensede garanti

MASKINVARE: U.S. Robotics garanterer overfor sluttbrukeren ("kunden") at dette maskinvareproduktet såfremt det brukes og vedlikeholdes på normal måte, skal være uten feil i utførelse og materiale i den perioden som er oppgitt nedenfor, regnet fra den datoen da produktet ble kjøpt fra U.S. Robotics eller en godkjent forhandler:

To (2) år

U.S. Robotics' eneste forpliktelse i henhold til denne uttrykte garantien skal være at U.S. Robotics etter eget valg og for egen regning enten reparerer det defekte produktet eller den defekte delen, eller leverer til kunden et tilsvarende produkt eller en tilsvarende del som erstatning for den defekte gjenstanden, eller – hvis ingen av disse to alternativene er tilgjengelige på rimelig vis – at U.S. Robotics etter eget skjønn refunderer til kunden den kjøpesummen som er betalt for det defekte produktet. Alle produkter som erstattes, blir U.S. Robotics' eiendom. Erstatningsprodukter kan være nye produkter eller reparerte produkter. U.S. Robotics garanterer alle erstattede og reparerte produkter og deler i nitti (90) dager fra utsendelsesdagen, eller i den gjenværende perioden av den opprinnelige garantien – den lengste perioden er den som gjelder.
PROGRAMVARE: U.S. Robotics garanterer overfor kunden at all programvare som lisensieres av U.S. Robotics, i hovedsak skal fungere i samsvar med programspesifikasjonene i en periode på nitti (90) dager fra den dagen programvaren kjøpes fra U.S. Robotics eller en godkjent forhandler. U.S. Robotics garanterer at mediet som programvaren er lagret på, ikke skal svikte i garantiperioden. Det følger ikke med noen oppdateringer. U.S. Robotics' eneste forpliktelse i henhold til denne uttrykte garantien skal være at U.S. Robotics etter eget valg og for egen regning enten refunderer kjøpesummen som kunden har betalt for det defekte programvareproduktet, eller erstatter eventuelle defekte media med programvare som i hovedsak er i samsvar med U.S. Robotics' gjeldende, publiserte spesifikasjoner. Kunden har selv ansvar for å velge riktig brukerprogram og tilhørende referansemateriale. U.S. Robotics verken hevder eller garanterer at programvareproduktene vil oppfylle kundens krav eller fungere i kombinasjon med maskinvare eller brukerprogrammer som leveres av tredjepart, eller at driften av programvareproduktene vil være uten avbrudd eller feil, eller at alle feil i programvareproduktet vil bli rettet. Når det gjelder tredjepartsprodukter som er oppført som kompatible i dokumentasjonen eller spesifikasjonene for programvareproduktet fra U.S. Robotics, vil U.S. Robotics innen rimelighetens grenser gjøre sitt beste for å sørge for kompatibilitet, unntatt i tilfeller der inkompatibiliteten skyldes en "bug" eller feil i tredjepartens produkt eller at programvareproduktet ikke brukes i samsvar med U.S. Robotics' publiserte spesifikasjoner eller brukerhåndbok.
DETTE U.S. ROBOTICS-PRODUKTET KAN VÆRE INKLUDERT MED ELLER SOLGT SAMMEN MED PROGRAMVARE FRA TREDJEPART SOM ER UNDERLAGT EN EGEN SLUTTBRUKERLISENS FOR BRUK. DENNE GARANTIEN FRA U.S. ROBOTICS GJELDER IKKE FOR EVENTUELL PROGRAMVARE FRA TREDJEPART. HVIS DU VIL LESE GARANTIEN FOR TREDJEPARTSPRODUKTET, SE SLUTTBRUKERLISENSEN SOM GJELDER BRUKEN AV DEN AKTUELLE PROGRAMVAREN.
SERVICE I HENHOLD TIL GARANTIEN: Kunden må kontakte et av servicesentrene til U.S. Robotics Corporate eller et godkjent U.S. Robotics-servicesenter innen utløpet av den aktuelle garantiperioden for å få godkjenning for reparasjoner som skal dekkes av garantien. Det kan bli nødvendig å legge frem datert dokumentasjon på kjøpet fra U.S. Robotics eller en godkjent forhandler. Produkter som returneres til et U.S. Robotics Corporate servicesenter, må være forhåndsgodkjent av U.S. Robotics i form av et reparasjonsordrenummer (SRO) som påføres på utsiden av pakken. Produktet sendes forhåndsbetalt og forsvarlig pakket med tanke på trygg forsendelse, og det anbefales å forsikre pakken eller bruke en forsendelsesmetode som gjør at pakken kan etterspores. Den reparerte eller erstattede gjenstanden sendes til kunden for U.S. Robotics' regning ikke senere enn tretti (30) dager etter at U.S. Robotics har mottatt det defekte produktet. Returner produktet til

I Canada:	I Europa:	I USA:
U.S.Robotics	FRS Europe BV.	FRS Europe BV.
Unit-100 13751 Mayfield Pl.	Draaibrugweg 2	528 Spanish Lane
Richmond,B.C.Canada V6V 2G9	1332 AC Almer	Walnut,CA 91789
	Nederland	

U.S. Robotics er ikke ansvarlig for noen programvare, fastvare, opplysninger eller minnedata som tilhører kunden og er oppbevart, lagret eller bygd inn i noen av produktene som returneres til U.S. Robotics for reparasjon, enten produktet dekkes av garantien eller ikke.

GARANTIBEGRENSNING: HVIS ET PRODUKT FRA U.S. ROBOTICS IKKE FUNGERER SOM GARANTERT OVENFOR, SKAL KUNDENS ENESTE RETTSMIDDEL VED BRUDD PÅ GARANTIEN VÆRE REPARASJON, ERSTATNING ELLER REFUNDERING AV KJØPESUMMEN SOM ER BETALT. U.S. ROBOTICS BESTEMMER HVILKET ALTERNATIV SOM ER AKTUELT. I DEN FULLE GRAD GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER DET, SKAL DE TIDLIGERE NEVNTE GARANTIENE OG RETTSMIDLENE UTELUKKE OG ERSTATTE ALLE ANDRE GARANTIER, VILKÅR OG BETINGELSER, BÅDE DIREKTE OG INDIREKTE, FAKTISKE OG JURIDISKE, LOVBESTEMTE ELLER IKKE LOVBESTEMTE, INKLUDERT GARANTIER, VILKÅR FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, KORRESPONDANSE MED BESKRIVELSER OG IKKE-LOVBRUDD, OG ALLE DISSE BLIR DET UTTRYKKELIG FRASKREVET ANSVAR FOR. U.S. ROBOTICS TAR IKKE PÅ SEG OG GODKJENNER INGEN ANDRE TIL Å PÅ DERES VEGNE TA PÅ SEG NOEN FORM FOR ANSVAR I FORBINDELSE MED SALG, INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD ELLER BRUK AV U.S. ROBOTICS' PRODUKTER. U.S. ROBOTICS SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG I HENHOLD TIL DENNE GARANTIEN DERSOM TESTING OG UNDERSØKELSER VISER AT DEN PÅSTÅTTE DEFEKTEN ELLER SVIKTEN I PRODUKTET IKKE EKSISTERER ELLER SKYLDES KUNDENS ELLER EN TREDJEPERSONS MISBRUK, FORSØMMELSE, FEILINSTALLASJON ELLER TESTING, IKKE-GODKJENTE FORSØK PÅ Å ÅPNE, REPARERE ELLER ENDRE PRODUKTET, ELLER ANDRE ÅRSAKER SOM LIGGER UTENFOR DET TILTENKTE BRUKSOMRÅDET, ELLER SKYLDES UHELL, BRANN, LYNNEDSLAG, ANDRE FARER ELLER FORCE MAJEURE.

ANSVARSBEGRENSNING: I DEN FULLE GRAD LOVGIVNINGEN TILLATER DET, FRASKRIVER U.S. ROBOTICS OG DETS LEVERANDØRER SEG OGSÅ ETHVERT ANSVAR BÅDE INNENFOR OG UTENFOR KONTRAKTSFORHOLD (INKLUDERT FORSØMMELSE) FOR ERSTATNING FOR ALLE FORMER FOR TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER, INDIREKTE SKADER, SÆRLIGE SKADER OG STRAFFEERSTATNING, OG FOR TAP AV INNTEKT OG FORTJENESTE, DRIFTSTAP, TAP AV OPPLYSNINGER ELLER DATA OG ANDRE ØKONOMISKE TAP SOM MÅTTE OPPSTÅ FRA ELLER I FORBINDELSE MED SALG, INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD, BRUK, YTELSE, SVIKT ELLER AVBRUDD I NOEN AV PRODUKTENE, SELV OM U.S. ROBOTICS ELLER DETS GODKJENTE FORHANDLER HAR FÅTT MELDING OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER. U.S. ROBOTICS' ANSVAR BEGRENSES TIL REPARASJON, ERSTATNING ELLER REFUNDERING AV KJØPESUMMEN SOM ER BETALT. U.S. ROBOTICS BESTEMMER HVILKET ALTERNATIV SOM ER AKTUELT. DENNE FRASKRIVELSEN AV ANSVAR FOR SKADER SKAL IKKE PÅVIRKES HVIS NOEN AV RETTSMIDLENE SOM ER OPPGITT HER, SVIKTER SIN HOVEDSAKELIGE HENSIKT.

ANSVARSFRASKRIVELSE: Enkelte land, stater og regioner tillater ikke fraskrivelse eller begrensning av indirekte garantier eller begrensning av erstatning for tilfeldige skader og følgeskader for visse produkter som leveres til forbrukerne, eller begrensning av ansvar for personskader. De ovenstående begrensningene og fraskrivelsene kan derfor ha begrenset gyldighet for deg. I tilfeller når det ikke er tillatt å utelukke indirekte garantier i sin helhet, skal de begrenses til varigheten av den gjeldende, skriftlige garantien. Denne garantien gir deg spesifikke lovmessige rettigheter som kan variere avhengig av lokal lovgivning.

GJELDENDE LOVGIVNING: Denne begrensede garantien skal være underlagt lovene i staten Illinois, USA, med unntak av de stridende lovreglene og prinsippene og med unntak av De forente nasjoners konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer.

Installation av 22 Mbps Wireless Access Point

Obs! Den senaste installationsinformationen finns på produktens webbplats på **http://www.usr.com/support**. I användarhandboken på installationsskivan finns utförlig information.

Förbereda installationen

Starta datorn. Skriv lösenordet om du uppmanas göra det.

Obs! Produktens nummer är 2249. Det är mycket viktigt att du har antecknat serienumret innan du installerar 22 Mbps Wireless Access Point. Du hittar serienumret på etiketten på baksidan av 22 Mbps Wireless Access Point och på förpackningens sida. Om du vid något tillfälle behöver ringa vår avdelning för teknisk support, ska du uppge det här numret så att du kan få hjälp med ditt problem.

Obs! Kontrollera vilken enhetsbokstav CD-enheten är tilldelad innan du påbörjar installationen av den nya produkten. Du behöver känna till det för att kunna installera programvaran på rätt sätt.

Steg ett: Installera programvaran

Obs! Du måste installera programvaran på alla stationära och bärbara datorer som du planerar att ansluta till det trådlösa nätverket.

Sätt in installationsskivan från U.S. Robotics i CD-enheten.

Obs! Om en dialogruta visas där du uppmanas välja språk, väljer du önskat språk och klickar på **OK**.

Obs! Om CD-skivan inte startas automatiskt klickar du på **Start**, **Kör** och skriver **D:\setup** (eller tillämplig bokstav för CD-enheten) och klickar på **OK**.

Vissa filer kopieras till systemet och sedan ombeds du läsa licensavtalet. Läs avtalet och klicka på **Ja**.

Installationsskivans gränssnitt visas på skärmen. Klicka på **Software** (Programvara).

Klicka på **Install Access Point Software** (Installera programvara för Access Point). Följ anvisningarna på skärmen och vänta tills vissa filer har kopierats till hårddisken. I en dialogruta visas vilka filer som läses in till systemet. När du uppmanas starta om datorn väljer du **Ja, jag vill starta om datorn nu** och klickar på **Slutför**. När du har startat om datorn visas eventuellt dialogrutan med ikoner för Configuration Utility. Stäng dialogrutan. När menyn för installationsskivan från U.S. Robotics visas igen stänger du den.

Ta ut installationsskivan och förbered installationen av maskinvaran.

Steg två: Ansluta 22 Mbps Wireless Access Point



- Använd Ethernet-porten och en kabel av typen RJ-45 för att ansluta 22 Mbps Wireless Access Point till någon av följande enheter: ett kabel- eller DSL-modem med routing-funktioner, en hubb, en brygga, ett befintligt Ethernet-nätverk eller en router.
- Anslut strömförsörjningen till Wireless Access Point och till ett eluttag.

Wireless Access Point är försedd med tre statuslampor, LINK (Länk), DATA och POWER (Ström). När Wireless Access Point är anslutet lyser lampan PWR (Ström). När en nätverksanslutning har upprättats lyser lampan LINK (Länk) med grönt sken. När nätverksaktivitet pågår lyser lampan DATA med gult sken.

Steg tre: Kontrollera identifiering av 22 Mbps Wireless Access Point

När Wireless Access Point är installerat dubbelklickar du på ikonen för Configuration Utility på skrivbordet. Om 22 Mbps Wireless Access Point är rätt installerat visas konfigurationsinformationen.



Försäkra dig om att du ansluter till rätt Wireless Access Point genom att kontrollera MAC-adressen. MAC-adressen finns längst ned på höljet för 22 Mbps Wireless Access Point och under alternativet Link Information (Länkinformation) i Configuration Utility.

När du har identifierat rätt Wireless Access Point noterar du den IP-adress som visas. Starta en webbläsare på den dator som är fysiskt ansluten till 22 Mbps Wireless Access Point. Ange IP adressen för Wireless Access Point. Web Configuration Utility startas. Det finns inte några standarduppgifter för användarnamn eller lösenord. Klicka därför vid uppmaning bara på OK.

När Web Configuration Utility startas kan du ändra informationen om det trådlösa nätverket. Mer information om Configuration Utilities för 22 Mbps Wireless Access Point finns i användarhandboken på installationsskivan.

Obs! Om du vid något tillfälle behöver återställa Wireless Access Point gör du på följande sätt: Tryck på återställningsknappen och håll den nedtryckt. Håll ned knappen RESET medan du kopplar bort strömförsörjningen från Wireless Access Point och sedan ansluter den igen. Fortsätt hålla ned knappen RESET i ytterligare cirka fem sekunder så att fabriksinställningarna återställs. När du är klar blinkar lampan PWR (Ström).

Obs! Om du återställer Wireless Access Point förlorar du de anpassade inställningarna.

Grattis! Du har nu slutfört installationen av maskinvaran och den nödvändiga programvaran. Du bör nu kunna ansluta Wireless Access PC Card och PCI Adapter till Wireless Access Point.

Utförlig information om installation och Access Point Web Configurator finns i användarhandboken på installationsskivan.

Felsökning

Datorn hittar inte 22 Mbps Wireless Access Point när jag har ändrat inställningarna.

Möjlig lösning:

Se till att WLAN Configuration Utility är installerat för 22 Mbps Wireless Access Point och att Configuration Utility är installerat och fungerar för 22 Mbps Wireless Access PC Card eller PCI Adapter.

Möjlig lösning:

Kontrollera att du kontaktar korrekt 22 Mbps Wireless Access Point genom att verifiera MAC-adressen.

Möjlig lösning:

Kontrollera att rätt lösenord och krypteringsalternativ används. Om du har ändrat inställningarna i konfigurationen av 22 Mbps Wireless Access Point måste du även ändra inställningarna för alla Wireless Access PC Card eller PCI Adapter som är anslutna till nätverket. Inställningarna för Wireless Access PC Card eller PCI Adapter måste stämma med de nya inställningarna för 22 Mbps Wireless Access Point. Om problemen kvarstår återställer du alla Wireless Access Point och trådlösa nätverkskort till fabriksinställningarna och försöker igen.

Jag kan inte kommunicera med 22 Mbps Wireless Access Point.

Möjlig lösning:

Se till att varje Wireless PC Card eller PCI Adapter som du vill ansluta till det trådlösa nätverket är i läget Infrastructure (Infrastruktur) i Configuration Utility. Om Wireless Access PC Card eller PCI Adapter inte är i läget Infrastructure (Infrastruktur) eller Auto Detect (Automatisk avkänning) kan det inte kommunicera med 22 Mbps Wireless Access Point.

Möjlig lösning:

22 Mbps Wireless Access Point kanske inte svarar. Pröva att återställa 22 Mbps Wireless Access Point så att det aktiveras igen. Tryck på återställningsknappen och håll den nedtryckt. Håll ned knappen RESET medan du kopplar bort strömförsörjningen från 22 Mbps Wireless Access Point och sedan ansluter den igen. Fortsätt hålla ned knappen RESET i ytterligare cirka fem sekunder så att fabriksinställningarna återställs. När du är klar blinkar lampan för trådlös aktivitet.

Möjlig lösning:

22 Mbps Wireless Access Point kanske inte har tilldelats en giltig IP-adress i nätverket. Om ett meddelande visas om att en ledig IP-adress inte kunde fastställas när du dubbelklickar på Wireless Access Point i Access Point Configuration Utility måste du tilldela en IP-adress manuellt. Läs avsnittet Tilldela en IP-adress för Wireless Access Point i den här handboken.

Jag kan inte starta 22 Mbps Wireless Access Point Web Configurator.

Möjlig lösning:

Förvissa dig om att du anger rätt användarnamn (om ett sådant finns) och lösenord. Lösenordsfältet är skiftlägeskänsligt. Det finns inget standardanvändarnamn eller standardlösenord.

Min 22 Mbps Access Point visas inte i listan när jag söker efter den.

Möjlig lösning:

Du kanske använder en dator som är på för långt avstånd från 22 Mbps Access Point. Försök att flytta närmare 22 Mbps Access Point och upprepa sökningen. Kontrollera alla fysiska anslutningar mellan 22 Mbps Wireless Access Point och modemet, routern, hubben, nätverket eller växeln.

Datorn hittar inte 22 Mbps Wireless Access Point.

Möjlig lösning:

Förvissa dig om att 22 Mbps Wireless Access Point är ansluten till en strömkälla och är rätt installerad. Se till att Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten till Ethernet-porten på 22 Mbps Wireless Access Point och till Ethernet-porten på kabel- eller DSL-modemet, routern, hubben eller bryggan.

Länkkvaliteten är dålig på vissa ställen i hemmet eller på kontoret.

Möjlig lösning:

Det kan förekomma störningar från väggar eller andra föremål som medför att länkkvaliteten försämras. Pröva att placera 22 Mbps Wireless Access Point högre upp, till exempel en högre hylla eller placera den på en annan plats i rummet.

Jag råkade klicka på Avbryt vid installationen.

Möjlig lösning:

Ta ut och sätt in installationsskivan från U.S. Robotics i CD-enheten. Upprepa installationen av programvaran innan du installerar någon maskinvara.

Installationen startade inte när jag satte in installationsskivan.

Möjlig lösning:

Vissa program kan förhindra att autostartfunktionen på installationsskivan aktiveras. Avsluta alla program och sätt in installationsskivan igen.

22 Mbps Wireless Access Point får ingen ström.

Möjlig lösning:

Se till att strömförsörjningen för 22 Mbps Wireless Access Point är ansluten till strömkontakten på 22 Mbps Wireless Access Point och till ett eluttag.

Ett meddelande visas om att 22 Mbps Wireless Access Point eller datorn delar IP-adress med en annan dator i det trådlösa nätverket.

Möjlig lösning:

Varje dator och 22 Mbps Wireless Access Point i det trådlösa nätverket måste ha en unik IP-adress. Se efter i datorns dokumentation hur du gör när du ändrar datorns IP-adress.

Har du fortfarande problem?

1. Gå till avsnittet Support på U.S. Robotics webbplats **www.usr.com**.

Många av de vanligaste svårigheterna som användare upplever finns redan på webbsidorna Vanliga frågor och Felsökning för den aktuella produkten. Modellnumret för 22 Mbps Wireless Access Point är 2249. Du kan behöva känna till det för att få information på U.S. Robotics webbplats.

2. Kontakta avdelningen för teknisk support hos U.S. Robotics

Tekniska frågor om U.S. Robotics-modem kan även besvaras av specialister på teknisk support.

Land	Röst	Online	Supporttider
USA	(801) 401-1143	http://www.usr.com/emailsupport	09.00 - 17.00, M-F CST
Kanada	(801) 401-1143	http://www.usr.com/emailsupport	09.00 - 17.00, M-F CST
Argentina	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	09.00 - 17.00, M-F CST
Brasilien	AT&T Direct + (877) 487-6253	brazil_modemsupport@usr.com	09.00 - 17.00, M-F CST
Mexiko	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	09.00 - 17.00, M-F CST
Peru	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	09.00 - 17.00, M-F CST
Chile	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	09.00 - 17.00, M-F CST
Colombia	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	09.00 - 17.00, M-F CST
Costa Rica	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	09.00 - 17.00, M-F CST
Puerto Rico	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	09.00 - 17.00, M-F CST
Venezuela	AT&T Direct + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	09.00 - 17.00, M-F CST
Filippinerna	1800 18888426	usrapsupport@usr.com	09.00-17.00 M-F
Hong Kong	800 908 425	usrapsupport@usr.com	09.00-17.00 M-F
Indien - Bangalore	80 2380303/04	usrapsupport@usr.com	09.00-17.00 M-F
Indien - Bombay	22 8252188/93/94/95	usrapsupport@usr.com	09.00-17.00 M-F
Indien - Calcutta	33 216 1800/01	usrapsupport@usr.com	09.00-17.00 M-F
Indien - Chennai	44 851 5273/74	usrapsupport@usr.com	09.00-17.00 M-F
Indien - Delhi	11 6284198/99/18/19	usrapsupport@usr.com	09.00-17.00 M-F
Indien - Hyperbad	40 6261600/2003-01-02	usrapsupport@usr.com	09.00-17.00 M-F
Indonesien	001 803 6310011	usrapsupport@usr.com	09.00-17.00 M-F
Japan	00531 63 0007	usrapsupport@usr.com	09.00-17.00 M-F
Kina	10800 650 0217	usrapsupport@usr.com	09.00-17.00 M-F
Korea	00798 6310025	usrapsupport@usr.com	09.00-17.00 M-F
Malaysia	1800 808514	usrapsupport@usr.com	09.00-17.00 M-F
Singapore	800 6363037	sg_support@usr.com	09.00-17.00 M-F
Sydkorea	00798 6310025	usrapsupport@usr.com	09.00-17.00 M-F
Taiwan	00806 31335	usrapsupport@usr.com	09.00-17.00 M-F
Thailand	001 800 631 0009	usrapsupport@usr.com	09.00-17.00 M-F
Australien	1800 125030	usrapsupport@usr.com	09.00-17.00, M-F
Nya Zeeland	0800 449535	usrapsupport@usr.com	09.00-17.00, M-F
Belgien (Flamländska)	+32 (0)70 233 545	emea_modemsupport@usr.com	09.00-18.00, M-F
Belgien (Franska)	+32 (0)70 233 546	emea_modemsupport@usr.com	09.00-18.00, M-F
Danmark	+45 7010 4030	emea_modemsupport@usr.com	09.00-17.00, M-F
Finland	+358 98 171 0015	emea_modemsupport@usr.com	10.00-18.00, M-F
Frankrike	082 507 0693	france_modemsupport@usr.com	09.00-18.00, M-F
Irland	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	09.00-18.00, M-F
Israel	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	09.00-17.30, M-F
Italien	848 80 9903	italy_modemsupport@usr.com	09.00-18.00, M-F
Luxemburg	+352 342 080 8318	emea_modemsupport@usr.com	09.00-18.00, M-F
Nederländerna	0900 20 25 857	emea_modemsupport@usr.com	09.00-18.00, M-F
Norge	+47 23 50 0097	emea_modemsupport@usr.com	09.00-17.00, M-F
Österrike	07 110 900 116	germany_modemsupport@usr.com	08.00-18.00, M-F
Polen		emea_modemsupport@usr.com	08.00-18.00, M-F
Portugal	+351 (0)21 415 4034	emea_modemsupport@usr.com	09.00-17.00, M-F
Spanien	902 117 964	spain_modemsupport@usr.com	09.00-17.00, M-F
Sverige	+46 (0) 77 128 1020	emea_modemsupport@usr.com	08.00-17.00, M-F
Schweiz	+0848 840 200	emea_modemsupport@usr.com	08.00-18.00, M-F
Storbritannien	0870 844 4546	uk_modemsupport@usr.com	09.00-17.30, M-F
Tyskland/Ungern	01805671548	germany_modemsupport@usr.com	08.00-18.00, M-F
Mellanöstern/Afrika	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	09.00-18.00, M-F

Aktuell kontaktinformation för support finns på följande webbplats: **http://www.usr.com**

Bestämmelser

FCC-deklaration om överensstämmelse:

Den här enheten följer kraven i del 15 av FCC-reglerna. Användning lyder under följande villkor:
Enheten får inte orsaka skadliga störningar.
Enheten måste klara av alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade effekter.
Denna utrustning har testats och funnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, enligt del 15 av FCC-reglerna. De här gränserna är utformade att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i bostadsområden. Den här utrustningen genererar, använder och kan utsända strålning i radiofrekvensområdet. Om denna utrustning inte installeras och används enligt tillverkarens instruktioner kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att en viss installation inte ska orsaka störningar. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan kontrolleras genom att stänga av och sätta på utrustningen, bör användaren rätta till störningarna på något eller några av följande sätt:

- Flytta eller rikta om antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till en strömkälla på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Be återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker om hjälp.

Det krävs att du använder skärmade kablar för anslutning av bildskärmen till grafikkortet för att försäkra överensstämmelse med FCC-regler. Ändringar i den här enheten som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelsen kan upphäva användarens behörighet att använda den här utrustningen.

FCC-deklaration om strålningsexponering

Den här utrustningen överensstämmer med gränserna för strålningsexponering för en okontrollerad miljö, enligt FCC-reglerna. Denna utrustning ska installeras och drivas med minst 20 cm mellan radiatorn och din kropp.

UL-registrering/CUL-registrering

Denna informationsteknikutrustning är UL-listad och CUL-listad för de användningsområden som beskrivs i användarhandboken.

Deklaration för Industry Canada

Den här utrustningen uppfyller kraven för Industry Canada Spectrum Management and Telecommunications regler, RSS-210 - standard Low Power License-Exempt Radio Communication Devices.
Användning lyder under följande villkor:
1. Enheten kan orsaka störningar.
2. Enheten måste klara av alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade effekter på enheten.

EGs deklaration om överensstämmelse:

Vi, U.S. Robotics Corporation, 935 National Parkway, Schaumburg, Illinois, 60173-5157, USA, tillkännager som enda åtagande att U.S. Robotics 22 Mbps Wireless Access Point trådlös åtkomstpunkt till vilket den här deklarationen hör, efterlever följande standarder och/eller andra normgivande dokument:
EN300 328-2
EN301 489-1
EN301 489-17
EN60950

Vi förklarar härmed att den här produkten efterlever alla viktiga krav i direktivet 1999/5/EC.

Produkten kan användas i följande länder:
Tyskland, Österrike, Belgien, Schweiz, Nederländerna, Luxemburg, Italien, Frankrike, Storbritannien, Irland, Spanien, Portugal, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Grekland

För IEEE 802.11b har vi för närvarande följande information angående begränsningar i R&TTE-länder:

Land frekvensband max. utgående signalstyrka
Frankrike 2 400 - 2 483,5 MHz ⇠ 10 mW EIRP endast inomhus
2 446,5 - 2 483,5 MHz ⇠ 100 mW EIRP inomhus/utomhus, privat

Nederländerna 2 400 - 2 483,5 MHz 10 mW licensfri inomhus och utomhus
2 400 - 2 483,5 MHz 100 mW endast licensfri inomhus.
2 451 - 2 471 MHz 100mW med utomhuslicens

Enligt beslut CEPT ERC/DEC/(01)07 är frekvensbandet 2 400 - 2 483,5 MHz allmänt tillgängligt för civil användning med privata ändamål av lokala nätverk, där enheter med kort räckvidd nyttjas för dataöverföring med en Spreadspectrum-teknik (R-LAN) som följer rekommendationerna för CEPT ERC/REC 70-03 (bilaga 3).

För användare i Frankrike: Endast kanalerna 10 till 13 kan användas. Det är strängt förbjudet att använda kanalerna 1 till 9. Mer information om hur du väljer passande kanal finns i avsnittet 22 Mbps Wireless Configuration Utilities i användarhandboken.

Tillverkarens ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande och utgör inte ett åtagande från leverantörens sida. Inga garantier eller utfästelser, vare sig uttryckliga eller underförstådda, görs avseende kvaliteten, riktigheten eller lämplighet för ett särskilt ändamål i detta dokument. Tillverkaren förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i innehållet i detta dokument

och/eller tillhörande produkter utan någon förpliktelse att meddela dessa ändringar. Tillverkaren ansvarar inte under några omständigheter för direkta, indirekta, speciella eller tillfälliga skador eller följdskador som uppstår till följd av användning av eller svårighet att använda denna produkt eller dokumentation, även om tillverkaren har informerats om att sådana skador kan uppstå.

U.S. Robotics Corporation, begränsad garanti

MASKINVARA: U.S. Robotics garanterar slutkunden ("Kunden") att den här maskinvaruprodukten kommer att vara felfri med avseende på tillverkning och material, under normal användning under följande tidsperiod från datum för inköp från U.S. Robotics eller auktoriserad återförsäljare:

Två (2) år

U.S. Robotics åtar sig endast att under garantitiden på U.S. Robotics bekostnad och efter U.S. Robotics gottfinnande, att reparera den defekta produkten eller delen, tillhandahålla Kunden en likvärdig produkt eller del som ersättning, eller – om inget av de två ovannämnda alternativen är skäligt – kan U.S. Robotics, efter eget gottfinnande, ersätta Kunden för den summa som lagts ut för den felaktiga produkten. Alla produkter som byts ut blir U.S. Robotics egendom. Utbytesprodukter kan vara nya eller reparerade. U.S. Robotics lämnar en garanti för den utbytta eller reparerade produkten eller delen under nittio (90) dagar från leverans, eller återstoden av den ursprungliga garantiperioden, beroende på vilken som är längst.

PROGRAMVARA: U.S. Robotics garanterar Kunden att varje licensierad programvara väsentligen efterlever programspecifikationerna för den, under en period av nittio (90) dagar från inköpsdatumet från U.S. Robotics eller dess auktoriserade återförsäljare. U.S. Robotics garanterar under garantiperioden, att de media som innehåller programvaran inte är felaktiga. Inga uppdateringar ingår. U.S. Robotics åtar sig endast att under garantitiden på U.S. Robotics bekostnad och efter U.S. Robotics gottfinnande återbetala inköpspriset som erlagts av Kunden för ev. defekta produkter, eller att ersätta ev. defekta media med programvara som i allt väsentligt överensstämmer med U.S. Robotics publicerade specifikationer. Kunden ansvarar för valet av lämplig programvara och tillhörande referensmaterial. U.S. Robotics garanterar inte att dess programvara uppfyller Kundens krav eller fungerar i kombination med maskin- eller programvaruprodukter som tillhandahålls av andra leverantörer, att programvaran fungerar felfritt eller att alla defekter i programvaruprodukterna kommer att korrigeras. För alla produkter från andra tillverkare som upptas i U.S. Robotics produktdokumentation eller specifikationer som kompatibla, kommer U.S. Robotics att göra rimliga ansträngningar för att ge kompatibilitet, utom där icke-kompatibiliteten orsakas av en "bugg" eller skada i produkten från andra tillverkare, eller pga att produkten inte brukats i enlighet med U.S. Robotics publicerade specifikationer eller användarhandbok.

DENNA PRODUKT FRÅN U.S. ROBOTICS KAN INNEHÅLLA ELLER VARA KOMBINERAD MED PROGRAMVARA FRÅN ANDRA LEVERANTÖRER, VARS ANVÄNDNING REGLERAS AV ETT SEPARAT LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE. DENNA GARANTI FRÅN U.S. ROBOTICS GÄLLER INTE SÅDAN PROGRAMVARA FRÅN ANDRA LEVERANTÖRER. FÖR RÄTT GARANTI, SE DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE SOM AVSER ANVÄNDANDET AV SÅDAN PROGRAMVARA.

ERHÅLLA GARANTISERVICE: Kunden måste kontakta ett U.S. Robotics Corporate Service Centre eller ett auktoriserad U.S. Robotics Service Centre inom gällande garantiperiod för att erhålla auktorisation för garantiservice. Daterat inköpsbevis från U.S. Robotics eller dess auktoriserade återförsäljare kan komma att krävas. Produkter som returneras till U.S. Robotics Corporate Service Centre måste först godkännas av U.S. Robotics och märkas med ett SRO-nummer (Service Repair Order) på utsidan av paketet och skickas förbetalt och korrekt paketerat för säker transport. Vi rekommenderar att paketet försäkras eller skickas på ett sätt som möjliggör att det går att spåra. Den reparerade eller utbytta produkten skickas till Kunden för U.S. Robotics räkning, senast trettio (30) dagar efter att U.S. Robotics har mottagit den skadade produkten. Returnera produkten till:

I Kanada:	I Europa:	I USA:
U.S.Robotics	FRS Europe BV.	FRS Europe BV
Unit-100 13751 Mayfield Pl.	Draaibrugweg 2	528 Spanish Lane
Richmond,B.C.Canada V6V 2G9	1332 AC Almer	Walnut,CA 91789
	Nederländerna	

U.S. Robotics ansvarar inte för någon programvara eller inbyggd programvara, information eller minnesdata för Kunden som finns i, lagras på eller är integrerat med några produkter som returneras till U.S. Robotics för reparation, vare sig garantin gäller eller inte.

SÄRSKILD GARANTI: OM EN PRODUKT FRÅN U.S. ROBOTICS INTE FUNGERAR ENLIGT GARANTIERNA OVAN, SKA KUNDENS ENDA GOTTGÖRELSE VID GARANTIBROTT VARA REPARATION, UTBYTE ELLER ÅTERBETALNING AV INKÖPSPRISET, EFTER U.S. ROBOTICS GOTTFINNANDE. I DEN MÅN GÄLLANDE LAG TILLÅTER ÄR OVANNÄMNDA GARANTIER OCH GOTTGÖRELSER EXKLUSIVA OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER OCH VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA ANTINGEN GENOM TILLÄMPANDE AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING ELLER ANNORLEDES, INKLUSIVE GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, ÖVERENSSTÄMMANDE MED BESKRIVNINGEN OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG. U.S. ROBOTICS FRISKRIVER SIG FRÅN ALLT GARANTIANSVAR. U.S. ROBOTICS VARKEN ANTAR ELLER MEDGER ANNAN PERSON ATT ANTA ÅT SIG ANSVAR I SAMBAND MED FÖRSÄLJNING AV, INSTALLATION, UNDERHÅLL ELLER ANVÄNDNING AV DESS PRODUKTER. U.S. ROBOTICS SKALL INTE ANSVARA I ENLIGHET MED DENNA GARANTI OM TESTNING OCH UNDERSÖKNING AVSLÖJAR ATT DEN FÖRMENTA DEFEKTEN ELLER FELET I PRODUKTEN INTE EXISTERAR ELLER ORSAKADES AV KUNDENS ELLER ANNAN TREDJE PERSONS FELAKTIGA ANVÄNDNING, VANSKÖTSEL, INKORREKT INSTALLATION ELLER TESTNING, ICKE AUKTORISERADE FÖRSÖK ATT ÖPPNA, REPARERA ELLER MODIFIERA PRODUKTEN, ELLER NÅGON ANNAN ORSAK UTÖVER AVSEDD ANVÄNDNING, ELLER GENOM OLYCKA, ELDSVÅDA, ÅSKA, ANDRA TILLBUD ELLER FORCE MAJEURE.

ANSVARSBEGRÄNSNING: MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG , FRISKRIVER SIG U.S. ROBOTICS OCH DESS LEVERANTÖRER FRÅN ALLT GARANTIANSVAR, OAVSETT OM DET BASERAS PÅ AVTAL, KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE), FÖR SPECIELL, OFÖRUTSÄGBAR, INDIREKT ELLER STRAFFBAR SKADA AV NÅGOT SLAG, ELLER FÖR FÖRLUST AV INTÄKT ELLER VINST, UTEBLIVNA AFFÄRER, FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DATA, ELLER ANNAN EKONOMISK FÖRLUST SOM ORSAKATS AV

ELLER I SAMBAND MED FÖRSÄLJNINGEN, INSTALLATION, UNDERHÅLL, ANVÄNDNING, PRESTANDA, FEL, ELLER DRIFTAVBROTT, ÄVEN OM U.S. ROBOTICS ELLER DESS AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDAN FÖRLUST ELLER SÅDANA SKADOR, SAMT BEGRÄNSAR SITT ANSVAR TILL ATT GÄLLA REPARATION, UTBYTE ELLER ÅTERBETALNING AV INKÖPSSUMMAN, EFTER U.S. ROBOTICS GOTTFINNANDE. DENNA ANSVARSFRISKRIVNING FÖR SKADOR PÅVERKAS INTE OM NÅGON ÅTGÄRD SOM ANGES HÄRI SKULLE MISSLYCKAS I DET HUVUDSAKLIGA SYFTET.

ANSVARSFRISKRIVNING: Eftersom det i vissa länder, stater eller regioner inte är tillåtet att utesluta eller begränsa underförstådda garantier eller att begränsa tillfälliga eller sekundära skador för vissa produkter som levereras till kunder, eller ansvarsbegränsning för personskada, är det möjligt att ovanstående uteslutanden eller begränsningar inte gäller just dig. Där de underförstådda garantierna inte får uteslutas helt och hållet, kommer de endast att gälla så länge den skriftliga garantin gäller. Denna garanti ger dig vissa juridiska rättigheter som kan variera enligt lokala lagar.

GÄLLANDE LAG: På den här begränsade garantin skall delstaten Illinois lagstiftning tillämpas, med undantag för de principer som berör lagkonflikter och med undantag för Förenta Nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor.

Установка устройства 22 Mbps Wireless Access Point

Примечание. Для получения самой последней информации по продукту посетите следующий Web-сайт: http://www.usr.com/support. Для получения более подробной информации см. также Руководство пользователя на инсталляционном CD-ROM.

Подготовка к установке

Убедитесь, что компьютер включен. Введите пароль, если появится соответствующий запрос.

Примечание. Номер Вашего устройства - 2249. Перед установкой устройства 22 Mbps Wireless Access Point обязательно запишите серийный номер. Серийный номер указан на этикетке, расположенной на нижней панели устройства 22 Mbps Wireless Access Point, и на боковой стороне упаковочной коробки. При обращении в отдел технической поддержки будет необходимо указать этот номер.

Примечание. Прежде чем устанавливать новое устройство, проверьте, какая буква используется для обозначения дисковода CD-ROM. Это необходимо знать для правильной установки программного обеспечения.

Шаг 1: Установка программного обеспечения

Внимание. Это программное обеспечение потребуется установить на все персональные или портативные компьютеры, которые планируется объединить в беспроводную сеть.

Вставьте инсталляционный CD-ROM U.S. Robotics в дисковод CD-ROM.

Примечание. При появлении диалогового окна Choose Setup Language (Выбор языка установки) выберите необходимый язык и нажмите кнопку OK.

Примечание. Если диск CD-ROM не запускается автоматически, на панели задач Windows нажмите кнопку Пуск, выберите Выполнить и введите D:\setup (или другую букву, обозначающую дисковод CD-ROM), а затем нажмите кнопку OK.

Некоторые файлы будут скопированы на компьютер, после чего потребуется прочитать лицензионное соглашение. Прочтите соглашение и нажмите кнопку Yes (Да).

На экране отобразится графический интерфейс пользователя (GUI) инсталляционного компакт-диска. Выберите Software (Программное обеспечение).

Нажмите Install Access Point Software (Установить программное обеспечение группового пункта доступа). Выполните инструкции, отображаемые на экране, и подождите, пока на жесткий диск будет скопировано несколько файлов. Появится окно, в котором отобразятся файлы, загружаемые в систему. При появлении запроса о перезагрузке компьютера выберите Yes, I want to restart my computer now (Перезагрузить компьютер сейчас) и нажмите кнопку Finish (Готово). После перезагрузки компьютера может появиться окно программы со значками Утилиты конфигурации. Закройте окно. Когда снова отобразится экран Menu (Меню) инсталляционного CD-ROM U.S. Robotics, закройте его.


Извлеките инсталляционный CD-ROM и приготовьтесь к установке аппаратного обеспечения.



Шаг 2: Подсоединение устройства 22 Mbps Wireless Access Point

- Используйте порт Ethernet и кабель RJ-45 для подсоединения устройства 22 Mbps Wireless Access Point к одному из следующих устройств: кабельный или DSL модем с функциями маршрутизатора, концентратор, мост, существующая Ethernet LAN или маршрутизатор.
- Подсоедините кабель питания к устройству Wireless Access Point и сетевой розетке.

Устройство Wireless Access Point имеет три индикатора состояния: LINK, DATA и POWER. При подсоединении устройства Wireless Access Point к электросети загорится индикатор PWR. Когда сетевое соединение будет установлено, индикатор LINK станет зеленым. Когда сеть начнет работать, индикатор DATA станет желтым.



Шаг 3: Проверка обнаружения устройства 22 Mbps Wireless Access Point

После установки устройства Wireless Access Point дважды нажмите значок Утилиты конфигурации на рабочем столе. Если устройство 22 Mbps Wireless Access Point установлено правильно, на экране появятся сведения о конфигурации.

Для проверки того, что соединение устанавливается с нужным устройством Wireless Access Point, проверьте адрес MAC. Адрес MAC указан на нижней стороне корпуса устройства 22 Mbps Wireless Access Point, а также в разделе Link Information (Информация о соединении) Утилиты конфигурации.

Когда нужное устройство Wireless Access Point будет определено, обратите внимание на указанный IP-адрес. Запустите web-браузер на компьютере, который физически подключен к устройству 22 Mbps Wireless Access Point. Введите IP-адрес для устройства Wireless Access Point. При этом откроется окно утилиты Web Configuration Utility. Имя пользователя и пароль по умолчанию отсутствуют, поэтому при появлении запроса просто нажмите кнопку OK.

После запуска утилиты Web Configuration Utility можно будет изменять информацию о беспроводной сети. Для получения дополнительной информации об Утилитах конфигурации для устройства 22 Mbps Wireless Access Point см. Руководство пользователя на инсталляционном CD-ROM.

Примечание. В любое время, когда потребуется выполнить сброс устройства Wireless Access Point, выполните следующие действия. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку RESET. Удерживая нажатой кнопку RESET, отсоедините блок питания устройства Wireless Access Point от электросети и снова подсоедините его. Продолжайте удерживать нажатой кнопку RESET в течение пяти секунд, чтобы восстановить заводские настройки. Когда это будет выполнено, индикатор PWR начнет мигать.

Внимание. После выполнения сброса устройства Wireless Access Point пользовательские настройки будут утеряны.

Поздравляем! Установка аппаратного и необходимого программного обеспечения

завершена. Теперь имеется возможность подсоединения плат Wireless Access PC Card и адаптеров PCI Adapter к устройству Wireless Access Point.

Для получения более подробной информации о процедуре установки и конфигураторе Access Point Web Configurator см. Руководство пользователя на инсталляционном CD-ROM.

Поиск и устранение неисправностей

Компьютер не распознает устройство 22 Mbps Wireless Access Point после изменения настроек.

Возможный способ устранения:
Убедитесь, что для устройства 22 Mbps Wireless Access Point установлена утилита WLAN Configuration Utility, а для плат Wireless Access PC Card или адаптеров PCI Adapter установлена и работает Утилита конфигурации.

Возможный способ устранения:
Убедитесь, что обращение выполняется к нужному устройству 22 Mbps Wireless Access Point, проверив правильность адреса MAC.

Возможный способ устранения:
Убедитесь, что используются правильный пароль и параметр шифрования. При изменении параметров в конфигурации устройства 22 Mbps Wireless Access Point необходимо также изменить параметры каждой платы Wireless Access PC Card или адаптера PCI Adapter, которые подключены к этой сети. Параметры плат Wireless Access PC Card или адаптеров PCI Adapter должны соответствовать новым параметрам устройства 22 Mbps Wireless Access Point. Если трудности не устраняются, выполните сброс устройств Wireless Access Point и беспроводных сетевых адаптеров до заводских настроек и повторите попытку.

Не удается установить соединение с устройством 22 Mbps Wireless Access Point.

Возможный способ устранения:
Убедитесь, что для каждой платы Wireless PC Card или адаптера PCI Adapter, подсоединяемых к беспроводной сети, в Утилите конфигурации установлен режим Infrastructure (Инфраструктура). Если для плат Wireless Access PC Card или адаптеров PCI Adapter не установлен режим Infrastructure (Инфраструктура) или Auto Detect (Автообнаружение), они не смогут установить соединение с устройством 22 Mbps Wireless Access Point.

Возможный способ устранения:
Устройство 22 Mbps Wireless Access Point может не отвечать. Для повторной активизации устройства 22 Mbps Wireless Access Point попробуйте выполнить его сброс. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку RESET. Удерживая нажатой кнопку RESET, отсоедините блок питания устройства 22 Mbps Wireless Access Point от электросети и снова подсоедините его. Продолжайте удерживать нажатой кнопку RESET в течение пяти секунд, чтобы восстановить заводские настройки. Когда это будет выполнено, индикатор работы беспроводного соединения начнет мигать.

Возможный способ устранения:
Возможно, устройству 22 Mbps Wireless Access Point не назначен правильный IP-адрес для сети. Если при двойном нажатии на устройство Wireless Access Point в программе Access Point Configuration Utility отобразится окно с сообщением о том, что невозможно определить наличие свободного IP-адреса, потребуется назначить IP-адрес вручную. См. раздел Утилиты конфигурации для устройств 22 Mbps Wireless в Руководстве пользователя.

Не удается получить доступ к конфигуратору 22 Mbps Wireless Access Point Web Configurator.

Возможный способ устранения:
Убедитесь, что имя пользователя (если оно существует) и пароль введены правильно. В поле пароля учитывается состояние регистра. Имя пользователя и пароль по умолчанию отсутствуют.

По окончании поиска устройство 22 Mbps Wireless Access Point не отображается в списке.

Возможный способ устранения:
Возможно, Вы работаете за компьютером, который физически расположен слишком далеко от устройства 22 Mbps Wireless Access Point. Попробуйте переместиться ближе к устройству 22 Mbps Wireless Access Point и повторить процедуру поиска. Проверьте все соединения между устройством 22 Mbps Wireless Access Point и модемом, маршрутизатором, концентратором, ЛВС или коммутатором.

Компьютер не распознает устройство 22 Mbps Wireless Access Point.

Возможный способ устранения:
Убедитесь, что устройство 22 Mbps Wireless Access Point подключено к источнику питания и правильно установлено. Убедитесь, что кабель Ethernet надежно подключен к порту Ethernet устройства 22 Mbps Wireless Access Point и к порту Ethernet кабельного или DSL модема, маршрутизатора, концентратора или моста.

В отдельных точках дома или офиса ухудшается качество соединения.

Возможный способ устранения:
Возможной причиной являются помехи, возникающие из-за стен или других конструкций и ухудшающие качество соединения. Попробуйте установить устройство 22 Mbps Wireless Access Point выше, например, на более высокую полку, или в другой точке комнаты или офиса.

Во время процедуры установки случайно была нажата кнопка Cancel (Отмена).

Возможный способ устранения:
Извлеките и снова вставьте инсталляционный CD-ROM U.S. Robotics в дисковод CD-ROM. Повторите процедуру установки программного обеспечения, прежде чем устанавливать устройства.

Процедура установки не запустилась после установки Инсталляционного CD-ROM.

Возможный способ устранения:
Некоторые программы могут препятствовать работе функции автозапуска Инсталляционного CD-ROM. Закройте все открытые приложения, а затем выньте и снова вставьте Инсталляционный CD-ROM.

На устройство 22 Mbps Wireless Access Point не подается питание.

Возможный способ устранения:
Убедитесь, что кабель питания для устройства 22 Mbps Wireless Access Point подсоединен к разъему питания 22 Mbps Wireless Access Point и стандартной сетевой розетке.

Получено сообщение о том, что устройство 22 Mbps Wireless Access Point или компьютер имеет общий IP-адрес с другим компьютером в беспроводной сети.

Возможный способ устранения:
Каждый компьютер и устройство 22 Mbps Wireless Access Point в беспроводной сети должны иметь собственные IP-адреса. Для получения информации о том, как изменить IP-адрес компьютера, обратитесь к документации по компьютеру.

Остались нерешенные проблемы?

1. Перейдите в раздел Support (Поддержка) web-сайта U.S Robotics по адресу: www.usr.com.

Большинство наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются пользователи, описаны на web-страницах Часто задаваемые вопросы (FAQ) и Поиск и устранение

неисправностей для каждого продукта. Номер модели устройства 22 Mbps Wireless Access Point - 2249. Возможно, Вам потребуется знать это при получении информации на web-сайте U.S. Robotics.

2. Обратитесь в отдел технической поддержки U.S. Robotics
Ответы на технические вопросы, касающиеся устройств U.S. Robotics, также могут дать специалисты по технической поддержке.

Страна	Голосовой	Электронная почта	Часы работы
США	(801) 401-1143	http://www.usr.com/emailsupport	9:00 – 17:00 (по ЦСВ США), понедельник - пятница
Канада	(801) 401-1143	http://www.usr.com/emailsupport	9:00 – 17:00 (по ЦСВ США), понедельник - пятница
Аргентина	Номер прямого доступа AT&T + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00 (по ЦСВ США), понедельник - пятница
Бразилия	Номер прямого доступа AT&T + (877) 487-6253	brazil_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00 (по ЦСВ США), понедельник - пятница
Мексика	Номер прямого доступа AT&T + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00 (по ЦСВ США), понедельник - пятница
Чили	Номер прямого доступа AT&T + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00 (по ЦСВ США), понедельник - пятница
Колумбия	Номер прямого доступа AT&T + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00 (по ЦСВ США), понедельник - пятница
Коста-Рика	Номер прямого доступа AT&T + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00 (по ЦСВ США), понедельник - пятница
Перу	Номер прямого доступа AT&T + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00 (по ЦСВ США), понедельник - пятница
Пуэрто-Рико	Номер прямого доступа AT&T + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00 (по ЦСВ США), понедельник - пятница
Венесуэла	Номер прямого доступа AT&T + (877) 643-2523	lat_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00 (по ЦСВ США), понедельник - пятница
Китай	10800 650 0217	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00, понедельник - пятница
Гонконг	800 908 425	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00, понедельник - пятница
Индия - Дели	11 6284198/99/18/19	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00, понедельник - пятница
Индия - Хайдерабад	40 6261600/02.01.03	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00, понедельник - пятница
Индия - Калькутта	33 216 1800/01	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00, понедельник - пятница
Индия - Ченнай	44 851 5273/74	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00, понедельник - пятница
Индия - Бомбей	22 8252188/93/94/95	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00, понедельник - пятница
Индия - Бангалор	80 2380303/04	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00, понедельник - пятница
Индонезия	001 803 6310011	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00, понедельник - пятница
Япония	00531 63 0007	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00, понедельник - пятница
Корея	00798 6310025	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00, понедельник - пятница
Малайзия	1800 808514	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00, понедельник - пятница
Филиппины	1800 18888426	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00, понедельник - пятница
Сингапур	800 6363037	sg_support@usr.com	9:00 – 17:00, понедельник - пятница
Южная Корея	00798 6310025	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00, понедельник - пятница
Тайвань	00806 31335	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00, понедельник - пятница
аиланд	001 800 631 0009	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00, понедельник - пятница
Австралия	1800 125030	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00, понедельник - пятница
Новая Зеландия	0800 449535	usrapsupport@usr.com	9:00 – 17:00, понедельник - пятница
Австрия	07 110 900 116	germany_modemsupport@usr.com	8:00 – 18:00, понедельник - пятница
Бельгия (фламандский)	+32 (0)70 233 545	emea_modemsupport@usr.com	9:00 – 18:00, понедельник - пятница
Бельгия (французский)	+32 (0)70 233 546	emea_modemsupport@usr.com	9:00 – 18:00, понедельник - пятница
Дания	+45 7010 4030	emea_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00, понедельник - пятница
Финляндия	+358 98 171 0015	emea_modemsupport@usr.com	10:00 – 18:00, понедельник - пятница
Франция	082 507 0693	france_modemsupport@usr.com	9:00 – 18:00, понедельник - пятница
Германия/Венгрия	01805671548	germany_modemsupport@usr.com	8:00 – 18:00, понедельник - пятница
Ирландия	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	9:00 – 18:00, понедельник - пятница
Израиль	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:30, понедельник - пятница
Италия	848 80 9903	italy_modemsupport@usr.com	9:00 – 18:00, понедельник - пятница
Люксембург	+352 342 080 8318	emea_modemsupport@usr.com	9:00 – 18:00, понедельник - пятница
Ближний Восток/Африка	+44 870 844 4546	emea_modemsupport@usr.com	9:00 – 18:00, понедельник - пятница
Нидерланды	0900 20 25 857	emea_modemsupport@usr.com	9:00 – 18:00, понедельник - пятница
Норвегия	+47 23 50 0097	emea_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00, понедельник - пятница
Польша		emea_modemsupport@usr.com	8:00 – 18:00, понедельник - пятница
Португалия	+351 (0)21 415 4034	emea_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00, понедельник - пятница
Испания	902 117 964	spain_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:00, понедельник - пятница
Швеция	+46 (0) 77 128 1020	emea_modemsupport@usr.com	8:00 – 17:00, понедельник - пятница
Швейцария	+0848 840 200	emea_modemsupport@usr.com	8:00 – 18:00, понедельник - пятница
Великобритания	0870 844 4546	uk_modemsupport@usr.com	9:00 – 17:30, понедельник - пятница

Для получения контактной информации по вопросам текущей поддержки посетите web-сайт по следующему адресу: http://www.usr.com

Одобрен агентствами по стандартизации

Заявление FCC о соответствии стандартам
Данное устройство соответствует требованиям Части 15 Правил FCC. Работа должна отвечать двум следующим условиям:
Данное устройство не может являться источником помех.

Данное устройство должно работать в условиях помех, включая те, что могут вызывать сбои в работе.
Данное оборудование проверено и признано соответствующим требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса B, согласно Части 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны с целью обеспечения защиты от вредных помех в жилой зоне. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать электромагнитные волны в радиодиапазоне. Данное оборудование, будучи установленным и используемым с отклонением от требований инструкции производителя, может стать источником сильных помех для радиоприема. Однако не существует гарантии, что будучи правильно установленным, это оборудование не будет являться источником помех. Если оборудование вызывает помехи теле- и радиоприема, наличие которых определяется путем включения и выключения оборудования, пользователь может попытаться уменьшить влияние помех, выполнив следующие действия:

- Изменить направление или местоположение приемной антенны.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование и приемник в сетевые розетки разных цепей питания.
- Обратиться за помощью к своему поставщику или к специалистам в области радио и телевидения.

При использовании экранированных кабелей для подключения монитора к графическим платам они должны соответствовать правилам FCC. Модификации этого устройства, прямо не указанные стороной, ответственной за соответствие, могут привести к лишению пользователя прав на эксплуатацию данного оборудования.
Заявление FCC о радиоактивном облучении
Данное оборудование соответствует ограничениям FCC в отношении радиоактивного облучения, определенным для неконтролируемого оборудования. Данное оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться с минимальным расстоянием 20 см между источником излучения и пользователем.
Регистрация UL/Регистрация CUL
Данное оборудование информационной технологии является зарегистрированным UL и CUL для использования, описанного в руководстве пользователя.
Заявление относительно стандарта Industry Canada
Данное оборудование удовлетворяет требованиям методики Industry Canada Spectrum Management and Telecommunications, RSS-210, стандарта для маломощных устройств радиосвязи, для которых не требуется получение лицензии (Low Power License-Exempt Radio Communication Devices).
Работа должна отвечать двум следующим условиям:
1. Данное устройство может являться источником помех.
2. Данное устройство должно работать в условиях помех, включая те, что могут вызывать сбои в работе устройства.
Заявление о соответствии стандартам CE
Корпорация U.S. Robotics, адрес которой: 935 National Parkway, Schaumburg, Illinois, 60173-5157,USA, с полной ответственностью заявляет, что устройство U.S. Robotics 22 Mbps Wireless Access Point, в отношении которого действительно настоящее заявление, полностью соответствует перечисленным стандартам и/или нормативным документам:
EN60950
EN300 328 -2
EN301 489 -1
EN301 489 -17
Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, Швейцария и Швеция.
В отношении IEEE 802.11b на данный момент имеется следующая информация об ограничениях для стран, в которых используется R&TTE:

Страна	Частотный диапазон	Макс. выходная мощность	
Франция	2400-2483,5 МГц	ЭИИМ < 10 мВт	только внутри помещения
	2446,5-2483,5 МГц	ЭИИМ < 100 мВт	частная внутри или вне помещения

Нидерланды 2400-2483,5 МГц10 мВт внутри и вне помещения без лицензии
2400-2483,5 МГц 100 мВт только внутри помещения без лицензии
2451-2471 МГц100 мВт вне помещения с лицензией
В соответствии с решением CEPT ERC/DEC/(01)07, частоты в диапазоне 2400-2483,5 МГц могут использоваться коллективно в гражданских целях в местных сетях, предназначенных для частного пользования и оборудованных устройствами с небольшим диапазоном действия для передачи данных по технологии передачи сигналов с расширенным спектром(R-LAN) и имеющих характеристики, удовлетворяющие рекомендациям CEPT ERC/REC 70-03 (Дополнение 3).
Для пользователей во Франции: можно использовать только каналы с 10 по 13. Использование каналов с 1 по 9 строго запрещено. Для выбора подходящего канала см. раздел “Утилиты конфигурации для устройств 22 Mbps Wireless” в Руководстве пользователя.
Заявление изготовителя об отказе от обязательств
Сведения, изложенные в настоящем документе, могут изменяться без предварительного уведомления и не представляют собой обязательства со стороны продавца. Не даются никакие гарантии или заявления, как явно выраженные, так и подразумеваемые, в отношении качества, точности или пригодности настоящего документа для какой-либо цели. Изготовитель сохраняет за собой право изменять содержание настоящего документа и/или связанной с ним продукции в любое время, не принимая на себя обязательств уведомлять какое-либо лицо или организацию о таких изменениях. Ни при каких обстоятельствах изготовитель не несет ответственности за прямые, косвенные, особые, случайные или являющиеся закономерным следствием убытки, возникшие в результате использования или неспособности использования настоящего продукта или документации, даже если он был предупрежден о вероятности возникновения таких убытков.

Ограниченная гарантия корпорации U.S. Robotics

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. U.S. Robotics гарантирует конечному пользователю ("Покупателю") отсутствие дефектов,

связанных с материалами и производством настоящего аппаратного обеспечения, при обычных условиях эксплуатации и обеспечивает обслуживание изделия в течение указанного ниже периода времени с момента покупки у U.S. Robotics или ее уполномоченного представителя:

Два (2) года

Исключительным обязательством U.S. Robotics в рамках данной гарантии является обязательство, по усмотрению и за счет U.S. Robotics, отремонтировать неисправное изделие или деталь, доставить Покупателю эквивалентное изделие или деталь для замены неисправной или, если ни один из вышеописанных вариантов выполнить невозможно, корпорация U.S. Robotics может, исключительно по своему усмотрению, возместить Покупателю стоимость приобретения неисправного изделия. Все заменяемые изделия становятся собственностью корпорации U.S. Robotics. Предоставляемые для замены изделия могут быть новыми или отремонтированными. U.S. Robotics предоставляет гарантию на все замененные или отремонтированные изделия или детали на срок девяносто (90) дней с момента доставки или на оставшийся гарантийный срок, в зависимости от того, какой срок истекает позже.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. U.S. Robotics гарантирует Покупателю, что любое полученное от нее по лицензии программное обеспечение будет работать в соответствии с техническими требованиями на это программное обеспечение в течение девяноста (90) дней с даты покупки у U.S. Robotics или ее уполномоченного представителя. U.S. Robotics гарантирует отсутствие сбоев носителей, на которых поставляется программное обеспечение, в течение гарантийного срока. Обновления не предоставляются. Исключительным обязательством U.S. Robotics в рамках данной гарантии является обязательство, по усмотрению и за счет U.S. Robotics, возместить Покупателю стоимость приобретения неисправного программного продукта или заменить неисправный носитель с программным обеспечением, которое полностью отвечает соответствующим изданным спецификациям U.S. Robotics. Покупатель несет ответственность за выбор подходящего программного обеспечения и связанных с ним справочных материалов. U.S. Robotics не предоставляет никаких гарантий и не принимает никаких претензий относительно того, что ее программные продукты не отвечают требованиям Покупателя, а также относительно их работы в сочетании с другими аппаратными или программными продуктами, предоставленными сторонними компаниями, что работа программных продуктов будет безошибочной и бесперебойной, и все ошибки в программных продуктах будут исправлены. Для всех продуктов сторонних компаний, обозначенных в документации или спецификациях на программный продукт U.S. Robotics как совместимые, корпорация U.S. Robotics приложит соответствующие усилия для обеспечения совместимости, за исключением случаев, когда несовместимость вызвана ошибкой или дефектом в продукте сторонней фирмы или его использованием не в соответствии с опубликованными техническими характеристиками или руководством пользователя U.S. Robotics.

ДАННЫЙ ПРОДУКТ U.S. ROBOTICS МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ ИЛИ ПОСТАВЛЯТЬСЯ В КОМПЛЕКТЕ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРЕТЬИХ ФИРМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРОГО РЕГУЛИРУЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫМ ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ДЕЙСТВИЕ ДАННОЙ ГАРАНТИИ U.S. ROBOTICS НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТАКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ ФИРМ. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ГАРАНТИИ ОБРАТИТЕСЬ К ЛИЦЕНЗИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, РЕГУЛИРУЮЩЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

ПОЛУЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. Покупатель должен обратиться в сервисный центр корпорации U.S. Robotics или уполномоченный сервисный центр U.S. Robotics в течение гарантийного срока для получения согласия на гарантийное обслуживание. Может потребоваться документ, подтверждающий дату покупки у U.S. Robotics или ее уполномоченного представителя. Возвращаемые в Сервисный центр корпорации U.S. Robotics продукты должны содержать документ согласия U.S. Robotics на выполнение гарантийного обслуживания с указанием номера заказа на ремонт (SRO) снаружи упаковки, отправляться с оплатой пересылки и правильно упаковываться для безопасной транспортировки. Также рекомендуется страховать продукт перед отправкой и отправлять его таким образом, чтобы можно было проследить его пересылку. Исправленный продукт или продукт для замены будет доставлен Покупателю за счет U.S. Robotics в течение не более тридцати (30) дней с момента получения корпорацией U.S. Robotics неисправного изделия. Возвращаемый продукт отправляйте по адресу:

В Канаде:	В Европе:	В Соединенных Штатах Америки:
U.S.Robotics	FRS Europe BV.	USR-Walnut
Unit-100 13751 Mayfield Pl.	Draaibrugweg 2	528 Spanish Lane
Richmond,B.C.Canada V6V 2G9	1332 AC Almer	Walnut,CA 91789
	The Netherlands	

U.S. Robotics не несет ответственности за любое программное обеспечение, встроенные программы, информацию или данные Покупателя, содержащиеся в памяти, находящиеся, хранящиеся или интегрированные во все продукты, которые возвращаются в U.S. Robotics для ремонта, независимо от того, являются они гарантийными или нет.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ. ЕСЛИ ПРОДУКТ U.S. ROBOTICS НЕ РАБОТАЕТ В ГАРАНТИРОВАННОМ РЕЖИМЕ, ТО В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ГАРАНТИИ ПОКУПАТЕЛЬ МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ ТОЛЬКО НА ТАКИЕ СРЕДСТВА ВОЗМЕЩЕНИЯ, КАК РЕМОНТ, ЗАМЕНА ИЛИ ВОЗВРАТ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПОКУПКИ, ПО УСМОТРЕНИЮ КОРПОРАЦИИ U.S. ROBOTICS. ПОЛНОСТЬЮ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ, НИЖЕПРИВЕДЕННЫЕ ГАРАНТИИ И ОТКАЗЫ ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ И ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ, ЗАЯВЛЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ЯВНЫЕ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ, ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА, СООТВЕТСТВИЯ ОПИСАНИЮ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ АВТОРСКОГО ПРАВА, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМУ ОТКАЗУ. U.S. ROBOTICS НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ И НЕ УПОЛНОМОЧИВАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ЛИЦ ПРИНИМАТЬ НА СЕБЯ КАКИЕ-ЛИБО ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПРОДАЖЕЙ, УСТАНОВКОЙ, ОБСЛУЖИВАНИЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВОИХ ПРОДУКТОВ. U.S. ROBOTICS НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РАМКАХ ДАННОЙ ГАРАНТИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРИ ПРОВЕРКЕ И ОСМОТРЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ДЕФЕКТ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТЬ ПРОДУКТА НЕ СУЩЕСТВУЮТ, ИЛИ ОНИ ВЫЗВАНЫ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ПРОДУКТА ПОКУПАТЕЛЕМ ИЛИ ЛЮБЫМ ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ, НЕБРЕЖНОСТЬЮ, НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ ИЛИ ТЕСТИРОВАНИЕМ, НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМИ ПОПЫТКАМИ ВСКРЫТИЯ, РЕМОНТА ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОДУКТА, ИЛИ ЛЮБЫМИ ДРУГИМИ ДЕЙСТВИЯМИ, ВЫХОДЯЩИМИ ЗА РАМКИ НАЗНАЧЕНИЯ ПРОДУКТА, А ТАКЖЕ ВЫЗВАННЫЕ НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ, ПОЖАРОМ, МОЛНИЕЙ, ДРУГИМИ СТИХИЙНЫМИ БЕДСТВИЯМИ ИЛИ ФОРС-МАЖОРНЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. КРОМЕ ТОГО, В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ, U.S. ROBOTICS СНИМАЕТ С СЕБЯ И СВОИХ ПОСТАВЩИКОВ ЛЮБЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ КОНТРАКТОВ ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НЕБРЕЖНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ), ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ЛЮБЫХ СЛУЧАЙНЫХ, КОСВЕННЫХ, ПОБОЧНЫХ, ОСОБЫХ ИЛИ ОБРАЗОВАВШИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАЛОЖЕНИЯ ШТРАФОВ УБЫТКОВ, В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ ДОХОДОВ ИЛИ

ПРИБЫЛИ, УТРАТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОМПАНИИ, ПОТЕРИ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДАННЫХ ИЛИ В СЛУЧАЕ ДРУГИХ ФИНАНСОВЫХ УБЫТКОВ ВСЛЕДСТВИЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ПРОДАЖЕЙ, УСТАНОВКОЙ, ОБСЛУЖИВАНИЕМ, ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ, РАБОТОЙ, СБОЕМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОРПОРАЦИЯ U.S. ROBOTICS ИЛИ ЕЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ, И ОГРАНИЧИВАЕТ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТОЛЬКО РЕМОНТОМ, ЗАМЕНОЙ ИЛИ ВОЗВРАТОМ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПОКУПКИ, ПО УСМОТРЕНИЮ КОРПОРАЦИИ U.S. ROBOTICS. ДАННЫЙ ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ НЕ БУДЕТ ИМЕТЬ СИЛЫ, ЕСЛИ ЛЮБЫЕ УКАЗЫВАЕМЫЕ ЗДЕСЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРАВА ПРОТИВОРЕЧАТ СВОЕМУ НЕПОСРЕДСТВЕННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ.
ОТКАЗ. В некоторых странах, регионах или административно-территориальных образованиях не допускаются исключения или ограничения действия подразумеваемой гарантии, или ограничения случайных или обусловленных повреждений для определенных продуктов, предоставленных потребителям, или ограничение ответственности за травмы персонала, поэтому указанные выше ограничения могут к Вам не относиться. Когда не допускается отказ от подразумеваемых гарантий в полном объеме, они ограничиваются периодом действия соответствующей письменной гарантии. Данная гарантия предоставляет владельцу определенные юридические права, которые могут меняться в зависимости от положений местного законодательства.
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. Данная ограниченная гарантия регулируется законами штата Иллинойс, США, за исключением случаев, когда оно противоречит юридическим нормам и Конвенции Организации Объединенных Наций о контрактах на международную торговлю товарами.

Printed in Taiwan.